


ATBALSTS



Biežāk uzdoto jautājumu un papildu atbalsta saņemšanai apmeklējiet <https://support.soundcore.com/s/>.

Lietotne



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai pielāgotu EQ iestatījumus un BassUp funkcijas, atjauninātu programmatūru un piekļūtu papildu funkcijām.


Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, atkārtoti instalējiet lietotni no sava mobilā lietotņu veikala vai atjauniniet to uz jaunāko versiju.

Pārskats




- 1.Skaļuma palielināšanas poga
- 2.Daudzfunkciju poga
- 3.Skaļuma samazināšanas poga
- 4.USB-C uzlādes ports
- 5.3,5 mm ieeja
- 6.LED indikators
- 7.BassUp poga

VALKĀŠANA



Nēsājiet austiņas ar "L" apzīmējumu uz kreisās auss un "R" apzīmējumu uz labās auss. **Pielāgojiet** galvas stīpas garumu ērtai piegulšanai.

Uzlāde




Izmantojiet komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli, lai savienotu austiņas ar strāvas avotu. Pilna uzlāde aizņem apmēram 2 stundas, savukārt 5 minūtes uzlādes nodrošina līdz pat 4 stundām atskaņošanas laika.




- Pārliecinieties, ka austiņas un USB-C uzlādes ports ir pilnībā sausi pirms uzlādes.
- Nelādēšanas laikā neieslēdziet austiņas.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ




1. Nospiediet daudzfunkciju pogu uz 2 sekundēm, lai ieslēgtu austiņas.
2. Pēc tam tie automātiski pāries Bluetooth savienošanas režīmā.
3. Izvēlieties **soundcore Q11i** no ierīces Bluetooth saraksta, lai izveidotu savienojumu.

MANUĀLA SAVIENOŠANA



Lai manuāli aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, izslēdziet austiņas un nospiediet daudzfunkciju pogu uz 5 sekundēm.

DUĀLIE SAVIENOJUMI



Lai austiņas savienotu ar divām ierīcēm vienlaicīgi, pārliecinieties, ka tās ir savienotas tikai ar vienu ierīci. Pēc tam divreiz nospiediet daudzfunkciju pogu, lai savienotu ar otro ierīci.


Jūs varat arī iespējot Dual Connections, izmantojot soundcore lietotni.

soundcore lietotnē dodieties uz **Dual Connections > Iespējot Dual Connections > Pievienot jaunu ierīci**.



- Divkāršie savienojumi pēc noklusējuma ir iespējoti.


Pogas vadība



×1: Nospiediet vienu reizi ×2: Nospiediet divas reizes 2s: Nospiediet un turiet 2 sekundes

	BassUp ieslēgts / Izslēgts		Nospiediet vienreiz
	Ieslēgt / Izslēgt		Nospiediet 2 sekundes
	Atskaņot / Pauzēt audio		Nospiediet vienreiz
	Atskaņot nākamo celiņu		Nospiediet 2 sekundes
	Atskaņot iepriekšējo celiņu		Nospiediet 2 sekundes
	Palielināt / Samazināt skaļumu	 	Nospiediet vienreiz
	Atbildēt / Beigt zvanu		Nospiediet vienreiz
	Noraidīt zvanu		Nospiediet 2 sekundes
	Aktivizējiet balss asistentu		Nospiediet 2 sekundes


Vadu klausīšanās



Lai atskaņotu audio no ārējās ierīces, pievienojiet komplektā iekļauto 3,5 mm AUX kabeli. Tas atspējos Bluetooth režīmu, un pogas nedarbosies vadu klausīšanās laikā.

-
- Vadu klausīšanās nodrošina Hi-Res audio pieredzi.

IZSLĒGŠANA




Lai izslēgtu, nospiediet daudzfunkciju pogu uz 2 sekundēm.



- Kad austiņas ir pievienotas, tās automātiski izslēgsies pēc 1 stundas neaktivitātes. Šo ilgumu var pielāgot lietotnē soundcore.
- Kad austiņas nav pievienotas, tās automātiski izslēgsies pēc 10 minūtēm gaidīšanas režīmā.


Noņemiet savas ausu spilventiņus



Lai noņemtu ausiņu spilventiņus, pagrieziet tos pretēji pulksteņrādītāja virzienam.


Lai tos atkārtoti uzstādītu, saskaņojiet četras spraugas uz ausu spilventiņiem ar četriem klipšiem uz paneliem, pēc tam pagrieziet tos pulksteņrādītāja virzienā, līdz dzirdat klikšķi.

ATIETSTATĪŠANA




Atiestatiet austiņas, ja tās nedarbojas pareizi vai kļūst nereaģējošas.
Ar ieslēgtām austiņām vienlaikus nospiediet skaļuma palielināšanas un daudzfunkciju pogas uz 5 sekundēm, līdz LED indikators lēni trīs reizes mirgo sarkanā krāsā.

LED indikatora ceļvedis



	Lēni mirgo sarkani
	Vienkārši sarkans
	Ātri mirgo zilā krāsā
	Vienmērīgi zils
	Gaisma izslēgta

Programmatūras atjaunināšana



Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks atklāta jauna programmaparatūras versija, kad austiņas būs savienotas ar lietotni. Pārliecinieties, ka austiņas ir ieslēgtas un savienotas ar ierīci, līdz programmaparatūras atjaunināšana ir pabeigta. Izvairieties no jebkādas lietošanas atjaunināšanas laikā.

SPECIFIKĀCIJAS

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V $\overline{\text{---}}$ 0.75A
Nominālā izejas jauda	900mV
Akumulatora ietilpība	800mAh
Uzlādes laiks	2 stundas
Atskaņošanas laiks (Bluetooth režīms)	Līdz 60 stundām
Vadītāja izmērs	40 mm
Frekvences reakcija	20Hz-40kHz
Pretestība	16Ω
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth diapazons	14m