



ПІДТРИМКА



Для отримання відповідей на поширені запитання та додаткову підтримку відвідайте сайт: <https://support.soundcore.com/s/>.

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Завантажте застосунок soundcore, щоб налаштувати параметри еквалайзера та функції підсилювача басів, оновити прошивку та отримати доступ до додаткових функцій. Якщо ваші навушники не можуть підключитися до застосунка soundcore, перевстановіть застосунок з магазину застосунків вашого мобільного пристрою або оновіть його до останньої версії.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС




1. Кнопка збільшення гучності
2. Багатофункціональна кнопка
3. Кнопка зменшення гучності
4. Порт зарядки USB-C
5. 3,5-мм вхід
6. Світлодіодний індикатор
7. Кнопка BassUp

НОШЕННЯ



Носіть навушники так, щоб позначка «L» була на стороні лівого вуха, а позначка «R» — на стороні правого вуха. Відрегулюйте довжину оголов'я, щоб навушники сиділи зручно.

ЗАРЯДЖЕННЯ




Щоб підключити навушники до джерела живлення, використовуйте наданий заряджувальний кабель USB-C. Повне зарядження займає приблизно 2 години, а 5 хвилин зарядження забезпечують до 4 годин відтворення.




- Перш ніж заряджати, переконайтеся, що навушники та порт зарядки USB-C повністю сухі.
- Не вмикайте навушники під час заряджання.

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ




1. Щоб увімкнути навушники, натискайте на багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд.
2. Потім вони автоматично перейдуть у режим сполучення Bluetooth.
3. Щоб підключитися, оберіть «**soundcore Q11i**» у списку Bluetooth вашого пристрою.

СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ



Щоб вручну увійти в режим сполучення Bluetooth, вимкніть навушники та натискайте на багатофункціональну кнопку протягом 5 секунд.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ



Щоб підключити навушники до двох пристроїв одночасно, переконайтеся, що вони підключені лише до одного пристрою.


Потім двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб підключитися до другого пристрою.

Ви також можете активувати функцію «Підключення до двох пристроїв» через застосунок soundcore. У застосунку soundcore перейдіть до Підключення до двох пристроїв > **Увімкнути підключення до двох пристроїв** > **Підключити новий пристрій**.



- За стандартним налаштуванням увімкнена функція «Підключення до двох пристроїв».


КНОПКИ УПРАВЛІННЯ



×1: Натисніть один раз ×2: Натисніть двічі 2s: Натискайте протягом 2 секунд

	Увімкнення/вимкнення BassUp		Натисніть один раз
	Увімкнення / вимкнення		Натискайте протягом 2 секунд
	Відтворити аудіо/призупинити аудіо		Натисніть один раз
	Відтворити наступний трек		Натискайте протягом 2 секунд
	Відтворити попередній трек		Натискайте протягом 2 секунд
	Збільшити / зменшити гучність	 	Натисніть один раз
	Відповісти на дзвінок / завершити дзвінок		Натисніть один раз
	Відхилити дзвінок		Натискайте протягом 2 секунд
	Активуйте голосового помічника		Натискайте протягом 2 секунд

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ




Щоб відтворювати аудіо із зовнішнього пристрою, підключіть наданий AUX-кабель товщиною 3,5 мм. Це приведе до вимкнення режиму Bluetooth, і кнопки не працюватимуть під час прослуховування через дротове підключення.



- Прослуховування через дротове підключення забезпечує прослуховування аудіо високої роздільної здатності.

ВИМКНЕННЯ




Щоб вимкнути, натисніть багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд.



- Після підключення навушники автоматично вимкнуться через 1 годину у випадку відсутності активності. Таку тривалість можна налаштувати у застосунку soundcore.
- Коли навушники не підключені, вони автоматично вимикаються через 10 хвилин у режимі очікування.


ЗНІМАННЯ АМБУШУР



Щоб зняти амбушури, поверніть їх проти годинникової стрілки.


Щоб встановити їх знову, вставте чотири затискачі, розташовані на панелях, у чотири прорізи, розташовані на амбушурах, потім поверніть амбушури за годинниковою стрілкою, доки не почуєте клацання.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ




Скиньте налаштування навушників, якщо вони працюють некоректно або не реагують. Увімкнувши навушники, натискайте одночасно кнопку збільшення гучності та багатофункціональну кнопку протягом 5 секунд, доки світлодіод не проблімає повільно тричі червоним.

ІНСТРУКЦІЯ ДО СВІТЛОДІОДНОГО СВІТІННЯ



	Повільно блимає червоним
	Постійно горить червоний колір
	Швидко блимає синім кольором
	Постійно горить синій колір
	Вимкнути світло

Оновлення прошивки



Ви отримаєте повідомлення, як тільки буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники увімкнені та підключені до пристрою, доки не буде завершено оновлення прошивки. Не використовуйте навушники під час оновлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В --- 0,75 А
Номінальна вихідна потужність	900 мВ
Ємність акумулятора	800 мА·год
Час заряджання	2 години
Час відтворення (режим Bluetooth)	До 60 годин
Розмір динаміка	40 мм
Частотна характеристика	20 Гц - 40 кГц
Імпеданс	16Ω
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	14 м