

Приложение


soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Изтеглете приложението soundcore, за да персонализирате околния звук, настроите EQ настройките, актуализирате фърмуера и откриете още.
Ако слушалките ви не могат да се свържат с приложението soundcore, актуализирайте го до най-новата версия в магазина за приложения на вашия мобилен телефон.

НОСЕНЕ




Носете слушалките с логото „L“ на лявото ухо и логото „R“ на дясното ухо. Регулирайте дължината на лентата за глава за удобно прилягане.

ЗАРЕЖДАНЕ




Напълно подсушете USB порта преди зареждане.
Не включвайте слушалките си, докато се зареждат.
Използвайте сертифициран USB-C кабел за зареждане и зарядно устройство, за да предотвратите повреди.

ВКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ




Натиснете и задръжте бутона за включване за 2 секунди, за да включите. Слушалките автоматично ще преминат в режим на свързване чрез Bluetooth при първото свързване. Изберете „**soundcore Space Q45**“ в Bluetooth списъка на вашето устройство, за да се свържете.

МНОГОТОЧКОВА СВЪРЗАНОСТ




Слушалките могат да се свързват с две устройства едновременно. Когато вече сте свързани с едно устройство, натиснете бутона за захранване два пъти, за да се свържете с друго устройство.




В приложението soundcore отидете на настройки и изберете **Dual Connections > Connect New Device**.

РЪЧНО СДВОЯВАНЕ




За да влезете ръчно в режим на сдвояване чрез Bluetooth, когато слушалките са изключени, натиснете и задръжте бутона за захранване за 5 секунди, докато LED индикаторът започне да мига в синьо.

БУТОННИ КОНТРОЛИ



	Превключване на режимите на околния звук (ANC / Прозрачен / Нормален)		Натиснете веднъж
	Включване / изключване		Натиснете и задръжте за 2 секунди.
	Пуск / Пауза		Натиснете веднъж
	Следваща песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди.
	Предишна песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди.
	Увеличаване / намаляване на звука		Натиснете веднъж
	Отговор / Край на обаждането		Натиснете веднъж
	Отхвърляне на обаждане		Натиснете и задръжте за 2 секунди.
	Изключване/възстановяване на микрофона		Натиснете и задръжте за 2 секунди.
	Активирайте софтуера за гласов асистент.		Натиснете два пъти


ШУМООТМЯНАНЕ



За да намалите околния шум, превключете на шумопотискане (по подразбиране) чрез бутона NC и го персонализирайте в приложението soundcore.

- **Адаптивно шумопотискане:** Автоматично регулирайте нивото на шумопотискане за различни сценарии.
- **Персонализирано шумопотискане:** Настройте ръчно нивото на шумопотискане.


ПРОЗРАЧНОСТ




За да останете наясно с обкръжението си, докато слушате музика, превключете на прозрачност чрез бутона NC и настройте в приложението soundcore.

- **Режим разговоране:** Гласовете се отличават по-ясно от останалите околни звуци.
- **Персонализиран режим на прозрачност:** Настройте нивото на прозрачност ръчно.

LDAC




- Използвайте устройства с Android 8.0 или по-нова версия, за да се насладите на звук с качество LDAC.
 - LDAC осигурява по-високо качество на звука, увеличава консумацията на енергия и намалява времето за възпроизвеждане.
 - Активирайте LDAC в среда с ниски смущения, за да осигурите стабилна Bluetooth връзка.
1. Отидете в настройките на приложението soundcore.
 2. Щракнете върху „**Режим на звук**“.




3. Изберете „**Предпочитано качество на звука**“, за да превключите към кодека LDAC.
4. Ще бъдете уведомени, че слушалките не поддържат LDAC, когато са свързани към две устройства. Изберете „**Включете**“, за да продължите.
5. Отнема около 10 секунди за превключване на аудио кодеци. Може да бъдете помолени да актуализирате слушалките. Фърмуер, ако е наличен.

ЖИЧНО СЛУШАНЕ




Пускайте аудио на външно устройство, като включите 3.5mm AUX кабел. При слушане чрез кабел Bluetooth режимът ще се изключи автоматично.

НУЛИРАНЕ



Може да се наложи да рестартирате слушалките си, ако срещнете проблеми с връзката или функционирането. Първо изтрийте историята на сдвояване от вашето Bluetooth устройство. Натиснете бутоните за включване и увеличаване на звука едновременно за 5 секунди, докато LED светлината примигне червено три пъти.

РЪКОВОДСТВО ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ



●	Постоянно червено
●	Постоянно синьо
⦿	Мигащо бяло
⦿	Мигащо синьо
●	Изключено осветление

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА



Ще бъдете уведомени, когато новата версия на фърмуера бъде открита, след като свържете слушалките с приложението. Уверете се, че слушалките са включени и свързани с устройство, докато актуализацията на фърмуера не се завърши. По време на актуализацията избягвайте всякаква употреба и осигурете стабилен достъп до интернет.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.7 A
Номинална изходна мощност	2.2 mW
Капацитет на батерията	750 mAh
Време за зареждане	2 часа
Време за възпроизвеждане (с изключен ANC)	До 65 часа
Време за възпроизвеждане (с включен ANC)	До 50 часа
Размер на драйвера	40 mm
Честотен отговор	20 Hz - 40 kHz
Импеданс	16 Ω
Bluetooth версия	5.3
Обхват на Bluetooth	15 м / 49 фт