



RAKENDUS



Laadige alla soundcore'i rakendus, et kohandada keskkonnamüra, seadistada EQ-sätteid, uuendada püsivara ja avastada rohkem.


Kui teie kõrvaklapid ei saa soundcore'i rakendusega ühendust luua, uuendage see oma mobiilirakenduste poes kõige uuemale versioonile.

KANDMINE



Kandke kõrvaklappe nii, et kõrvaklappide vasakule kõrvale jääks "L" logo ja paremale kõrvale "R" logo. Kohandage peavõru pikkust mugava sobivuse jaoks.

LAADIMINE




Kuivatage USB-port täielikult enne laadimist.

Ära lülita kõrvaklappe sisse laadimise ajal.


Kasutage sertifitseeritud USB-C laadimiskaablit ja laadijat, et vältida kahjustusi.

SEADME SISSELÜITAMINE JA SIDUMINE




Vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit, et seade sisse lülitada. Kõrvaklapid lülituvad automaatselt Bluetoothi sidumisrežiimi, kui need ühendatakse esmakordselt. Valige oma seadme Bluetoothi loendist „**soundcore Space Q45**“, et ühendada.

MULTIPOINT ÜHENDUS




Kõrvaklapid saavad ühendada samaaegselt kahe seadmega. Kui olete juba ühe seadmega ühendatud, vajutage kaks korda toitenuppu, et siduda see teise seadmega.




Helirakenduses soundcore minge seadete juurde ja **valige Topeltühendused > Ühenda uus seade.**

KÄSISIDUMINE




Manuaalseks Bluetooth'i sidumisrežiimi sisenemiseks, kui kõrvaklapid on välja lülitatud, vajutage ja hoidke toitenuppu all 5 sekundit, kuni LED vilgub siniselt.

NUPPUDE JUHTIMINE



	Lülita keskkonnamüra režiimide vahel (ANC / Läbipaistvus / Tavaline)		Vajutage üks kord
	Sees lülitama / Välja lülitama		Vajutage ja hoidke 2 sekundit
	Esita / Peata		Vajutage üks kord
	Järgmine lugu		Vajutage ja hoidke 2 sekundit
	Eelmine lugu		Vajutage ja hoidke 2 sekundit
	Helitugevuse suurendamine / vähendamine		Vajutage üks kord
	Vasta / Lõpeta kõne		Vajutage üks kord
	Lükka kõne tagasi		Vajutage ja hoidke 2 sekundit
	Summuta / Taasta mikrofon		Vajutage ja hoidke 2 sekundit
	Aktiveeri häälassistendi tarkvara		Vajutage kaks korda


MÜRA TÜHISTAMINE



Keskkonnamüra vähendamiseks lülitage NC-nupu abil sisse mürasummutus (vaikimisi) ja kohandage seda rakenduses soundcore.

- **Adaptiivne mürasummutus:** Kohandab mürasummutuse taset automaatselt vastavalt erinevatele olukordadele.
- **Kohandatav mürasummutus:** Määrake mürasummutuse tase käsitsi.


LÄBIPAISTVUS



Et olla muusika kuulamise ajal teadlik oma ümbrusest, lülitu läbipaistvuse režiimile NC-nupu abil ja kohanda seda soundcore'i rakenduses.


- **Rääkimisrežiim:** Hääled eristuvad selgemalt teistest taustahelidest.
- **Kohandatud läbipaistvusrežiim:** Määra läbipaistvuse tase käsitsi.

LDAC




- Kasutage Android 8.0 või uuema versiooniga seadmeid, et nautida LDAC kvaliteediga heli.
- LDAC pakub kõrgema kvaliteediga heli, suurendab energiatarbimist ja vähendab esitamisaega.
- Lubage LDAC madala häirega keskkonnas, et tagada stabiilne Bluetoothi ühendus.

1. Minge soundcore rakenduse seadete juurde.
2. Klõpsake „**Helirežiim**“.




3. Valige „**Eelistatud helikvaliteet**“, et lülitada LDAC-koodekile.
4. Teid teavitatakse, et kõrvaklapid ei toeta LDAC-i, kui need on ühendatud kahe seadmega. Vali "**Lülitage sisse**", et jätkata.
5. Heli kodekite vahetamine võtab aega umbes 10 sekundit. Teil võidakse paluda kõrvaklappe uuendada. püsivara, kui see on saadaval.

TRAADIGA KUULAMINE




Esita heli välises seadmes, ühendades 3,5 mm AUX-kaabli. Juhtmega kuulamine lülitab Bluetooth-režiimi automaatselt välja.

LÄHTESTA




Te võite vajaduse korral kõrvaklapid lähtestada, kui teil esineb ühenduvus- või funktsiooniprobleeme. Kustutage kõigepealt oma Bluetooth-seadme sidumise ajalugu. Vajutage toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu samaaegselt 5 sekundit, kuni LED vilgub kolm korda punaselt.

LED-TULE JUHEND



•	Püsiv punane
•	Püsiv sinine
⋈	Vilkuv valge
⋈	Vilkuv sinine
•	Tuli kustus

PÜSIVARA UUENDUS



Teid teavitatakse, kui kõrvaklappide rakendusega ühendamisel tuvastatakse uus püsivara versioon. Veenduge, et kõrvaklapid on sisse lülitatud ja ühendatud seadmega kuni püsivara uuenduse lõpuni. Uuenduse ajal vältige seadme kasutamist ja tagage stabiilne internetiühendus.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.7 A
Nimiväljundvõimsus	2,2 mW
Aku mahtuvus	750 mAh
Laadimisaeg	2 tundi
Mänguaeg (ANC välja lülitatud)	Kuni 65 tundi
Mänguaeg (ANC sisselülitatud)	Kuni 50 tundi
Draiveri suurus	40 mm
Sagedusreaktsioon	20 Hz - 40 kHz
Impedants	16 Ω
Bluetoothi versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	15 m / 49 ft