



APLIKACIJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste prilagodili ambijentalni zvuk, podesili EQ postavke, ažurirali firmware i otkrili još toga.


Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ažurirajte je na najnoviju verziju u trgovini mobilnih aplikacija.

NOŠENJE



Nosite slušalice s logom "L" na lijevom uhu i logom "R" na desnom uhu. Podesite duljinu trake za glavu za udobno pristajanje.

PUNJENJE




Potpuno osušite USB priključak prije punjenja.

Nemojte uključivati slušalice dok se pune.


Koristite certificirani USB-C kabel za punjenje i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE




Pritisnite i držite tipku za uključivanje 2 sekunde za uključivanje. Slušalice će automatski ući u način uparivanja preko Bluetootha prilikom prvog povezivanja. Odaberite "**soundcore Space Q45**" na Bluetooth popisu vašeg uređaja za povezivanje.

VIŠESTRUKA POVEZIVOST




Slušalice se mogu istovremeno povezati s dva uređaja. Kad ste već povezani s jednim uređajem, pritisnite tipku za uključivanje dvaput kako biste se povezali s drugim uređajem.




U aplikaciji soundcore idite na Postavke i odaberite **Dvostruke veze > Poveži novi uređaj**.

RUČNO UPARIVANJE




Kako bi ručno ušli u način uparivanja putem Bluetootha kada su slušalice isključene, pritisnite i držite tipku za uključivanje 5 sekundi dok LED svjetlo ne počne treperiti plavo.

KONTROLE TIPKE



	Prebacite načine ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentnost / Normalno)		Pritisnite jednom
	Uključivanje / isključivanje		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Reproduciraj / Pauziraj		Pritisnite jednom
	Sljedeća pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojačavanje / smanjivanje glasnoće		Pritisnite jednom
	Odgovori / Završi poziv		Pritisnite jednom
	Odbijte poziv		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Isključivanje / Vraćanje mikrofona		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Aktivirajte softver glasovnog asistenta		Pritisnite dvaput


UKLANJANJE BUKE



Za smanjenje ambijentalne buke, prebacite se na poništavanje buke (zadano) putem tipke NC i prilagodite postavke u aplikaciji soundcore.

- **Adaptivno poništavanje buke:** Automatski prilagodite razinu poništavanja buke za različite scenarije.
- **Prilagođeno poništavanje buke:** Ručno postavite razinu poništavanja buke.


TRANSPARENTNOST




Kako biste ostali svjesni svoje okoline dok slušate glazbu, prebacite se na način transparentnosti putem tipke NC i prilagodite postavke u aplikaciji soundcore.

- **Način razgovora:** Glasovi se jasnije ističu u odnosu na druge okolne zvukove.
- **Prilagođeni način prozirnosti:** Ručno postavite razinu prozirnosti.

LDAC




- Koristite uređaje s Androidom 8.0 ili novijim za doživljaj zvuka LDAC kvalitete.
 - LDAC pruža zvuk više kvalitete, povećava potrošnju energije i smanjuje vrijeme reprodukcije.
 - Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.
1. Idite na postavke u aplikaciji soundcore.
 2. Kliknite na **"Sound Mode"**.




3. Odaberite **"Preferirana kvaliteta zvuka"** za prebacivanje na LDAC kodek.
4. Bit ćete obaviješteni da slušalice ne podržavaju LDAC kada su povezane s dva uređaja. Odaberite **"Uključite"** za nastavak.
5. Potrebno je približno 10 sekundi za promjenu audio kodeka. Možda će se od vas tražiti da ažurirate slušalice, firmware ako je dostupan.

WIRED SLUŠANJE




Reproducirajte zvuk na vanjskom uređaju spajanjem putem 3,5 mm AUX kabela. Slušanje putem žice automatski će isključiti Bluetooth način rada.

RESET




Možda ćete morati resetirati svoje slušalice ako imate problema s povezivanjem ili funkcijama. Najprije izbrišite povijest uparivanja s vašeg Bluetooth uređaja. Pritisnite tipke za uključivanje i povećanje glasnoće istovremeno na 5 sekundi dok LED ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED SVJETLO



●	Stalno crveno
●	Stalno plavo
○	Treperi bijelo
○	Treperi plavo
●	Svjetlo ugašeno

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bit ćete obaviješteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete slušalice s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tijekom ažuriranja izbjegavajte bilo kakvu upotrebu i osigurajte stabilan pristup internetu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

Ulaz	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.7 A
Nazivna izlazna snaga	2,2 mW
Kapacitet baterije	750 mAh
Vrijeme punjenja	2 sata
Vrijeme reprodukcije (s isključenim ANC-om)	Do 65 sati
Vrijeme reprodukcije (s uključenim ANC-om)	Do 50 sati
Veličina upravljača	40 mm
Frekvencijski odziv	20 Hz - 40 kHz
Impedancija	16 Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15 m / 49 ft