



APLIKACION




Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të personalizuar tingullin ambiental, rregulluar cilësimet EQ, përditësuar firmware-in dhe eksploruar më shumë. Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të celularit tuaj.

DUKE VESHUR



Vendosni kufjet me logon "L" në veshin tuaj të majtë dhe logon "R" në veshin tuaj të djathtë. Rregulloni gjatësinë e rripit të kokës për një përshtatje të rehatshme.

KARIKIMI




Thajeni plotësisht portën USB përpara karikimit.

Mos i ndizni kufjet gjatë karikimit.


Përdorni një kablo karikimi USB-C të certifikuar dhe një karikues për të parandaluar çdo dëmtim.

NDEZJA & ÇIFTIMI




Shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes për 2 sekonda për të aktivizuar. Kufjet do të hyjnë automatikisht në modalitetin e çiftimit me Bluetooth kur lidhen për herë të parë. Zgjidhni **"soundcore Space Q45"** në listën Bluetooth të pajisjes tuaj për t'u lidhur.

LIDHJE MULTIPIKËSHE




Kufjet mund të lidhen me dy pajisje në të njëjtën kohë. Kur jeni tashmë i lidhur me një pajisje, shtypni dy herë butonin e fuqisë për t'u çiftuar me një pajisje tjetër.




Në aplikacionin soundcore, shkoni te cilësimet dhe zgjidhni **Lidhje të Dyfishta > Lidhni Pajisje të Re**.

ÇIFTIM MANUAL




Për të aktivizuar manualisht modalitetin e çiftimit Bluetooth kur kufjet janë fikur, shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes për 5 sekonda derisa LED të pulsojë blu.

KONTROLI I BUTONAVE



	Ndryshoni mënyrat e zërit ambiantal (ANC / Transparencë / Normal)		Shtypni një herë
	Nëndeze / Fike		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Luaj / Ndalo		Shtypni një herë
	Kënga tjetër		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Kënga e mëparshme		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Rritja / ulja e volumit		Shtypni një herë
	Përgjigju / Mbyll një telefonatë		Shtypni një herë
	Refuzoni një telefonatë		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Hesht / Rikthe mikrofoning		Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda
	Aktivizoni softuerin e asistentit zanor		Shtypni dy herë


ANULIMI I ZHURMËS



Për të reduktuar zhurmën ambientale, kaloni te anulimi i zhurmës (parësore) përmes butonit NC dhe personalizoni në aplikacionin soundcore.

- **Anulimi Adaptiv i Zhurmës:** Rregullon automatikisht nivelin e anulimit të zhurmës për skenarë të ndryshëm.
- **Anulimi i Zhurmës i Personalizuar:** Vendosni manualisht nivelin e anulimit të zhurmës.


TRANSPARENCË




Për të qenë të vetëdijshëm për rrethinën tuaj gjatë dëgjimit të muzikës, kaloni në transparencë përmes butonit NC dhe përshtateni në aplikacionin soundcore.

- **Modaliteti i Bisedës:** Zërat dallohen më qartë nga tingujt e tjerë ambient.
- **Modaliteti i Transparencës së Personalizuar:** Vendosni nivelin e transparencës manualisht.

LDAC




- Përdorni pajisje të fuqizuara nga Android 8.0 ose më vonë për të përdorur cilësi tingulli LDAC.
 - LDAC ofron cilësi më të lartë të zërit, rrit konsumin e energjisë dhe redukton kohën e riprodhimit.
 - Aktivizoni LDAC në një mjedis me ndërhyrje të ulët për të siguruar një lidhje të qëndrueshme Bluetooth.
1. Shkoni te cilësimet në aplikacionin soundcore.
 2. Klikoni mbi **"Modaliteti i Zërit"**.




3. Zgjidhni **"Cilësinë e preferuar të audios"** për të kaluar te kodeku LDAC.
4. Do të njoftoheni që kufjet nuk mbështesin LDAC kur lidhen me dy pajisje. Zgjidh **"Ndizni"** për të vazhduar.
5. Duhet rreth 10 sekonda për të ndërruar kodekët audio. Mund t'ju kërkohet të përditësoni kufjet, firmware nëse është e disponueshme.

LISTA E PËRDËGJIMIT




Luani audio në një pajisje të jashtme duke lidhur një kabëll AUX 3.5mm. Dëgjimi me kablllo do të fikë automatikisht modalitetin Bluetooth.

RIVENDOS




Mund t'ju duhet të rivendosni kufjet tuaja nëse hasni probleme me lidhjen ose funksionimin. Fshij historikun e lidhjes nga pajisja juaj Bluetooth fillimisht. Shtypni njëkohësisht butonat e fuqisë dhe të volumit për 5 sekonda derisa LED të ndriçojë me të kuqe tre herë.

UDHËZUESI I DRITËS LED



•	E kuqe e qëndrueshme
•	Blu e qëndrueshme
•	E bardhë që ndizet
•	Dritë blu që pulson
•	Drita fikur

PËRDITËSIMI I FIRMUERIT



Do të informoheni sapo versioni i ri i softuerit të zbulohet kur lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të jenë të ndezura dhe të lidhura me një pajisje deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Gjatë përditësimit, shmangni çdo përdorim dhe sigurohuni që të keni akses të qëndrueshëm në internet.

SPECIFIKIME

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5 V 0.7 A
Fuqia e daljes së vlerësuar	2.2 mW
Kapaciteti i baterisë	750 mAh
Koha e karikimit	2 orë
Koha e luajtjes (me ANC të fikur)	Deri në 65 orë
Koha e luajtjes (me ANC të aktivizuar)	Deri në 50 orë
Madhësia e drejtuesit	40 mm
Përgjigjja e frekuencës	20 Hz - 40 kHz
Impedanca	16 Ω
Versioni i Bluetooth	5.3
Rreze Bluetooth	15 m / 49 ft