



На прв поглед



1	Копче за вклучување	7	Копче PartyCast
2	Bluetooth копче	8	Копче BassUp 2.0
3	Копче за намалување на јачината на звук.	9	Порт за полнење Type-C
4	Копче за репродукција/пауза	10	AUX Влез
5	Копче за зголемување на јачината	11	LED светилка
6	Копче за светлосно шоу		

Поставување на каишот




- Прикачете го ременот на двете страни од рачката.

Полнење

Полнење на вашиот звучник


- Користете сертифициран C-C кабел и полнач за да спречите каква било штета.




	Трепкачко црвено	Слаба батерија
	Стабилно црвено	Бидејќи се наплаќа
	Стабилно бело	Целосно наполнетен

Полнење на надворешни уреди

- Користете го овој звучник како пауер банка за полнење на вашите преносливи уреди или додатоци.



Вклучување/Исклучување



	Притиснете или Притиснете и Држете за 2 Секунди	Вклучи
	Стабилно бело	
	Притиснете и држете 2 секунди	Исклучи
	Светло Исклучено	




- Овој звучник автоматски ќе се исклучи по 20 минути без аудио влез.
- Во апликацијата soundscore може да поставите и време за автоматско исклучување.

Користење на вашиот звучник

Режим на Bluetooth

Притиснете го копчето за Bluetooth за да влезете во режим на спарување со Bluetooth, а потоа одберете „soundcore Boom 2 Plus“ од листата со Bluetooth за да се поврзете.



	Притиснете	Внесете во режим за спарување Bluetooth
	Трепка со сина светлина	Поврзување преку Bluetooth
	Постојана сина	Bluetooth Поврзано




- За да се вратите во режим на поврзување преку Bluetooth, притиснете го копчето за Bluetooth еднаш.
- Овој звучник може да репродуцира музика само на еден мобилен уред истовремено. За да репродуцирате од друг поврзан уред, прво паузирајте го уредот што моментално е активен.
- Секој пат кога ќе го вклучите вашиот звучник, тој автоматски ќе се поврзе со последниот поврзан уред ако е достапен во опсегот на Bluetooth. Доколку не, притиснете го копчето за Bluetooth за да влезете во режим за спарување преку Bluetooth.

TWS (Вистински Безжичен Стерео) Режим

Два идентични звучници soundcore можат да се поврзат еден со друг за стерео звук. Двата звучника можат да репродуцираат истиот аудио (едниот како лев канал, а другиот како десен канал).

Со еден звучник поврзан со смартфон, притиснете и држете го копчето Bluetooth 2 секунди на двата звучника за да се вклучите во TWS режим на спаривање.




	Притиснете и држете 2 секунди	Внесете / Излезете од TWS режим на спарување
	Блескаво бело	Поврзување TWS
	Стабилна сина (Звучник 1)	TWS Поврзано
	Стабилна бела (Звучник 2)	



За да излезете од TWS режимот, притиснете и задржете го копчето за Bluetooth најмалку 2 секунди.

Режим PartyCast

Со еден звучник поврзан со паметен телефон, притиснете го копчето PartyCast на до 100 звучници soundcore со функција PartyCast за синхронизација на звукот и светлината.




	Притиснете	Внесете / Излезете од режимот за спарување PartyCast
	Стабилно бело	Спарување со PartyCast
	Стабилно бело	PartyCast Поврзано



Звучниците soundcore со функција PartyCast исто така можат да се поврзат со овој звучник.

Светлосно Шоу



	Притиснете еднаш или притиснете повторно	Вклучи свет/Смени светлосни ефекти
	Притиснете и држете 2 секунди	Исклучи

Контроли на копчето

	Притиснете	Вклучи
	Притиснете и држете 2 секунди	Исклучи
	Притиснете	Внесете во режим за спарување Bluetooth
	Притиснете и држете 2 секунди	Внесете / Излезете од TWS режим на спарување
	Притиснете	Зголемување / Намалување на Јачината на Звукот
	Притиснете	Внесете / Излезете од режимот за спарување PartyCast
	Притиснете	Вклучете / Исклучете BassUp 2.0
	Притиснете	Репродукција / Пауза
	Притиснете двапати	Следна песна
	Притиснете три пати	Претходна нумера
	Притиснете еднаш или притиснете повторно	Вклучи свет/Смени светлосни ефекти
	Притиснете и држете 2 секунди	Исклучи

soundcore Апликација

Преземете ја апликацијата soundcore за да го подобрите вашето искуство.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Информации за производот: Проверете го името на производот и верзијата на софтверот, или прочитајте го упатството за употреба.

Ажурирање на фирмверот: Ќе бидете информирани кога ќе се открие нова верзија на фирмверот при поврзување на звучникот со апликацијата.

Статус на батерија: Го покажува преостанатото ниво на батерија на вашиот звучник.

Контрола на јачина на звук: Наместете го нивото на јачина на звук преку апликацијата без да ги притискате копчињата на звучникот.

Поставки за EQ: Во апликацијата можете да изберете различни претходно конфигурирани поставки за EQ за да го оптимизирате вашето искуство додека уживате во различни жанрови на музика.

- **Soundcore Signature:** Стандарден EQ режим оптимизиран за добро избалансиран звук.
- **Глас:** Гласовите се издвојуваат појасно од другите амбиентални звуци.
- **Требл засилување:** Високите фреквенции се подобрени.
- **Рамнотежа:** Нема засилување за звуците со висока и ниска фреквенција.

Поставете време за автоматско исклучување: Поставете време за автоматско исклучување. Звучникот автоматски ќе се исклучи кога времето ќе истече.

Гласовен потсетник: Замолчете или вратете го гласовниот потсетник при вклучување/исклучување.

Ресет

Притиснете и задржете ги копчињата за Bluetooth и зголемување на јачина на звук истовремено најмалку 4 секунди за да го ресетирате звучникот.

Спецификации

Влез за полнење	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Излез за полнење	5V=2A
Капацитет на батерија	7500mAh/7.3V
Излезна аудио моќност	100W, До 140W
Драјвер за звучници	Вуфер: 4.5 инчи x 2, 50W Твитер: 0.75 инчи x 2, 20W
Фреквенциски опсег	40Hz-20kHz
Време на полнење	3 часа (со внес 30W)
Време на репродукција (варира во зависност од нивото на јачина на звук и содржината на музиката)	20 часа
Водоотпорност Ниво	IPX7
Bluetooth Верзија	Bluetooth 5.3
Bluetooth опсег	100m