

LIETOTNE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai pārbaudītu austiņu akumulatora līmeni, pielāgotu vadību, atjauninātu programmatūru un izpētītu vairāk aizraujošu funkciju.

Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, atkārtoti instalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilajā lietotņu veikalā.


Noklikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>.

PĀRSKATS




1. Skārienvadības zona
2. LED indikators
3. USB-C uzlādes ports
4. Uzlādes korpusa poga

VALKĀŠANA



1. Turiet ausis ar vienu roku un maigi piestipriniet austiņas pie augšējās ausu daļas. **Pārliecinieties, ka priekšpuse ir vērsta pret auss kanālu un aizmugure ar pieskāriena vadību atrodas aiz auss.**
2. Pārvietojiet austiņas uz augšu vai uz leju, līdz tās droši ievietojas un jūs varat labi dzirdēt skaņu.


IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ



Atveriet uzlādes kārbīņu, austiņas automātiski ieslēgsies un pirmo reizi savienojot nonāks Bluetooth savienošanas režīmā. Izvēlieties **"soundcore C30i"** no savas ierīces Bluetooth saraksta.

- Savienošanas laikā LED indikators sāks mirgot baltā krāsā. Pēc savienošanas veiksmīgas pabeigšanas LED indikators iedegsies uz 2 sekundēm un pēc tam izslēgsies.

UZLĀDE




1. Novietojiet austiņas uzlādes kārbīnā un aizveriet to.

- Pilnībā nosusiniet austiņas un USB-C uzlādes portu pirms uzlādes.

2. Pievienojiet uzlādes ietvaru strāvas avotam, izmantojot komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli.


* Pilnīga baterijas uzlāde aizņem apmēram 2 stundas, un 10 minūšu uzlāde nodrošina 3 stundu atskaņošanas laiku.

DUĀLIE SAVIENOJUMI



Lai vienlaicīgi savienotu austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm, vispirms atveriet soundcore lietotni, dodieties uz iestatījumiem un izvēlieties **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device**.


VADĪBAS ELEMENTI



- ×1: Pieskarieties vienu reizi
- ×2: Pieskarieties divas reizes
- 2s: Pieskarieties un turiet 2 sekundes
- * Jūs varat arī pielāgot vadību lietotnē soundcore.



	Atskaņot / Pauze	Divreiz pieskarieties
	Nākamā dziesma	Pieskarieties trīs reizes
	Atbildēt uz zvanu	Divreiz pieskarieties
	Noliec	Pieskarieties un turiet 2 sekundes
	Noraidīt zvanu	Pieskarieties un turiet 2 sekundes

IZSLĒGŠANA



Lai izslēgtu, ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī un aizveriet futrāli.


ATĪET RESET




Novietojiet austiņas uzlādes futrālī un atstājiet futrāli atvērtu. Nospiediet un turiet uzlādes futrāļa pogu 5 sekundes, līdz LED indikators lēni mirgo sarkanā krāsā trīs reizes.

LED GAISMAS CEĻVEDIS


Kad pievienojat uzlādes futrāli strāvas avotam:




Kad abi austiņu uzgaļi ir ārpus uzlādes kārbas, nospiediet apakšā esošo pogu, lai pārbaudītu uzlādes kārbas akumulatora līmeni:



Kad jebkura austiņa atrodas uzlādes futrālī, nospiediet apakšā esošo pogu, lai pārbaudītu vienas austiņas akumulatora līmeni:



PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA



Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jauna programmaparatūras versija, kad pievienosiet austiņas lietotnei. Pārliecinieties, ka austiņas ir ievietotas uzlādes futrālī un futrālis paliek atvērts līdz programmaparatūras atjauninājuma pabeigšanai. Atjaunināšanas laikā pārliecinieties, ka austiņas tiek uzlādētas, un izvairieties no to lietošanas.

SPECIFIKĀCIJAS

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V --- 0.37A
Izvade	5V --- 0.25A
Akumulatora ietilpība	Austiņa: 65mAh Uzlādes ietvars: 470 mAh
Spēlēšanās laiks	10 stundas / 30 stundas
Uzlādes laiks	2 stundas
Vadītāja vienība	12 mm un 17 mm
Frekvences raksturlīkne	20Hz~20kHz
Pretestība	16Ω
Ūdensizturības klase (austiņas)	IPX4
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth darbības rādiuss	15 m

KLIENTU SERVISS



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tikai Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (ASV/Kanāda)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Tuvoļie Austrumi un Āfrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveita)

+20 8000000826 (Ēģipte)

+61 3 8331 4800 (Austrālija)

+90 (850) 460 14 14 (Turcija)

+8 (800) 511-86-23 (Krievija)

+91 18003138831 (Indija)

