

АПЛИКАЦИЈА



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Преземете ја апликацијата soundcore за да го проверите нивото на батеријата на слушалките, приспособете ги контролите, надградете го софтверот и откријте уште повеќе возбудливи функции. Ако вашите слушалки не можат да се поврзат со апликацијата soundcore, повторно инсталирајте ја апликацијата или ажурирајте ја на најновата верзија во продавницата за апликации на вашиот мобилен уред.


Кликнете на овој линк за преземање: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>.

ПРЕГЛЕД




1. Површина за допирна контрола
2. LED Индикатор
3. USB-C порта за полнење
4. Копче на кутијата за полнење

НОСЕЊЕ



1. Држете ги ушите со една рака и нежно закачете ги слушалките на горниот дел од вашите ушни школки. **Осигурете се дека предната страна е насочена кон вашиот ушен канал, а задната страна со допирна контрола лежи зад вашето уво.**
2. Поместете ги слушалките нагоре или надолу додека слушалките не се фиксираат сигурно и може да го слушате звукот добро.


ВКЛУЧУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ



Отворете ја кутијата за полнење, слушалките автоматски ќе се вклучат и ќе влезат во режим на Bluetooth спарување кога се поврзуваат за прв пат. Изберете „**soundcore C30i**“ од Bluetooth листата на вашиот уред.

- При спарување, LED индикаторот ќе започне да трепка бело. Откако ќе се воспостави успешно спарување, LED индикаторот ќе остане вклучен 2 секунди, а потоа ќе се исклучи.

ПОЛНЕЊЕ




1. Ставете ги слушалките во кукиштето за полнење и затворете го.

- Потполно исушете ги слушалките и USB-C портот за полнење пред да ги наполните.

2. Поврзете ја кутијата за полнење со извор на енергија користејќи го обезбедениот USB-C кабел за полнење.


* Целосно полнење на батеријата трае околу 2 часа, а 10 минути полнење обезбедуваат 3 часа време за играње.

ДВОЈНИ ПОВРЗУВАЊА



За да ги поврзете слушалките со два Bluetooth уреди истовремено, прво отворете ја апликацијата soundcore, одете на поставки и изберете **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device**.


КОНТРОЛИ



×1: Притиснете еднаш ×2: Притиснете двапати 2s: Притиснете и задржете 2 секунди
* Можете исто така да ги прилагодите контролите во апликацијата soundcore.



	Репродукција / Пауза	Допрете двапати
	Следна песна	Допрете три пати
	Одговорете на повик	Допрете двапати
	Затвори	Допрете и задржете за 2 секунди
	Одбијте повик	Допрете и задржете за 2 секунди

ИСКЛУЧУВАЊЕ НА УРЕДОТ



За да ги исклучите, вратете ги слушалките во кутијата за полнење и затворете ја кутијата.


РЕСЕТ




Ставете ги слушалките во кутијата за полнење и оставете ја кутијата отворена. Притиснете и држете го копчето на кутијата за полнење 5 секунди додека LED индикаторот не почне да трепка црвено полека три пати.

ВОДИЧ ЗА LED СВЕТИЛКА


Кога го поврзвате кукиштето за полнење со извор на енергија:




Кога двете слушалки се надвор од кутијата за полнење, притиснете го копчето одоздола за да ја проверите батеријата на кутијата за полнење:



Кога било која слушалка е во кутијата за полнење, притиснете го копчето подолу за да ја проверите батеријата на една слушалка:



АЖУРИРАЊЕ НА ФИРМВЕР



Ќе бидете информирани штом се открие нова верзија на фирмвер кога ќе ги поврзете слушалките со апликацијата. Осигурете ги слушалките да се стават во кутијата за полнење и кутијата да остане отворена додека ажурирањето на фирмверот не заврши. За време на ажурирањето, осигурајте дека слушалките се полнат и избегнувајте било каква употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промени без претходна најава.

Влез	5V --- 0.37A
Излез	5V --- 0.25A
Капацитет на батеријата	Слушалка: 65mAh Кутија за полнење: 470mAh
Време за игра	10 часа / 30 часа
Време на полнење	2 часа
Единица на драјвер	12мм и 17мм
Фреквентен одговор	20Hz~20kHz
Импеданса	16Ω
Водоотпорен рејтинг (слушалки)	IPX4
Bluetooth верзија	5.3
Bluetooth опсег	15 м

Служба за корисници



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Само за Блискиот Исток и Африка)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (САД/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британија)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Блиски Исток и Африка)

+971 8000320817 (OAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Кувајт)

+20 8000000826 (Египет)

+61 3 8331 4800 (Австралија)

+90 (850) 460 14 14 (Турција)

+8 (800) 511-86-23 (Русија)

+91 18003138831 (Индија)

