

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте застосунок soundcore, щоб перевірити рівень заряду акумулятора навушників, налаштувати органи управління, оновити прошивку та відкрити для себе інші цікаві функції. Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

Щоб завантажити, натисніть на це посилання:


<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС




1. Зона управління дотиком
2. Світлодіодний індикатор
3. Порт зарядки USB-C
4. Кнопка зарядного футляра

НОШЕННЯ



1. Тримайте вуха однією рукою і акуратно прикріпіть навушники до верхньої частини ваших вушних раковин. **Переконайтеся, що передня сторона спрямована до слухового каналу, а задня сторона з сенсорними органами управління лежить позаду вашого вуха.**
2. Переміщуйте навушники вгору або вниз, доки вони не будуть надійно закріплені і ви не зможете добре чути звук.


УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ



Відкрийте зарядний футляр. При першому підключенні навушники автоматично увімкнуться та перейдуть у режим сполучення Bluetooth. Оберіть **«soundcore C30i»** у списку Bluetooth вашого пристрою.

- Під час сполучення світлодіодний індикатор почне блимати білим кольором. Після успішного сполучення світлодіодний індикатор буде світити протягом 2 секунд, а потім згасне.

ЗАРЯДЖЕННЯ




1. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.

- Перед зарядженням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.

2. Підключіть заряджувальний футляр до джерела живлення за допомогою наданого заряджувального кабелю USB-C.


* Повне зарядження акумулятора займає приблизно 2 години, а 10 хвилин зарядження забезпечують 3 години відтворення.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ



Щоб підключити навушники до двох пристроїв Bluetooth одночасно, спочатку відкрийте застосунок soundcore, перейдіть до налаштувань і оберіть **Подвійні підключення > Увімкнути подвійні підключення > Підключити новий пристрій**.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ



×1: Доторкнутися один раз


×2: Доторкнутися двічі

2с: Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд

* Ви також можете налаштувати органи управління у застосунку soundcore.



🎵	Відтворення / пауза	Доторкнутися двічі
	Наступний трек	Доторкнутися тричі
📞	Відповісти на дзвінок	Доторкнутися двічі
	Повісити трубку	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд
	Відхилити дзвінок	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд

ВИМКНЕННЯ



Щоб вимкнути, поверніть навушники у зарядний футляр та закрийте його.


СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ




Помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра протягом 5 секунд, доки світлодіодний індикатор не проблимає повільно тричі червоним кольором.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ


Коли ви підключаєте зарядний футляр до джерела живлення:




Коли обидва навушники будуть знаходитися не у зарядному футлярі, натисніть кнопку внизу, щоб перевірити рівень заряду акумулятора зарядного футляра:



Коли будь-який навушник буде знаходитися у зарядному футлярі, натисніть кнопку внизу, щоб перевірити рівень заряду акумулятора одного навушника:



Оновлення прошивки



Ви будете повідомлені, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники поміщені у зарядний футляр, і він залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Під час оновлення переконайтеся, що навушники заряджаються і не виконуйте з ними жодних дій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\equiv$ 0,37 А
Вихідний струм	5 В $\equiv$ 0,25 А
Ємність акумулятора	Навушник: 65 мА·год Зарядний футляр: 470 мА·год
Час відтворення	10 годин / 30 годин
Час заряджання	2 години
Динамік	12 мм та 17 мм
Частотна характеристика	20 Гц ~ 20 кГц
Імпеданс	16Ω
Рейтинг захисту від води (наушники).	IPX4
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	15 м

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)

support@anker.com (Японія)

+1 (800) 988 7973 (США/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)

+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Країни Близького Сходу та Африки)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Єгипет)

+61 3 8331 4800 (Австралія)

+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)

+8 (800) 511-86-23 (Росія)

+91 18003138831 (Індія)

