

Приложение



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Изтеглете приложението soundcore, за да разгледате функциите за околн звук, настройките на еквалайзера, звука HearID, актуализациите на фърмуера и други вълнуващи функции.

Ако вашите слушалки не могат да се свържат с приложението soundcore, опитайте да преинсталирате приложението или да го актуализирате до най-новата версия, налична в магазина за приложения на вашия мобилен телефон.

OVERVIEW



1. Накрайници за уши

- Накрайниците за уши с размер M са предварително монтирани при покупката.

2. Зона за докосване с управление

- Докоснете зоната за управление върху стъблата на слушалките, за да управлявате различни функции.

3. Контактни точки за зареждане

4. Вграден кабел Type-C

5. LED Дисплей


6. Поставка за телефон

7. Бутон на кутията за зареждане

8. USB-C порт за зареждане

- Заредете кутията с кабел USB-A към USB-C или USB-C към USB-C (не е включен).

НОСЕНЕ



1. Опитайте различни накрайници за слушалки, за да намерите най-доброто прилягане.


2. Нежно поставете слушалките в ушния канал и ги завъртете, докато се почувстват удобни.

3. Използвайте теста за прилягане в приложението soundcore, за да осигурите оптимална адаптивна производителност на шумопотискане.



Прах, ушна кал или други замърсявания могат да се натрупат в слушалките. За да поддържате оптимално качество на звука, почиствайте ги редовно. Използвайте леко навлажнен памучен тампон с спирт за триене, за да почистите внимателно металния мрежест филтър под гумените наушници. Уверете се, че алкохолът е напълно изсъхнал върху металния мрежест филтър, преди да използвате слушалките отново.


ВКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ



1. Отворете кутията за зареждане. Слушалките ще се включат автоматично и ще преминат в режим за сдвояване чрез Bluetooth.


Google Fast Pair: Незабавно сдвояване с вашия Android смартфон (с Android 6.0 или по-нова версия) чрез Google Fast Pair.

2. Изберете soundcore P41i от Bluetooth списъка на вашето устройство, за да се свържете. След като се свърже, Bluetooth иконата ще остане включена, а LED дисплеят ще свети за 30 секунди и след това ще изгасне.



За ръчно активиране на режим на сдвояване с Bluetooth за бъдеща употреба, поставете слушалките в кутията за зареждане с отворен капак. След това натиснете и задръжте бутона на кутията за зареждане за 3 секунди, докато Bluetooth иконата започне да мига.

ДВОЙНИ ВРЪЗКИ



За да свържете слушалките с две Bluetooth устройства едновременно, има два метода:

Метод 1: Използване на приложението soundcore

В приложението soundcore натиснете иконата за **настройки**, разположена в горния десен ъгъл на интерфейса на приложението. След това изберете **Двойни връзки > Активиране на двойни връзки > Свързване на ново устройство**.

Метод 2: Ръчно сдвояване с второто устройство

Докато носите слушалките, задръжте докосваемата контролна зона на двете слушалки за 3 секунди, докато чуete гласова подсказка за влизане в режим на сдвояване. След това можете да продължите със сдвояването с второто устройство.

При успешно Bluetooth свързване, иконата на Bluetooth на LED дисплея ще остане включена.

КОНТРОЛИ

Забележка: Можете да персонализирате контролите в приложението soundcore.

TWS

▶ / ||

R ×2

▶ |

L ×2

☎

L/R ×2

☎ / ↶

L/R 2s

ANC → Transparency

L/R 2s

MONO

▶ / ||

×2

☎

×2

☎ / ↶

2s

Normal → Transparency

2s

		Използване на двойни слушалки	Използване на единична слушалка
☎	Пуск/Пауза Аудио	Докоснете два пъти (R)	Докоснете два пъти
	Пуснете следващото парче	Докоснете два пъти (L)	\
🎵	Отговор на обаждане	Докоснете два пъти (L/R)	Докоснете два пъти
	Отхвърляне/Край на разговор	Докоснете и задръжте за 2 секунди (L/R)	Докоснете и задръжте за 2 секунди
🔊	Превключване между режими на околния звук	Докоснете и задръжте за 2 секунди (L/R)	Докоснете и задръжте за 2 секунди

РЪКОВОДСТВО ЗА LED ДИСПЛЕЙ

Светодиодният дисплей на кутията за зареждане ще светне при следните условия: когато отваряте или затваряте капака, поставяте слушалките обратно в кутията, натискате бутона на кутията за зареждане, зареждате кутията или използвате вградения USB-C кабел за зареждане на вашия смартфон.

Ако не бъде засечена активност за 30 секунди, LED дисплеят ще се изключи автоматично.


Икони на дисплея

НЕ.	Описание
1	Ниво на батерията на лявата слушалка • Когато батерията на слушалката е изтощена, единствената червена лента ще продължи да мига.
2	Ниво на батерията на кутията
3	Индикация за Bluetooth връзка • Мига: Bluetooth сдвояване • Все още: Bluetooth свързан
4	Дело, повдигнато обвинение • Мига: Зареждане в ход • Все още: Зареждането е завършено
5	Ниво на батерията на дясната слушалка • Когато батерията на слушалката е изтощена, единствената червена лента ще продължи да мига.
6	Смартфон се зарежда



Когато кутията е напълно заредена, светодиодният дисплей ще се изключи след 30 секунди.

Сдвояване чрез Bluetooth



Двойни връзки




Спешно зареждане на телефон

Започнете зареждането



Зареждане на слушалки и калъф

Започнете зареждането




Амбиентен звук

В приложението soundcore можете да изберете между Адаптивно шумопотискане, нормален режим или режим на прозрачност.

- Адаптивно шумопотискане: Оптимизира шумопотискането чрез приспособяване към вашите уши и околна среда.
- Нормално: Наслаждавайте се на балансиран звук без шумопотискане.
- Прозрачност: Чувайте околните звуци ясно, докато се наслаждавате на музиката.

СПЕШНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕФОН




За да използвате функцията за аварийно зареждане, просто свържете USB-C кабела на зарядното калъфче директно към вашия телефон. След като се свържат, екранът ще се освети със символ за зареждане, който показва, че зареждането е започнало.

Освен това, можете да натиснете бутона на зарядното калъфче веднъж, за да осветите екрана и да проверите състоянието на зареждането.



- Когато нивото на батерията на зарядната кутия е 10% или по-ниско, тя ще спре да зарежда телефона.
- Зареждането на други устройства може да доведе до неизправност.

СЛУШАЛКИ И ЗАРЕЖДАНЕ НА КУТИЯТА



1. Уверете се, че слушалките и USB-C портът за зареждане са напълно сухи, преди да ги зареждате. Поставете слушалките в кутията за зареждане и я затворете.

2. Има три начина за зареждане на калъфа:


- **С помощта на USB-A към USB-C кабел:** Свържете калъфа за зареждане към захранване чрез USB-A към USB-C кабел (не е включен в пакета).
- **Използване на USB-C към USB-C кабел:** Поставете USB-C към USB-C кабел (не е включен в пакета) в USB-C порта на зарядната кутия и го свържете към захранващ източник.
- **Използване на вградения USB-C кабел:** Включете вградения USB-C кабел в адаптер, за да заредите калъфа.

Пълното зареждане на кутията и слушалките отнема 5 часа. Зареждането на слушалките за 10 минути осигурява 5 часа време за възпроизвеждане.



- Когато нивото на батерията на зарядното устройство падне до 10% или по-ниско, индикаторът за нивото на батерията ще мига 10 пъти всеки път, когато LED дисплеят светне.

ИЗКЛЮЧВАНЕ




За да изключите, върнете двете слушалки в кутията за зареждане и я затворете.



Когато бъдат извадени от кутията, слушалките се изключват автоматично след 30 минути, ако не са свързани с устройство. Продължителността може да бъде зададена в приложението soundcore.

НУЛИРАНЕ



Поставете слушалките в кутията за зареждане с отворен капак. Натиснете и задръжте бутона на зарядната кутийка за 10 секунди.

След успешното рестартиране слушалките ще влязат отново в режим на сдвояване чрез Bluetooth. В този момент иконата за Bluetooth на LED дисплея ще започне да мига.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА

Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера за слушалките или кутията за зареждане, когато слушалките са свързани с приложението. Уверете се, че слушалките са поставени в кутията за зареждане и кутията остава отворена, докато актуализацията на фърмуера завърши. По време на актуализацията се уверете, че нивото на батерията както на слушалките, така и на зарядната кутия е над 20% и избягвайте всякаква употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Забележка: Спецификациите подлежат на промяна без предварително уведомление.

Вход	USB-C (женски конектор) вход: 5V $\equiv$ 2.4A USB-C (мъжки конектор) вход: 5V $\equiv$ 1A
Номинална изходна мощност	10mW
Капацитет на батерията	60mAh $\times$ 2 (Слушалки) 3000mAh (Кутийка за зареждане)
Време за зареждане	До 1 час (слушалки) До 5 часа (кутия за зареждане със слушалки)
Време за възпроизвеждане (ANC изключен)	До 12 часа (До 192 часа с калъфа)
Време за игра (ANC включен)	До 10 часа (до 160 часа с кутията)
Драйвер	11 мм динамичен драйвер
Честотна характеристика	20Hz-20kHz
Импеданс	14 Ω
Водоустойчиво и прахоустойчиво ниво (слушалки)	IPX5
Bluetooth Версия	Bluetooth 5.3
Bluetooth обхват	10m

CUSTOMER SERVICE



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Само за Близкия изток и Африка)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (САЩ/Канада)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (OAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Кувейт)
+20 8000000826 (Египет)
+90 (850) 460 14 14 (Турция)
+8 (800) 511-86-23 (Русия)
000-8000-504-414 (Индия)