

APLIKACIJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste istražili značajke ambijentalnog zvuka, postavke ekvilizatora (EQ), HearID zvuk, ažuriranja firmvera i druge uzbudljive opcije.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, pokušajte ponovo instalirati aplikaciju ili je ažurirati na najnoviju verziju dostupnu u trgovini aplikacija na vašem mobitelu.

PREGLED



1. Vršak za uho

- Vršci za uho veličine M unaprijed su instalirani prilikom kupnje.

2. Dodirna kontrolna zona

- Dodirnite kontrolnu zonu na drškama slušalica kako biste upravljali različitim funkcijama.

3. Kontakti za punjenje

4. Ugrađeni Type-C kabel

5. LED zaslon


6. Stalak za telefon

7. Gumb za kućište za punjenje

8. USB-C priključak za punjenje

- Punite kućište pomoću USB-A na USB-C ili USB-C na USB-C kabela (nije uključen).

NOŠENJE



1. Isprobajte različite vrhove za uši kako biste pronašli najbolje prijanjanje.


2. Lagano umetnite slušalice u ušni kanal i rotirajte ih dok ne budu čvrsto postavljene.

3. Koristite test prilagodbe u aplikaciji soundcore kako biste osigurali optimalne performanse prilagodljivog poništavanja buke.



Prašina, ušni vosak ili drugi ostaci mogu se nakupiti u slušalicama. Kako biste održali optimalnu kvalitetu zvuka, redovito ih čistite. Koristite blago navlaženi pamučni štapić s alkoholom za čišćenje kako biste nježno obrisali metalni mrežasti filter ispod gumenih nastavaka za uši. Provjerite je li alkohol potpuno ispario s metalnog mrežastog filtera prije nego što ponovno koristite slušalice.


UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE



1. Otvorite kućište za punjenje. Slušalice će se automatski uključiti i ući u način uparivanja putem Bluetootha.


Google Fast Pair: Trenutno uparite s vašim Android pametnim telefonom (s Androidom 6.0 ili novijim) koristeći Google Fast Pair.

2. Odaberite **soundcore P41i** s popisa Bluetooth uređaja na svom uređaju za povezivanje. Kada se povežete, Bluetooth ikona će ostati uključena, a LED zaslon će ostati osvijetljen 30 sekundi, nakon čega će se isključiti.



Za ručno omogućavanje načina uparivanja putem Bluetootha za buduću upotrebu, stavite slušalice u kućište za punjenje s otvorenim poklopcem. Zatim pritisnite i držite tipku na kućištu za punjenje 3 sekunde dok Bluetooth ikona ne počne treptati.

DVOJNE VEZE



Za povezivanje slušalica s dva Bluetooth uređaja istovremeno, postoje dvije metode:

Metoda 1: Korištenje aplikacije soundcore

U aplikaciji soundcore dodirnite ikonu **Postavke** koja se nalazi u gornjem desnom kutu sučelja aplikacije. Zatim odaberite **Dual Connections > Omogući Dual Connections > Poveži novi uređaj**.


Metoda 2: Ručno uparivanje s drugim uređajem

Dok nosite slušalice, pritisnite i držite područje za dodirnu kontrolu na obje slušalice 3 sekunde dok ne čujete glasovnu poruku o ulasku u način uparivanja. Zatim možete nastaviti s uparivanjem s drugim uređajem.

Nakon uspješne Bluetooth veze, ikona za Bluetooth na LED zaslonu ostat će upaljena.

UPRAVLJANJE

Napomena: Možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.




		Korištenje dvostrukih slušalica	Korištenje jedne slušalice
📞	Reprodukcija/Pauza zvuka	Dodirnite dvaput (R)	Dodirnite dvaput
	Pusti sljedeću pjesmu	Dodirnite dvaput (L)	\
🎵	Odgovorite na poziv	Dodirnite dvaput (L/R)	Dodirnite dvaput
	Odbij/Završi poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde
🔊	Prebacivanje između načina rada zvuka okoline	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde

VODIČ ZA LED ZASLON

LED zaslon na kućištu za punjenje će se upaliti u sljedećim uvjetima: kada otvorite ili zatvorite poklopac, stavite slušalice natrag u kućište, pritisnete tipku na kućište za punjenje, punite kućište ili koristite ugrađeni USB-C kabel za punjenje pametnog telefona.

Ako se ne otkrije nikakva aktivnost u trajanju od 30 sekundi, LED zaslon će se automatski isključiti.



Ikone zaslona

NE.	Opis
1	Razina baterije lijeve slušalice • Kada je baterija slušalice pri kraju, jedina crvena traka će nastaviti treperiti.
2	Razina napunjenosti baterije kućišta
3	Indikacija Bluetooth veze • Treperi: Uparivanje Bluetootha • Nepomično: Bluetooth povezan
4	Kućiče se puni • Treperi: Punjenje u tijeku • Nepomično: Punjenje završeno
5	Razina baterije desne slušalice • Kada je baterija slušalice pri kraju, jedina crvena traka će nastaviti treperiti.
6	Pametni telefon se puni




Kada je kućište potpuno napunjeno, zaslon LED-a će se isključiti nakon 30 sekundi.

Uparivanje putem Bluetootha




Dvostruke veze



Punjenje telefona u hitnim slučajevima



Slušalice i punjenje kutijice




AMBIJENTALNI ZVUK

U aplikaciji soundcore možete odabrati između prilagodljivog poništavanja buke, normalnog ili transparentnog načina rada.

- Adaptivno poništavanje buke: Optimizira poništavanje buke prilagođavanjem vašim ušima i okolini.
- Normalno: Uživajte u uravnoteženom zvuku bez poništavanja buke.
- Transparentnost: Jasno čujete okolne zvukove dok uživate u glazbi.

HITNO PUNJENJE TELEFONA




Za korištenje funkcije hitnog punjenja, jednostavno spojite USB-C kabel kućišta za punjenje izravno na vaš telefon. Nakon povezivanja, zaslon će se osvijetliti ikonom punjenja, što označava da je punjenje započelo.

Osim toga, možete pritisnuti tipku kućišta za punjenje jednom kako biste osvijetlili zaslon i provjerili status punjenja.



- Kada je razina baterije kućišta za punjenje 10% ili niža, prestat će puniti telefon.
- Punjenje drugih uređaja može uzrokovati neispravan rad.

PUNJENJE SLUŠALICA I KUĆIŠTA




1. Osigurajte da su slušalice i USB-C priključak za punjenje potpuno suhi prije punjenja. Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite ga.
2. Postoje tri načina za punjenje kućišta:
 - **Korištenjem USB-A na USB-C kabela:** Spojite kućište za punjenje na izvor napajanja pomoću USB-A na USB-C kabela (nije uključen u paket).
 - **Korištenje USB-C na USB-C kabela:** Umetnite USB-C na USB-C kabel (nije uključen u paket) u USB-C priključak na kućištu za punjenje i spojite ga na izvor napajanja.
 - **Korištenje ugrađenog USB-C kabela:** Spojite ugrađeni USB-C kabel na adapter za punjenje kućišta. Potpuno punjenje kućišta i slušalica traje 5 sati. Punjenje slušalica za 10 minuta omogućuje 5 sati reprodukcije.



Kada razina baterije u futrolji za punjenje padne na 10% ili manje, indikator razine baterije će treptati 10 puta svaki put kada se LED zaslon upali.

ISKLJUČIVANJE




Za isključivanje vratite obje slušalice u kućište za punjenje i zatvorite je.



Kada se izvade iz kućišta, slušalice se automatski isključuju nakon 30 minuta ako nisu povezane s nijednim uređajem.

RESET



Postavite slušalice u kućište za punjenje s otvorenim poklopcem. Pritisnite i držite tipku na kućištu za punjenje 10 sekundi.

Nakon uspješnog resetiranja, slušalice će ponovno ući u način uparivanja putem Bluetootha. U ovom trenutku, ikona Bluetooth na LED zaslonu će početi treptati.

AŽURIRANJE FIRMVERA

Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera slušalica ili kućišta za punjenje dok su slušalice povezane s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice postavljene u kućište za punjenje i da kutija ostane otvorena dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tijekom ažuriranja provjerite da je razina baterije slušalica i kućišta za punjenje iznad 20% te izbjegavajte bilo kakvo korištenje.

SPECIFIKACIJE

Napomena: Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	USB-C (Receptacle) Ulaz: 5V $\Rightarrow$ 2.4A USB-C (Plug) Ulaz: 5V $\Rightarrow$ 1A
Nazivna izlazna snaga	10 mW
Kapacitet baterije	60mAh $\times$ 2 (slušalice) 3000mAh (kućište za punjenje)
Vrijeme Punjenja	Do 1 sat (slušalice) Do 5 sati (kućište za punjenje sa slušalicama)
Vrijeme reprodukcije (ANC isključen)	Do 12 sati (do 192 sata s kućištem)
Vrijeme reprodukcije (ANC uključen)	Do 10 sati (do 160 sati s kućištem)
Vozač	11 mm dinamički zvučnik
Odziv frekvencije	20Hz-20kHz
Impedancija	14 Ω
Vodootporna i otpornost na prašinu (slušalice)	IPX5
Bluetooth verzija	Bluetooth 5.3
Bluetooth domet	10 m

CUSTOMER SERVICE



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (samo za Bliski istok i Afriku)

support@anker.com (Japan)

support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japan)

+86 400 0550 036 (Kina)

+82 1666-8470 (Južna Koreja)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

000-8000-504-414 (Indija)