

ПРИЛОЖЕНИЕ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Изтеглете приложението soundcore, за да настройвате EQ настройките, използвате Gaming Mode, персонализирате сензорните контроли и светлинните ефекти, актуализирате фърмуера и откривате повече функции.

Ако вашите слушалки не могат да се свържат с приложението soundcore, опитайте да преинсталирате приложението или да го актуализирате до последната версия, налична във вашия магазин за приложения.


Щракнете върху този линк, за да изтеглите: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Общ преглед



1. Регулируема кука за ухо
2. Зона за докосване
3. Персонализируема LED светлина
4. Зарядни контактори
5. Звуков изход
6. USB-C порт за зареждане
7. Индикатор на кутията за зареждане

Включване и сдвояване



1. За първа употреба, махнете изолационните стикери от слушалките.
2. Поставете слушалките обратно в кутията за зареждане.
3. Извадете слушалките отново. Слушалките автоматично ще се включат и ще влязат в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

Изберете „**soundcore V20i**“ от списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство, за да се свържете.


По време на сдвояване светодиодните светлини на двете слушалки ще мигат в синьо. След като свързването е успешно, LED светлините започват да светят и на двата слушалки ще остане включено за 1 секунда и след това ще се изключи.

След като се свържат, слушалките ще се свързват автоматично с вашето устройство всеки път, когато отворите кутията за зареждане и извадите слушалките, стига да не сте изтрили историята на сдвояване от вашето устройство.


* Слушалките ще се включат само когато бъдат извадени от кутията.

РЪЧНО СДВОЯВАНЕ

За ръчно включване на режим за сдвояване чрез Bluetooth, извадете двете слушалки от зареждащия калъф, след това докоснете и задръжте областите за докосване на двете слушалки едновременно за 3 секунди. По това време слушалките ще влязат в режим на сдвояване.



ДВОЙНИ ВРЪЗКИ



Метод 1: Използване на приложението soundcore


В приложението soundcore докоснете иконата Настройки, разположена в горния десен ъгъл на интерфейса на приложението. След това изберете **Двойни връзки > Активиране на двойни връзки > Свързване на ново устройство**.

Метод 2: Ръчно сдвояване с второто устройство

Докато носите слушалките, натиснете и задръжте сензорната зона за управление на двете слушалки за 3 секунди, докато чуete гласово съобщение за влизане в режим на сдвояване. След това можете да продължите със сдвояването с второто устройство.


* Функцията за двойна връзка е активирана по подразбиране.

Носене



1. Вземете слушалките и плъзнете куката за ухо до край надясно до позиция LV4 (най-голямата извивка).
2. Завъртете кукичките за уши по протежение на ушната мида, за да постигнете правилно позициониране.
3. Когато сте поставили слушалките, можете да плъзнете заушниците напред и назад между четири нива, докато намерите най-удобното прилягане.

ЗВУКОВИ ЕФЕКТИ




В приложението soundcore, стандартният звуков ефект е „soundcore Signature“, специална предварителна настройка, препоръчана от екипа на soundcore. Предлагаме 22 EQ настройки за различни сценарии. Можете да превключвате между тези предварителни настройки според вашите предпочитания.

Освен това можете да създадете свой собствен звуков профил, като регулирате осем плъзгача на страницата "Custom Equalizer".

СЕНЗОРНИ КОНТРОЛИ

TWS





▶/▶||

R×2

▶▶

L×2





L/R×2



L/R 2s



* Customize in App

MONO



▶/▶||

×2





×2



2s




* Customize in App

×2: Докоснете два пъти 2s: Докоснете и задръжете за 2 секунди
Можете също така да персонализирате управлението в приложението soundcore.

		TWS режим	Режим моно
	Възпроизвеждане / Пауза	Двойно докосване (R)	Двойно докосване
	Предишна песен	*Персонализирайте в приложението soundcore	/
	Следваща песен	Двойно докосване (L)	
	Отговор	Докоснете два пъти (L/R)	Двойно докосване
	Отхвърляне на обаждане/ Приключване на обаждане	Докоснете и задръжете за 2 секунди (L/R)	Натиснете и задръжете за 2 секунди
	Увеличаване на звука	*Персонализирайте в приложението soundcore	*Персонализирайте в приложението soundcore
	Намали звука		
	Активирайте гласовия асистент	*Персонализирайте в приложението soundcore	*Персонализирайте в приложението soundcore


Персонализирайте докосванията чрез приложението soundcore.

* Текущите изображения на интерфейса са само с илюстративна цел. Действителното съдържание на дисплея може да се различава в зависимост от различните версии на софтуера.



Докоснете „**Контроли**“ на началната страница, за да персонализирате следните действия за сензорните контроли на лявата или дясната слушалка: **увеличаване/намаляване на звука, превключване на песни, възпроизвеждане/пауза на музика, активиране на гласовия асистент и включване/изключване на цветните светлини.**


ЗАРЕЖДАНЕ



1. Възстановете позициите на ушните куки до LV1, след това поставете слушалките в кутията за зареждане и я затворете.
 - Напълно подсушете слушалките и USB-C порта за зареждане, преди да ги заредите.
2. Свържете калъфа за зареждане към захранването, като използвате предоставения USB-C кабел за зареждане.

* Пълното зареждане на батерията на зарядната кутия отнема около 2,5 часа.


ИЗКЛЮЧВАНЕ



За да изключите, върнете и двата слушалки в кутията за зареждане. Моля, обърнете внимание, че трябва да възстановите куките за уши на двете слушалки в позиция LV1, за да могат да се поберат в кутията за зареждане.

* Слушалките автоматично ще се изключат след 30 минути, ако не са свързани
Продължителността може да бъде персонализирано в приложението soundcore.


НУЛИРАНЕ



Нулиране, ако слушалките имат проблеми с сдвояването помежду си или с други устройства. Извадете слушалките от зарядната кутия, след това докоснете и задръжте сензорните зони на двете слушалки едновременно за 10 секунди, докато чуете гласова подкана. В момента вашите слушалки са успешно рестартирани.

РЪКОВОДСТВО ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ

За проверка на нивото на батерията:




Когато върнете слушалките в зарядната кутия, индикаторът на кутията ще покаже оставащия заряд на батерията на кутията:

Когато нивото на батерията е между 0% и 45%, индикаторът ще мига три пъти и след това ще се изключи.

Когато нивото на батерията е между 46% и 100%, индикаторът ще остане включен за три секунди и след това ще се изключи.

При зареждане:




При зареждане индикаторът на кутията за зареждане ще продължи да мига. Когато зареждането завърши, индикаторът ще остане постоянно включен.

Цветни светлини на слушалките.


* Текущите изображения на интерфейса са само с илюстративна цел. Действителното съдържание на дисплея може да се различава в зависимост от различните версии на софтуера.

Цветните светлинни ефекти на двете слушалки трябва да бъдат активирани чрез приложението soundcore.

Можете да избирате между четири светлинни ефекта: **Включена светлина, Дишане, Мигаща, Следване на музиката**. Докоснете „**Още настройки**“, за да персонализирате осветлението, продължителността, цветовете и шарките.



АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА



Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера, след като свържете слушалките с приложението. Уверете се, че слушалките са извън зарядния калъф, докато актуализацията на фърмуера не завърши. По време на актуализацията избягвайте всякакво използване.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5V $\overline{\text{---}}$ 0.52A
Изход	5V $\overline{\text{---}}$ 0.12A
Капацитет на батерията	700mAh
Време за зареждане	Слушалки: 1,5 часа Кутийка за зареждане: 2,5 часа
Драйверен блок	16 мм
Честотна характеристика	20~20kHz
Импеданс	16Ω
Водоустойчивост (слушалки)	IP55
Версия Bluetooth	Bluetooth 5.4
Bluetooth обхват	10m

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Само за Близкия изток и Африка)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (САЩ/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Великобритания)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Близък изток и Африка)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (КСА)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 80000000826 (Египет)

+61 3 8331 4800 (Австралия)

+90 (850) 460 14 14 (Турция)

+8 (800) 511-86-23 (Русия)

+91 18003138831 (Индия)

