

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste prilagodili EQ postavke, iskusili Gaming Mode, prilagodili dodirne kontrole i svjetlosne efekte, ažurirali firmware i istražili još više funkcija.

Ako vaše slušalice ne mogu da se povežu sa aplikacijom soundcore, pokušajte ponovo instalirati aplikaciju ili je ažurirati na najnoviju verziju dostupnu u vašoj mobilnoj prodavnici aplikacija.


Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PREGLED



1. Podesiva kukica za uho
2. Dodirna zona
3. Prilagodljivo LED svjetlo
4. Kontaktori za punjenje
5. Izlaz zvuka
6. USB-C priključak za punjenje
7. Indikator kutije za punjenje

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




1. Za prvo korištenje uklonite izolacijske naljepnice sa slušalica.
2. Vratite slušalice u kutiju za punjenje.
3. Ponovo izvadite slušalice. Slušalice će se automatski uključiti i ući u Bluetooth način uparivanja. Odaberite „**soundcore V20i**“ na Bluetooth listi svog uređaja za povezivanje. Tokom uparivanja, LED svjetla na obje slušalice će treperiti plavo. Nakon što je uparivanje uspješno, LED

svjetla Na obje slušalice svjetlo će ostati upaljeno 1 sekundu, a zatim će se ugasi. Jednom povezana, slušalice će se automatski ponovo povezivati s vašim uređajem svaki put kada otvorite kutiju za punjenje i izvadite slušalice, pod uslovom da niste izbrisali istoriju uparivanja sa svog uređaja.


* Slušalice će se uključiti samo kada se izvade iz kućišta.

RUČNO POVEZIVANJE

Da biste ručno uključili Bluetooth način uparivanja, izvadite obje slušalice iz kutije za punjenje, zatim istovremeno pritisnite i držite dodirne površine obje slušalice 3 sekunde. U ovom trenutku, slušalice će preći u režim uparivanja.



Dvostruke veze



Metoda 1: Korištenje aplikacije soundcore


U aplikaciji soundcore dodirnite ikonu Postavke koja se nalazi u gornjem desnom uglu interfejsa aplikacije. Zatim odaberite **Dvostruke veze > Omogući dvostruke veze > Poveži novi uređaj**.

Metoda 2: Ručno uparivanje s drugim uređajem

Dok nosite slušalice, pritisnite i držite dodirnu kontrolnu površinu na obje slušalice 3 sekunde dok ne čujete glasovni znak za ulazak u način uparivanja. Zatim možete nastaviti s uparivanjem s drugim uređajem.


* Značajka dvostrukih konekcija je omogućena prema zadanim postavkama.

NOŠENJE



1. Uzmite slušalice i pomaknite ušnu kukicu skroz desno na LV4 poziciju (najveća zakrivljenost).
2. Rotirajte kukice za uši duž ušne školjke kako biste postigli pravilnu poziciju.
3. Kada stavite slušalice, možete pomjerati kukice za uho naprijed i nazad među četiri nivoa dok ne pronađete najudobnije pristajanje.


Zvučni efekti



U aplikaciji soundcore, zadani zvučni efekt je "soundcore Signature", poseban unaprijed postavljen profil koji preporučuje tim soundcore. Nudimo 22 EQ unaprijed postavljenih postavki za različite scenarije. Možete mijenjati između ovih unaprijed postavljenih postavki prema vašim željama.

Pored toga, možete kreirati svoj vlastiti zvučni profil podešavanjem osam klizača na stranici "Prilagođeni ekvilajzer".

KONTROLE NA DODIR




x2: Dodirnite dva puta 2s: Dodirnite i držite 2 sekunde
 * Također možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.

		TWS način rada	Mono način
🎵	Reprodukcij / Pauziraj	Dvostruki dodir (R)	Dvostruki dodir
	Prethodna pjesma	*Prilagodite u aplikaciji soundcore	/
	Sljedeća pjesma	Dvaput dodirnite (L)	
☎️	Odgovor	Dvostruki dodir (L/R)	Dvostruki dodir
	Odbij poziv / Završite poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde
🔊+	Pojačavanje zvuka	*Prilagodite u aplikaciji soundcore	*Prilagodite u aplikaciji soundcore
🔊-	Smanji jačinu zvuka		
🗣️	Aktivirajte glasovnog asistenta	*Prilagodite u aplikaciji soundcore	*Prilagodite u aplikaciji soundcore


Prilagodite kontrole na dodir u aplikaciji soundcore

* Trenutne slike korisničkog sučelja služe samo u ilustrativne svrhe. Stvarni sadržaj prikaza može se razlikovati u zavisnosti od različitih verzija softvera.



Na početnoj stranici dodirnite **Kontrole**, gdje ćete moći personalizirati sljedeće radnje za dodirne kontrole na lijevoj ili desnoj slušalici: **Povećanje/smanjenje glasnoće, promjenu pjesama, reprodukciju/pauzu muzike, aktivaciju Glasovnog asistenta i uključivanje/isključivanje Šarenih svjetala.**


PUNJENJE



1. Vratite ušne kukice na LVI položaje, zatim stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite ga.
 - Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.
2. Povežite kutiju za punjenje s izvorom napajanja pomoću priloženog USB-C kabela za punjenje.

* Potpuno punjenje baterije kućišta za punjenje traje oko 2.5 sata.


ISKLUČIVANJE



Za gašenje, vratite obje slušalice u kutiju za punjenje. Napominjemo da trebate vratiti uške obje slušalice na LV1 pozicije kako bi mogle odgovarati u kućište za punjenje.

* Slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje može biti prilagođeno u aplikaciji soundcore.

RESET




Resetujte slušalice ako imaju problema s uparivanjem međusobno ili s drugim uređajima.

Izvadite slušalice iz kutije za punjenje, zatim dodirnite i držite dodirne površine obje slušalice istovremeno 10 sekundi dok ne čujete glasovnu poruku. U ovom trenutku, vaše slušalice su uspješno resetovane.

VODIČ ZA LED SVJETLO


Za provjeru nivoa baterije:



Kada vratite slušalice u kutiju za punjenje, indikator na kutiji će vam pokazati preostali nivo baterije kutije:

Kada nivo baterije varira između 0% i 45%, indikator će trepćući zasvijetliti tri puta, a zatim se ugasiti. Kada nivo baterije bude u rasponu od 46% do 100%, indikator će ostati uključen tri sekunde, a zatim se ugasiti.

Prilikom punjenja:




Prilikom punjenja, indikator na kućištu za punjenje će kontinuirano treperiti. Kad je punjenje završeno, indikator će stalno svijetliti.


ŠARENA SVJETLA NA SLUŠALICAMA.

* Trenutne slike korisničkog sučelja služe samo u ilustrativne svrhe. Stvarni sadržaj prikaza može se razlikovati u zavisnosti od različitih verzija softvera.

Šareni svjetlosni efekti na obje slušalice moraju biti omogućeni putem aplikacije soundcore. Možete birati između četiri svjetlosna efekta: **Svjetlo uključi**, **Disanje**, **Bljesak**, **Prati muziku**. Dodirnite **Više postavki** kako biste prilagodili osvjetljenje, trajanje, boje i uzorke.



AŽURIRANJE FIRMVERA



Bit ćete obaviješteni kada se nova verzija firmvera otkrije prilikom povezivanja slušalica s aplikacijom. Osigurajte da slušalice budu izvan kutije za punjenje dok se ažuriranje firmware-a ne završi. Tokom ažuriranja izbjegavajte bilo kakvu upotrebu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije podliježu promjenama bez prethodne obavijesti.

Ulaz	5V \equiv 0.52A
Izlaz	5V \equiv 0.12A
Kapacitet baterije	700mAh
Vrijeme punjenja	Slušalice: 1,5 sata Kućište za punjenje: 2,5 sata
Upravljačka jedinica	16mm
Frekvencijski odziv	20~20kHz
Impedansa	16 Ω
Vodootpornosti ocjena (slušalice)	IP55
Bluetooth verzija	Bluetooth 5.4
Bluetooth domet	10m

KORISNIČKOJ SLUŽBI



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Bliski Istok i Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)

