

LIETOTNE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lejupielādējiet lietotni soundcore, lai pielāgotu EQ iestatījumus, izmantotu Spēļu režīmu, pielāgotu pieskārienu vadību un gaismas efektus, atjauninātu programmaparatūru un izpētītu citas funkcijas. Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, mēģiniet pārinstalēt lietotni vai atjaunināt to uz jaunāko versiju, kas pieejama jūsu mobilās lietotnes veikalā.


Noklikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Pārskats



1. Regulējams ausu āķis
2. Skārienzona
3. Pielāgojama LED gaismā
4. Uzlādes kontaktori
5. Skaņas izeja
6. USB-C uzlādes ports
7. Uzlādes ietvara indikators

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ




1. Pirmajai lietošanai noņemiet izolācijas uzlīmes no austiņām.
2. Ievietojiet austiņas uzlādes futrālī.
3. Izņemiet austiņas vēlreiz. Austiņas automātiski ieslēgsies un pāries Bluetooth savienošanas režīmā. Atlasiet **"soundcore V20i"** savā ierīces Bluetooth sarakstā, lai izveidotu savienojumu. Savienošanas laikā abu austiņu LED indikatori mirgos zilā krāsā. Kad savienošana ir veiksmīga, LED gaismas uz abām austiņām iedegsies uz 1 sekundi un pēc tam izslēgsies.

Pieslēdzoties, austiņas automātiski atkal savienosies ar jūsu ierīci katru reizi, kad atvērsiet uzlādes futrāli un izņemsiet austiņas, ja vien neesat dzēsis savienošanas vēsturi no savas ierīces.


* **Austiņas ieslēgsies tikai tad, kad tās izņems no futrāļa.**

MANUĀLA PĀROŠANA

Lai manuāli ieslēgtu Bluetooth savienošanas režīmu, izņemiet abas austiņas no uzlādes kārbas, pēc tam vienlaicīgi pieskarieties un turiet abu austiņu skārienzonas 3 sekundes. Šobrīd austiņas pārslēgsies uz savienošanas režīmu.



DUĀLAS SAVIENOJUMAS



1. metode: Izmantojot soundcore lietotni


Lietotnē soundcore pieskarieties lestatījumu ikonai, kas atrodas lietotnes saskarnes augšējā labajā stūrī. Pēc tam izvēlieties **Divējie savienojumi > Iespējot divējos savienojumus > Izveidot savienojumu ar jaunu ierīci.**

2. metode: Manuāla savienošana pāri ar otro ierīci

Lietojot austiņas, nospiediet un turiet pieskārienu vadības zonu uz abām austiņām 3 sekundes, līdz dzirdat balss norādi par savienošanas režīma aktivizēšanu. Pēc tam varat turpināt savienošanu ar otro ierīci.


* **Dubultās savienošanas funkcija pēc noklusējuma ir iespējota.**

VALKĀŠANA



1. Paņemiet ausiņas un pabīdiet ausiņu āķi pilnībā pa labi līdz LV4 pozīcijai (lielākajam izliekumam).
2. Pagrieziet ausu āķus gar auss gliemežnīcu, lai panāktu pareizu novietojumu.
3. Kad esat uzlicis ausiņas, varat bīdīt ausiņu āķus uz priekšu un atpakaļ starp četriem līmeņiem, līdz atrodat visērtākā piemērotība


Skaņas efekti



Lietotnē soundcore noklusējuma skaņas efekts ir "soundcore Signature", īpašs iestatījums, ko iesaka soundcore komanda. Mēs piedāvājam 22 EQ iepriekšiestatījumus dažādiem scenārijiem. Varat pārslēgties starp šiem iestatījumiem, pamatojoties uz savām vēlmēm. Turklāt jūs varat izveidot savu skaņas profilu, pielāgojot astoņus slīdņus lapā "Pielāgotais ekvalaizers".

Skārienvadība

TWS







R×2



L×2





L/R×2



L/R 2s



* Customize in App

MONO





×2





×2



2s




* Customize in App

×2: Divreiz pieskarieties 2s: Pieskarieties un turiet 2 sekundes
* Jūs varat arī pielāgot vadību lietotnē soundcore.

		TWS režīms	Mono režīms
	Atskaņot / Pauze	Dubultpieskāriens (R)	Divreiz pieskarieties
	Iepriekšējais celiņš	*Pielāgojiet skaņu lietotnē soundcore	/
	Nākamā dziesma	Dubultpieskāriens (L)	
	Atbilde	Dubultpieskāriens (L/R)	Divreiz pieskarieties
	Noraidīt zvanu / Beigt zvanu	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes
	Skaļuma palielināšana	*Pielāgojiet skaņu lietotnē soundcore	*Pielāgojiet skaņu lietotnē soundcore
	Skaļuma samazināšana		
	Aktivizējiet balss asistentu	*Pielāgojiet skaņu lietotnē soundcore	*Pielāgojiet skaņu lietotnē soundcore


Pielāgojiet skārienvadību lietotnē soundcore

* Pašreizējie lietotāja interfeisa attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. Faktiskais displeja saturs var atšķirties atkarībā no dažādām programmatūras versijām.



Pieskarieties **Vadībām** sāklaplānā, un jūs varēsiet personalizēt šādas darbības, izmantojot pieskārienu vadības funkciju uz kreisās vai labās ausiņas: **Palielināt/samazināt skaļumu, pārslēgt dziesmas, atskaņot/pauzēt mūziku, aktivizēt Balss asistentu un ieslēgt/izslēgt Krāsainās gaismas.**


UZLĀDĒŠANA



1. Atjaunojiet ausiņu āķus LV1 pozīcijā, pēc tam ievietojiet ausiņas uzlādes korpusā un aizveriet to.
 - Pilnībā nosusiniet ausiņas un USB-C uzlādes portu pirms uzlādes.
2. Pievienojiet uzlādes futrāli strāvas avotam, izmantojot komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli.

* **Pilnīga uzlādes kārbīņas baterijas uzlādēšana aizņem apmēram 2,5 stundas..**


IZSLĒGŠANA



Lai izslēgtu, novietojiet abas austiņas atpakaļ uzlādes kārbīnā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir jāatjauno abu austiņu ausu āķi LV1 pozīcijās, lai tie varētu ievietoties uzlādes korpusā.

* Austiņas automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm, ja tās nebūs savienotas. Ilgums var būt pielāgots lietotnē soundcore.

ATIESTATĪT




Ja austiņām rodas problēmas savstarpēji savienoties vai savienoties ar citām ierīcēm, veiciet atiestatīšanu.

Izņemiet austiņas no uzlādes kārbas, pēc tam pieskarieties un turiet abu austiņu skāriena laukumus vienlaikus 10 sekundes, līdz dzirdat balss norādi. Šobrīd jūsu austiņas ir veiksmīgi atiestatītas.

LED GAISMAS CEĻVEDIS

Lai pārbaudītu akumulatora līmeni:




Kad ievietojat austiņas uzlādes korpusā, uzlādes korpusa indikators parādīs atlikušo korpusa akumulatora līmeni:

Kad akumulatora līmenis ir no 0% līdz 45%, indikators trīsreiz mirgos un tad izslēgsies.

Ja akumulatora līmenis ir robežās no 46% līdz 100%, indikators iedegsies uz trīs sekundēm un pēc tam izslēgsies.

Uzlādes laikā:



Uzlādes laikā uzlādes korpusa indikators turpinās mirgot. Kad uzlāde ir pabeigta, indikators paliks ieslēgts visu laiku.


Krāsainās gaismas uz austiņām

* Pašreizējie lietotāja interfeisa attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. Faktiskais displeja saturs var atšķirties atkarībā no dažādām programmatūras versijām.


Krāsainie gaismas efekti abās austiņās ir jāaktivizē, izmantojot soundcore lietotni.

Jūs varat izvēlēties no četriem gaismas efektiem: **gaisma ieslēgta, elpošana, mirgošana, mūzika seko.**

Pieskarieties "**Papildu iestatījumi**", lai pielāgotu apgaismojumu, ilgumu, krāsas un rakstus.



FIRMWARE ATJAUNINĀJUMS



Jūs tiksiet informēts, kad tiks konstatēta jauna programmaparatūras versija, savienojot austiņas ar lietotni. Pārliecinieties, ka austiņas atrodas ārpus uzlādes korpusa, līdz programmatūras atjauninājums ir pabeigts. Atjaunināšanas laikā izvairieties no jebkādas lietošanas.

SPECIFIKĀCIJAS

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V --- 0.52A
Izvade	5V --- 0.12A
Baterijas kapacitāte	700mAh
Uzlādes laiks	Austiņas: 1,5 stundas Lādēšanas futrālis: 2,5 stundas
Vadītāja bloks	16mm
Frekvences reakcija	20~20kHz
Pretestība	16Ω
Ūdensizturības klase (austiņas)	IP55
Bluetooth versija	Bluetooth 5.4
Bluetooth diapazons	10m

KLIENTU APKALPOŠANAS UN ATBILSTĪBAS INFORMĀCIJA



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Tikai Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionam)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (ASV/Kanāda)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Tuvie Austrumi un Āfrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveita)

+20 8000000826 (Ēģipte)

+61 3 8331 4800 (Austrālija)

+90 (850) 460 14 14 (Turcija)

+8 (800) 511-86-23 (Krievija)

+91 18003138831 (Indija)

