

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore za podešavanje EQ postavki, iskusite Gaming Mode, prilagodite upravljanje dodirima i svjetlosne efekte, ažurirajte firmware i otkrijte više značajki.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, pokušajte ponovno instalirati aplikaciju ili je ažurirati na najnoviju dostupnu verziju u trgovini aplikacija na vašem mobitelu.


Kliknite na ovu poveznicu za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PREGLED



1. Prilagodljiva kukica za uho
2. Dodirno područje
3. Prilagodljivo LED svjetlo
4. Kontaktori za punjenje
5. Zvučni izlaz
6. USB-C priključak za punjenje
7. Pokazatelj kućišta za punjenje

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE



1. Za prvo korištenje uklonite izolacijske naljepnice s slušalica.
2. Vratite slušalice u kućište za punjenje.
3. Izvadite slušalice ponovno. Slušalice će se automatski uključiti i ući u način uparivanja putem Bluetootha.

Odaberite „**soundcore V20i**“ na Bluetooth popisu vašeg uređaja za povezivanje.


Tijekom uparivanja, LED svjetla na obje slušalice će treperiti plavo. Nakon što je uparivanje uspješno, LED svjetla na obje slušalice će svijetliti 1 sekundu, a zatim se ugasiti.

Nakon povezivanja, slušalice će se automatski ponovno povezati s vašim uređajem svaki put kada otvorite kućište za punjenje i izvadite slušalice, pod uvjetom da niste izbrisali povijest uparivanja s vašeg uređaja.


* Slušalice će se uključiti samo kada se izvade iz kućišta.

Ručno uparivanje

Za ručni ulazak u način uparivanja putem Bluetootha, izvadite obje slušalice iz kućišta za punjenje, zatim istovremeno dodirnite i držite dodirne površine obje slušalice 3 sekunde. U ovom trenutku, slušalice će ući u način uparivanja.



DVOJNE VEZE



Metoda 1: Korištenje aplikacije soundcore


U aplikaciji soundcore dodirnite ikonu Postavke smještenu u gornjem desnom kutu sučelja aplikacije. Zatim odaberite **Dvostruke veze > Omogući dvostruke veze > Poveži novi uređaj**.

Metoda 2: Ručno uparivanje s drugim uređajem

Dok nosite slušalice, pritisnite i držite dodirnu površinu na obje slušalice 3 sekunde dok ne čujete glasovnu poruku o ulasku u način uparivanja. Zatim možete nastaviti s uparivanjem s drugim uređajem.


* Značajka dvostrukih veza je omogućena po zadanom.

NOŠENJE



1. Uzmite slušalice i pomaknite kukicu za uho skroz desno do položaja LV4 (najveći zavoj).
2. Okrenite kukice za uši duž uške kako biste postigli pravilno postavljanje.
3. Kad stavite slušalice, možete pomjerati kukice za uši naprijed-natrag među četiri razine dok ne pronađete najudobnije pristajanje.


ZVUČNI EFEKTI



U aplikaciji soundcore zadani zvučni efekt je "soundcore Signature", posebna unaprijed postavljena opcija koju preporučuje tim soundcore. Nudimo 22 EQ postavke za različite scenarije. Možete se prebacivati između ovih unaprijed postavljenih postavki prema vašim preferencijama.

Osim toga, možete stvoriti vlastiti zvučni profil podešavanjem osam klizača na stranici "Prilagođeni ekvilizator".

DODIRNE KONTROLE




×2: Dodirnite dvaput 2s: Dodirnite i držite 2 sekunde

Također možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.

		TWS način	Mono način
🎵	Reproducir / Pauziraj	Dvostruki dodir (R)	Dvostruki dodir
	Prethodna pjesma	*Prilagodite u aplikaciji soundcore	/
	Sljedeća pjesma	Dvostruki dodir (L)	
☎️	Odgovor	Dvostruki dodir (L/R)	Dvostruki dodir
	Odbijanje poziva / Prekidanje poziva	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde
🔊+	Pojačavanje glasnoće	*Prilagodite u aplikaciji soundcore	*Prilagodite u aplikaciji soundcore
🔊-	Smanji glasnoću		
🗣️	Aktivirajte glasovnog asistenta	*Prilagodite u aplikaciji soundcore	*Prilagodite u aplikaciji soundcore


Prilagodite kontrole na dodir u aplikaciji soundcore

* Sadašnje slike korisničkog sučelja služe samo u ilustrativne svrhe. Stvarni sadržaj prikaza može varirati ovisno o različitim verzijama softvera.



Na početnoj stranici dodirnite **Kontrole**, moći ćete prilagoditi sljedeće radnje za dodirne kontrole na lijevoj ili desnoj slušalici: **povećanje/smanjenje glasnoće, promjenu pjesama, reprodukciju/pauziranje glazbe, aktiviranje Glasovnog asistenta i uključivanje/isključivanje šarenih svjetala.**


PUNJENJE



1. Vratite ušne kukice na LV1 pozicije, zatim stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite je.
 - Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.
2. Povežite kutiju za punjenje s napajanjem pomoću priloženog USB-C kabela za punjenje.

* Potpuno punjenje baterije kućišta za punjenje traje otprilike 2,5 sata.


ISKLUČIVANJE NAPAJANJA



Za isključivanje vratite obje slušalice u kućište za punjenje. Imajte na umu da morate vratiti ušne kukice obje slušalice na LV1 pozicije kako bi mogle stati u kućište za punjenje.

* Slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje može biti prilagođeno u aplikaciji soundcore.

RESET




Resetirajte ako slušalice imaju problema s uparivanjem međusobno ili s drugim uređajima.

Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje, zatim dodirnite i držite dodirne površine obje slušalice istovremeno 10 sekundi dok ne čujete glasovnu poruku. U ovom trenutku, vaše slušalice su uspješno resetirane.

VODIČ ZA LED SVJETLO

Za provjeru razine baterije:




Kada vratite slušalice u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje pokazat će vam preostalu razinu baterije kućišta:

Kada je razina baterije između 0% i 45%, indikator će trepnuti tri puta i zatim se ugasiti.

Kad je razina baterije između 46% i 100%, indikator će svijetliti tri sekunde, a zatim se ugasiti.

Tijekom punjenja:



Tijekom punjenja, indikator na kućištu za punjenje će stalno treptati. Kad se punjenje završi, indikator će stalno svijetliti.


Šarene svjetleće lampice na slušalicama

* Sadašnje slike korisničkog sučelja služe samo u ilustrativne svrhe. Stvarni sadržaj prikaza može varirati ovisno o različitim verzijama softvera.


Šareni svjetlosni efekti na obje slušalice moraju biti omogućeni putem aplikacije soundcore.

Možete birati između četiri svjetlosna efekta: **Svjetlo uključeno**, **Disanje**, **Bljeskanje**, **Glazba prati**.

Dodirnite **Više postavki** kako biste prilagodili osvjetljenje, trajanje, boje i uzorke.



AŽURIRANJE FIRMWAREA



Bit ćete obaviješteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete slušalice s aplikacijom. Provjerite da slušalice nisu u kućištu za punjenje dok se ažuriranje firmwarea ne dovrši. Tijekom ažuriranja izbjegavajte bilo kakvo korištenje.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

Ulaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0,52A
Izlaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0,12A
Kapacitet baterije	700mAh
Vrijeme punjenja	Slušalice: 1,5 sati Kućište za punjenje: 2,5 sata
Pogonska jedinica	16 mm
Frekvencijski odziv	20~20kHz
Impedancija	16Ω
Vodootporna ocjena (slušalice)	IP55
Verzija Bluetootha	Bluetooth 5.4
Domet Bluetootha	10m

KORISNIČKA SLUŽBA I INFORMACIJE O USKLAĐENOSTI



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski istok i Afriku)

support@anker.com (Japan)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japan)

+86 400 0550 036 (Kina)

+82 02-1661-9246 (Južna Koreja)

+971 529750842 (Bliski Istok i Afrika)



+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)