

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Завантажте застосунок soundcore, щоб налаштувати еквалайзер, оцінити роботу «Ігрового режиму», налаштувати сенсорні органи управління та світлові ефекти, оновити прошивку та відкрити для себе інші функції.

Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.


Щоб завантажити, натисніть на це посилання: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС



1. Регульований вушний гачок
2. Сенсорна зона
3. Налаштовувальне світлодіодне світло
4. Роз'єми зарядки
5. Звуковий вихід
6. Порт зарядки USB-C
7. Індикатор зарядного футляра

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ



1. Перед першим використанням зніміть ізоляційні наклейки з навушників.
2. Поверніть навушники до зарядного футляра.
3. Вийміть навушники ще раз. Навушники автоматично увімкнуться та перейдуть у режим сполучення Bluetooth.

Щоб підключитися, оберіть «**soundcore V20i**» у списку Bluetooth вашого пристрою.


Під час сполучення світлодіодні лампи на обох навушниках будуть блимати синім. Після успішного сполучення світлодіодні лампи на обох навушниках будуть світити протягом 1 секунди, а потім згаснуть.

Після підключення навушники автоматично підключатимуться до вашого пристрою щоразу, коли ви відкриватимете зарядний футляр і вийматимете навушники, якщо ви не видалили історію сполучень з вашого пристрою.


* Навушники увімкнуться лише тоді, коли ви виймете їх з футляра.

СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ

Щоб вручну увійти у режим сполучення Bluetooth, вийміть обидва навушники із зарядного футляра, потім одночасно торкніться і тисніть на сенсорні зони обох навушників протягом 3 секунд. В цей час навушники перейдуть у режим сполучення.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ



1-й спосіб: Використовуйте застосунок soundcore


У застосунку soundcore натисніть на значок «Налаштування», розташований у верхньому правому куті інтерфейсу застосунка. Потім оберіть **Підключення до двох пристроїв > Увімкнути підключення до двох пристроїв > Підключити новий пристрій**.

2-й спосіб: Сполучення з другим пристроєм вручну

Надягнувши навушники, натисніть і утримуйте сенсорну зону управління на обох навушниках протягом 3 секунд, доки не почуєте голосове повідомлення про вхід у режим сполучення. Після цього можна перейти до сполучення з другим пристроєм.


* За стандартним налаштуванням увімкнена функція «Підключення до двох пристроїв».

НОШЕННЯ



1. Візьміть навушники та посуньте вушний гачок до позиції LV4 (найбільша крива).
2. Повертайте вушні гачки вздовж вушної раковини до тих пір, поки вони не будуть розташовуватися належним чином.
3. Надягнувши навушники, ви можете переміщувати вушні гачки вперед і назад між чотирма рівнями, поки не знайдете найбільш зручне положення.


ЗВУКОВІ ЕФЕКТИ



У застосунку soundcore налаштуванням звуку за стандартним налаштуванням є «soundcore Signature» – спеціальна попередня установка, рекомендована командою soundcore. Ми пропонуємо 22 попередні налаштування еквайзера для різних випадків. Ви можете перемикаати ці попередні налаштування залежно від ваших уподобань.


Крім того, ви можете створити свій власний звуковий профіль, налаштувавши вісім повзунків на сторінці «Індивідуальний еквайзер».

СЕНСОРНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ




Налаштуйте сенсорні органи управління у застосунку soundcore.

* Поточні зображення інтерфейсу наведені лише для ілюстрації. Фактичний вміст дисплея може відрізнятися залежно від версії програмного забезпечення.



Натисніть «**Органи управління**» на головній сторінці. Ви зможете настроїти наступні дії сенсорних органів управління для лівого або правого навушника: **збільшити/зменшити гучність, перемикає пісні, відтворювати/призупиняти музику, активувати голосового помічника та вмикати/вимикати різнокольорове світло.**


ЗАРЯДЖЕННЯ



1. Поверніть вушні гачки у положення LV1, потім помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
 - Перед зарядженням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.
2. Підключіть заряджувальний футляр до джерела живлення за допомогою наданого заряджувального кабелю USB-C.

* Повне зарядження акумулятора зарядного футляра займає приблизно 2,5 години.


ВИМКНЕННЯ



Щоб вимкнути, поверніть обидва навушники у зарядний футляр. Зверніть увагу, що вам потрібно повернути вушні гачки обох навушників у положення LV1, щоб вони могли поміститися у зарядний футляр.

* Навушники автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо вони не підключені. Тривалість можна налаштувати у застосунку soundcore.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ




Скиньте налаштування, якщо навушники мають проблеми зі сполученням між собою або з іншими пристроями.

Вийміть обидва навушники із зарядного футляра, потім одночасно торкніться і тисніть на сенсорні зони обох навушників протягом 10 секунд, доки не почуєте голосове повідомлення. У цей час налаштування ваших навушників буде успішно скинуте.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ

Перевірка рівня заряду акумулятора:




Коли ви повернете навушники до зарядного футляру, індикатор зарядного футляру покаже вам залишковий заряд акумулятора футляру:

Коли рівень заряду акумулятора становитиме від 0% до 45%, індикатор проблимає тричі, а потім вимкнеться.

Коли рівень заряду акумулятора становитиме від 46% до 100%, індикатор буде світитися протягом трьох секунд, а потім вимкнеться.

Під час заряджання:




Під час заряджання індикатор зарядного футляра буде постійно блимати. Коли заряджання завершиться, індикатор буде світити постійно.


Різнокольорове світло на навушниках

* Поточні зображення інтерфейсу наведені лише для ілюстрації. Фактичний вміст дисплея може відрізнятися залежно від версії програмного забезпечення.

Кольорові світлові ефекти на обох навушниках необхідно увімкнути через застосунок soundcore. Ви можете обрати один із чотирьох світлових ефектів: **світло ввімкнено, плавне миготливе світло, миготіння, світло у ритмі музики**. Натисніть «Додаткові налаштування», щоб налаштувати ілюмінацію, тривалість, кольори та візерунки.



Оновлення прошивки



Ви будете повідомлені, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники знаходяться не у зарядному футлярі, поки оновлення прошивки не буде завершено. Не використовуйте навушники під час оновлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\approx$ 0,52 А
Вихідний струм	5 В $\approx$ 0,12 А
Ємність акумулятора	700 мА·год
Час заряджання	Навушники: 1,5 години Зарядний футляр: 2,5 години
Динамік	16 мм
Частотна характеристика	20 ~ 20 кГц
Імпеданс	16Ω
Рейтинг захисту від води (наушники).	IP55
Версія Bluetooth	Bluetooth 5.4
Радіус дії Bluetooth	10 м

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)

support@anker.com (Японія)

+1 (800) 988 7973 (США/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)

+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)



+971 529750842 (Країни Близького Сходу та Африки)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Єгипет)

+61 3 8331 4800 (Австралія)

+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)

+8 (800) 511-86-23 (Росія)

+91 18003138831 (Індія)