



Bir qarashda



1	Yoritish Effekt Tugmasi	6	Bluetooth LED
2	Ovozni pasaytirish tugmasi	7	USB-C Zaryadlash Porti
3	Ovoz balandligi tugmasi	8	Tasm
4	PartyCast tugmasi	9	Quvvat tugmasi
5	Bluetooth tugmasi	10	Quvvat LED


Dinamikangizni Quvvatlash

- Sertifikatlangan USB-C kabeli va zaryadlagichdan foydalaning, shikastlanishlarning oldini olish uchun.



	Qizil miltillamoqda	Batareya zaryadi past.
	Barqaror Qizil	Zaryad olayapti
	Barqaror Oq	To'liq quvvatlangan

Yoqish / O'chirish



	Bosing	Quvvatni yoqish
	Barqaror Oq	
	2 soniya bosib turing	O'chirish
	Chiroq O'chdi	




Agar hech qanday qurilma ulanmagan bo'lsa, ushbu karnay 20 daqiqadan so'ng avtomatik tarzda o'chadi.

Dinamikangizdan foydalanish

Bluetooth rejimi

Bluetooth tugmachasini bosib, Bluetooth ulanish rejimiga kiring, so'ng Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore Glow Mini**" ni tanlang va ulaning.



	Bosing	Bluetooth ulanish rejimiga kiriting
	Yaltiroq ko'k	Bluetooth ulanish
	Barqaror Moviy	Bluetooth ulandi




- Bluetooth ulang bog'lash rejimiga qaytish uchun, Bluetooth tugmasini bir marta bosib.
- Bu karnay faqat bitta mobil qurilmadan bir vaqtning o'zida musiqa ijro eta oladi. Boshqa ulangan qurilmadan o'ynash uchun, avvaliga hozir faol bo'lgan qurilmani pauza qilish kerak.
- Har safar karnayni yoqqaningizda, u Bluetooth diapazonida mavjud bo'lsa, avtomatik ravishda oxirgi ulangan qurilmaga ulanadi. Agar yo'q bo'lsa, Bluetooth tugmasini bosib, Bluetooth ulanishingiz rejimiga kiring.

TWS (True Wireless Stereo) rejimi

Ikki bir xil soundcore dinamiklari stereo ovoz uchun bir-biri bilan ulanishi mumkin. Ikkala karnay bir xil audioni ijro eta oladi (biri chap kanal va ikkinchisi o'ng kanal sifatida).

Bitta karnay smartfonga ulangan bo'lsa, ikkita karnaydagi Bluetooth tugmasini 2 soniya davomida bosib turing, TWS ulanish rejimiga o'tishingiz uchun.




	2 soniya bosib turing	TWS juftlashtirish rejimiga kiring
	Oq miltillash	TWS ulanishi
	Barqaror Ko'k (Dinamik 1)	TWS ulanmoqda
	Barqaror Oq (Dinamik 2)	



- TWS rejimidan chiqish uchun Bluetooth tugmasini kamida 2 soniya bosib turing.

PartyCast rejimi

Bitta karnay smartfonga ulangan holda, tovush va yorug'likni sinxronlashtirish uchun PartyCast funksiyasiga ega bo'lgan 100 tagacha soundcore karnaylarda PartyCast tugmasini bosib.



	Bosib	PartyCast juftlash rejimiga kirish/chiqish
	Oq miltillash	PartyCast juftlashuvi
	Barqaror Oq	PartyCast ulanilgan



soundcore dinamiklari PartyCast funksiyasi yordamida ushbu dinamikga ham ulanishi mumkin.

Yorug'lik rejimlari

Dinamik chirog'i musiqaning ritmiga mos ravishda o'zgaradi. Bu 5 ta oldindan o'rnatilgan musiqaga moslashadigan yorug'lik rejimlari mavjud. Siz soundcore ilovasi orqali mavjud bo'lgan barcha yorug'lik rejimlarini tekshirishingiz mumkin.

	Bosib	Yorug'lik rejimlarini almashtiring
	2 soniya bosib turing	O'chirish

Tugma boshqaruvlari

	Bosing	Quvvatni yoqish
	2 soniya bosib turing	O'chirish
	Bosing	Oynatish / To'xtatish
	Ikki marta bosing	Keyingi trek
	Uch marta bosing	Oldingi trek
	Bosing	Javob berish / Qo'ng'iroqni tugatish
	2 soniya bosib turing	Qo'ng'iroqni rad eting
	Bosing	Bluetooth ulanish rejimiga kiriting
	2 soniya bosib turing	TWS juftlash rejimiga kirish / chiqish
	Bosing	Yorug'lik rejimlarini almashtiring
	2 soniya bosib turing	O'chirish
	Bosing	Ovoz yuqori/past
	Bosing	PartyCast juftlash rejimiga kirish/chiqish

soundcore Ilovasi

soundcore ilovasini yuklab oling va tajribangizni yaxshilang.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Mahsulot ma'lumoti: Mahsulot nomi va dasturiy ta'minot versiyasini tekshiring yoki foydalanuvchi qo'llanmasini o'qing.

Firmware yangilanishi: Siz karnayni ilova bilan ulaganingizda, yangi firmware versiyasi aniqlanganda bu haqda xabardor qilinasiz.

Batareya holati: Sizning karnayingizning qolgan batareya darajasini ko'rsatadi.

Ovoz balandligini boshqarish: Dinamikdagi tugmalarni bosmasdan, ilova orqali ovoz darajasini sozlang.

EQ sozlamalari: Ilovada turli musiqiy janrlardan zavqlanish vaqtida tajribangizni yaxshilash uchun tanlashingiz mumkin bo'lgan 4 ta oldindan sozlangan EQ sozlamalari mavjud.

- **soundcore Signature:** Yaxshi muvozanatlangan tovush uchun optimallashtirilgan standart EQ rejimi.
- **Ovoz:** Ovozlar boshqa muhit tovushlaridan aniqroq ajralib turadi.
- **Balans:** Yuqori chastota va past chastota tovushlari uchun hech qanday kuchaytirish yo'q.
- **Treble Boost:** Yuqori chastotalar kuchaytiriladi.

Avtomatik o'chirish vaqtini o'rnating: Avtomatik o'chirish vaqtini o'rnating. Dinamik belgilangan vaqt tugashi bilan avtomatik ravishda o'chadi.

Yorug'lik effektlari: Musiqaga moslashuvchi yorug'lik effektlaridan tashqari, siz o'zingiz yoqtirgan yorug'lik effektlarini ham tanlashingiz mumkin.

Ovozli signal: Yoqish/o'chirish jarayonida ovozli signalni o'chirish yoki tiklash.

Qayta o'rnatish

Bluetooth tugmasi va ovoz balandligini oshirish tugmasini bir vaqtda kamida 4 soniya bosib ushlab turib, karnayni tiklang.

Texnik xususiyatlari

DC Quvvat Kirishi	5V $\pm$ 1A
Batareya sig'imi	1800mAh/3.7V
Audio chiqish quvvati	8W
Dinamik drayver	1.75" To'liq diapazon x1
Quvvatlash Vaqti	3 soat
O'ynash vaqti (ovoz darajasi va musiqa tarkibiga qarab o'zgaradi)	12 soatgacha
Suvga chidamlilik darajasi	IP67
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth diapazoni	100m / 328ft