



## Vermogensverdeling


### Opladen via één poort



### Opladen via twee poorten



### Opladen via drie poorten



## Schermschermweergave

### Opstartscherm






Toont een smiley gezicht, daarna het totaaluitvoer wanneer de oplader is aangesloten op stroom.

### Totale Uitgang



Tik op de touch-knop om de totale output weer te geven wanneer het scherm is uitgeschakeld.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100W MAX              |                                                                                                                                                                                  | Geeft "100W MAX" weer wanneer de totale output overschrijdt 95W.                                                                                                                        |
| Vermogensverdeling    |                                                                                                                                                                                 | Geeft de huidige stroomverdeling weer wanneer het vermogen van een poort verandert.<br>Tik op de touchknop om naar het stroomverdelingsscherm op het totale uitvoerscherm te schakelen. |
| Temperatuurmonitoring | <br><br> | Tik op de touch-knop om de huidige temperatuurstatus weer te geven.                                                                                                                     |
| Totale Gebruiksduur   |                                                                                                                                                                               | Geeft de totale werktijd van de oplader weer.<br>• Activeert nadat de oplader meer dan 1 uur in gebruik is geweest.                                                                     |

Stand-byscherm



Toont een inactief gezicht wanneer de oplader is ingeschakeld maar niet aan het opladen.