应用程序








Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.


下载 soundcore 应用程序,检查耳机的电量、定制控制、体验双连接、更新固件,并探索更多精彩功能。如果您的耳机无法连接到 soundcore 应用,请重新安装该应用或从手机应用商店更新到最新版本。

概述




- 1. 耳机充电触点
- 2. 耳机隐形按钮
- 3. 出音孔
- 4. LED 指示灯
- 5. USB-C 充电口

佩戴指引




1. 请按照耳机上的左右标识(L/R)正确佩戴。



2. 扬声器(较小部分)在前面,电池舱(带按钮)在后面。



3. 上下调整耳机至舒适的位置。



注意:按钮应位于耳后并朝上。


开机和配对



1. 首先移除保护膜。




2. 将耳机放回充电盒并关闭盖子。




- 3. 打开盖子以开启耳机电源,然后佩戴耳机。 您会听到提示音,表示设备已进入配对模式。从您的设备蓝牙列表中选择 "soundcore C50i"进行连接。
 - 配对成功后,您会听到提示音。

手动配对




1. 佩戴耳机。




- 2. 同时长按两个耳机上的按钮 3 秒钟,直到听到提示音。
- 3. 松开后,耳机将进入配对模式。 请继续进行设备配对。

充电



- 1. 将耳机放入充电盒并关闭盒盖。
 - ・确保耳机和 USB-C 充电接口完全干燥后再进行充电。




- 2. 使用随附的 USB-C 充电线将充电盒连接到电源。
 - · 充电盒大约需要 2 小时充满电, 充电 10 分钟可提供 2 小时的播放时间。

双设备连接

要同时将耳机连接到两个蓝牙设备,有两种方法:

方法 1: 手动与第二台设备配对



佩戴耳机,同时长按两个耳机上的按钮 3 秒钟,直到听到提示音。 耳机将进入蓝牙配对模式,然后您可以将其与第二个设备配对。

方法 2: 使用 soundcore 应用程序

在 soundcore 应用中,点击右上角的齿轮图标进入设置。然后,选择"双设备连接" > "启用双设备连接" > "连接新设备"。

② 双设备连接默认启用。

AI 翻译


使用前:

- 使用 AI 翻译功能时,请确保您的耳机已连接到应用程序。
- 请关闭双设备连接。
- AI 翻译功能需搭配 soundcore app 使用,后续可能改为付费服务,具体请以 app 内通知为准。

实时翻译



在 soundcore 应用中,进入 Anka > 实时翻译。 确保您的耳机已连接到应用程序。



翻译将实时显示在应用程序中。

- 1. 点击**实时翻译**。
- 2. 点击页面顶部的语言设置,然后设定**对方语言**和**我的语言**。
- 3. 点击麦克风按钮开始录音。 点击左侧按钮暂停,点击右侧按钮退出**实时翻译**。

面对面翻译



在 soundcore 应用中,进入 **Anka > 面对面翻译**。 确保您的耳机已连接到应用程序。




- 1. 点击页面顶部的语言设置,然后设定对方语言和我的语言。
- 2. 点击右下角按钮,然后对着耳机说话。 翻译将从您的手机播放。
- 3. 点击左下角按钮,然后对着手机讲话。 翻译将通过您的耳机播放。
 - ⊋ 支持实时翻译 100 种语言的对话。

LDAC

要使用 LDAC 编解码器,您的设备必须运行 Android 8.0 或更高版本。 LDAC 可提供更高的音质,但耗电更多,可能会减少电池续航。 为了保持稳定的蓝牙连接,请在低干扰环境中启用 LDAC。


注意: UI 图像仅供参考,实际显示可能因软件版本而异。



在 soundcore 应用中:

- 1. 选择"声音模式"。
- 2. 点击"首选音质"。
- 3. 点击"同意"以继续。
- 4. 切换音频编解码器大约需要 10 秒。 如果有新版本可用,您可能会收到更新固件的提示。

控制项



		使用双耳机	使用单耳机
Fo	播放 / 暂停音频	单击(L/R)	单击(L/R)
	播放下一曲	双击 (R)	双击(L/R)
	播放上一曲	双击(L/R)	1
1	增高音量	长按右耳机 (R) 至少两秒钟以增加音量, 直到达到所需的音量级别。	/


I	降低音量	长按左耳机 (L) 至少两秒钟以降低音量, 直到达到所需的音量级别。	/
S	接听电话	单击(L/R)	单击(L/R)
	挂断	长按两秒(L/R)	长按两秒(L/R)
	拒接来电	长按两秒(L/R)	长按两秒(L/R)
0	手动配对	长按两个耳机上的按钮 3 秒钟	/

② 您还可以在 soundcore 应用程序中自定义控制项。

关机




要关闭电源,将两个耳机放入充电盒中并关闭盖子。




如果您没有携带充电盒,请长按左右耳机上的按钮 6 秒钟以关闭电源。

重置

如果遇到功能问题,请重置耳机。




长按左右耳机上的按钮6秒钟,直到耳机关机。




再次长按 L 和 R 耳机上的按钮 10 秒钟以重置。

注意: 如果在重置时听到开机提示音,请不要松开按钮,直到操作完成。


LED 指示灯指南



当您将充电盒连接到电源时,LED 指示灯将显示充电状态。




将两个耳机放入充电盒中以查看充电盒的电量。



充电盒从电源断开时,LED 指示灯将显示充电盒的电量水平。

如何清洁



每次使用后,用柔软的干布擦拭耳机,并用棉签清洁充电触点,防止因汗水积聚而导致的充电和断电问题。

固件更新

当耳机已连接至应用程序时,如果有新的固件版本可用,您将收到通知。 在更新过程中请注意以下事项:

- 1. 安装过程中请勿断开手机连接或播放音频。
- 2. 请勿将耳机放入充电盒。
- 3. 保持耳机与手机的距离在 0.5 米以内。

规格

规格如有变更,恕不另行通知。

输入	5V 1A		
输出	5V 0.25A		
电池容量	60mAh × 2(耳机) 580mAh (充电盒)		
播放时间	最长可达 7 小时(配合充电盒最长可达 28 小时)		
充电时长	2 小时		
驱动单元	12 毫米		
频率范围	20~20kHz(LDAC 模式下为 40kHz)		
阻抗	$14~\Omega \pm 15\%$		
防水等级(耳机)	IP55		
蓝牙版本	6.0		
蓝牙范围	15 米		

客户服务



service@soundcore.com



+86 400 0550 036(中国)