

RAKENDUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Laadige alla soundcore'i rakendus, et kogeda adaptiivset mürasummutust, HearID heli, kohandatud ekvalaiserit, püsivara värskendamist ja palju muid põnevaid funktsioone.

Kui teie kõrvaklapid ei saa soundcore'i rakendusega ühendust, installige rakendus uuesti või värskendage see oma mobiilirakenduste poes uusimale versioonile.


Klõpsake sellel lingil, et alla laadida: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ОГЛЯД



1. Reguleeritav ja pööratav kõrvakonks
2. Laadimiskontaktid
3. Kõrvaotsak
4. Multifunktsionaalne nupp
5. Laadimiskorpuse nupp
6. USB-C laadimisport

PAIRIMINE




Pärast kõrvaklappide isoleerimiskleepsude eemaldamist asetage need tagasi laadimiskarpi, **seejärel aktiveerige Bluetooth-ühendus, sulgedes ja uuesti avades karbi kaane**. Seejärel lülituvad kõrvaklapid automaatselt sisse ja lähevad Bluetooth'i sidumisrežiimi. Valige oma seadme Bluetoothi loendist "**soundcore Sport X20**", kui ühendate seadme esimest korda.

- Sidumise ajal hakkab LED-valgusriba valgeks vilkuma. Pärast sidumise õnnestumist jääb LED-valgustusriba 2 sekundiks põlema ja seejärel kustub.


* Kui kõrvatropid välja võetakse, lülituvad need automaatselt välja 30 minuti pärast, kui need pole ühendatud. Kestust saab seadistada soundcore rakenduses.

KANDMINE

1



2




1. Vali need kõrvaotsikud, mis sobivad sinu kõrvadele kõige paremini, ja tee sobivustest soundcore'i rakenduses, et tagada parim ANC jõudlus.
2. Tõstke ja painutage kõrvakonksud oma kõrvade ümber, et saavutada kindel ja mugav sobivus.
3. Sisestage kõrvaklapid kõrva sisekanalisse ja keerake õrnalt, kuni leiате kõige mugavama ja kindlama asendi.

Näpunäited: Mugavama kandmiskogemuse jaoks hoidke reguleeritavate ja pöörlevate kõrva-aasade sangadest kinni ning venitage neid sobiva pikkuseni.


- * Tolm, kõrvavaik või muu prügi võivad koguneda kõrvatropidesse. Heli optimaalset kvaliteeti säilitamiseks puhastage kõrvaklappe regulaarselt, kasutades kergelt isopropüülalkoholiga niisutatud vatitikku, et õrnalt puhastada kummist otsikute all olev metallvõrkfilter.

LAADIMINE

1




2




1. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulgege see.
 - Kuivata kõrvaklapid ja USB-C laadimisport täielikult enne laadimist.
2. Ühendage laadimiskarp toiteallikaga, kasutades komplektis olevat USB-C laadimiskaablit.

PAARITAMINE TEISE SEADMEGA



Seadmega sidumiseks asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja jätke karp avatuks. Hoiate laadimiskarbi nuppu all 3 sekundit, kuni LED-valgustuse riba vilgub kiiresti valge.


JUHTIMISEADMED



		TWS-režiim	Mono režiim
🎵	Esita / Peata	Vajutage üks kord (L/R)	Vajutage üks kord
	Eelmine lugu	Vajutage kaks korda (L)	/
	Järgmine lugu	Vajutage kaks korda (R)	Vajutage ja hoidke 2 sekundit.
📞	Vasta kõnele	Vajutage üks kord (L/R)	Vajutage üks kord
	Lõpeta kõne	Vajutage ja hoidke all 2 sekundit (L/R)	Vajutage ja hoidke 2 sekundit.
	Keeldu kõnest	Vajutage ja hoidke all 2 sekundit (L/R)	Vajutage ja hoidke 2 sekundit.
🔊	Lülita ümbritseva heli režiime (ANC / Läbipaistvus)	Vajutage ja hoidke all 2 sekundit (L/R)	/

* Saate juhtnuppe kohandada ka soundcore rakenduses.

ÜMBRUSE HELI



Saate helirakenduses soundcore valida Mürä Tühistamise, Tavalise või Läbipaistvuse režiimi.

- **Adaptive ANC:** Optimeerige mürasummutus, kohandades seda ümbritseva keskkonnaga.
- **Läbipaistvus:** Ole muusika kuulamise ajal teadlik oma ümbrusest.


SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Laadimiskarbiga


Kui esmakordsel kasutamisel on ühendus edukalt loodud, ühendavad kõrvaklapid end automaatselt teie seadmega iga kord, kui avate laadimiskarbi, eeldusel, et te ei ole paarituse ajalugu oma seadmest kustutanud.

Toite väljalülitamiseks asetage mõlemad kõrvaklapid laadimiskorpusesse ja sulgege see.

1




2



- * Kui panete kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi, veenduge, et laadimiskontaktid kõrvaklappide ja laadimiskarbi vahel oleksid hoolikalt joondatud. Kui kumbki kõrvaklapp pannakse edukalt tagasi karpi, süttib LED-valgus riba valgeks ja seejärel kustub.


Ilma laadimiskarbita



Kõrvaklapi sisselülitamiseks vajutage ja hoidke vastava kõrvaklapi multifunktsionaalset nuppu all 3 sekundit.


Ühe kõrvaklapi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke vastava kõrvaklapi multifunktsionaalset nuppu 10 sekundit all.

LÄHTESTA




Teil võib olla vajalik kõrvaklappide lähtestamine, kui esineb ühenduvusprobleeme või funktsioonihäireid. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja jätke karp avatuks. Vajutage ja hoidke laadimiskorpuse nuppu 10 sekundit all, kuni LED-valgusriba vilgub kolm korda kiiresti valgena.

LED-TULEDE JUHEND



⚡	Vilkub kiiresti valget värvi	⚡	Aeglaselt vilkuv punane
⚡	Valge vilkumine aeglaselt	●	Stabiilne punane
○	Püsiv valge	●	Tuli kustus

PÜSIVARA UUENDUS



Teid teavitatakse, kui ühendate kõrvaklapid rakendusega ja tuvastatakse uus püsivaraversioon. Veenduge, et kõrvaklapid on laadimiskarbis ja karp jääb avatuks, kuni püsivara uuendus on lõpetatud. Uuenduse ajal veenduge, et kõrvaklapid laetakse, ja vältige nende kasutamist.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V $\equiv$ 0.45A
Väljund	5V $\equiv$ 0.3A(0.15A per port)
Aku mahtuvus	580mAh / 2,158Wh
Mänguaeg (ANC väljas)	12 tundi / 48 tundi
Mänguaeg (ANC sees)	7 tundi/ 28 tundi
Laadimisaeg	Kõrvaklappide täielik laadimisaeg: 1,5 tundi Laadimiskorpuse täielik laadimisaeg: 3 tundi
Draiveriüksus	11mm dünaamiline draiver
Sageduskarakteristik	20-20KHz
Takistus	16Ω
Veekindluse tase (kõrvaklapid)	IP68
Bluetooth versioon	Bluetooth 5.3
Bluetoothi ulatus	10 m

Klienditeenindus



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Ainult Lähis-Ida ja Aafrika jaoks)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Lähis-Ida ja Aafrika)

+971 8000320817 (Araabia Ühendemiraadid)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveit)

+20 8000000826 (Egiptus)

+61 3 8331 4800 (Austraalia)

+90 (850) 460 14 14 (Türgi)

+8 (800) 511-86-23 (Venemaa)

+91 18003138831 (India)

