

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të eksperimentuar me anulimin adaptiv të zhurmës, tingullin HearID, EQ të personalizuar, përditësimin e firmware-it dhe shumë veçori të tjera emocionuese.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, riinstaloni aplikacionin ose përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.


Klikoni këtë lidhje për të shkarkuar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PËRMBLEDHJE



1. Mbajtëse Veshësh e Rregullueshme dhe e Rrotullueshme
2. Kontaktorët e Karikimit
3. Kufje e veshit
4. Butoni shumëfunksional
5. Butoni i Kutisë së Karikimit
6. Porta e karikimit USB-C

ÇIFTIM




Pasi të hiqni ngjitëset izoluese nga kufjet, vendosni kufjet përsëri në kutinë e karikimit, **pastaj aktivizoni çiftimin Bluetooth duke mbyllur dhe rihapur kapakun e kutisë**. Më pas, kufjet do të ndizen automatikisht dhe do të hyjnë në modalitetin e çiftimit Bluetooth. Zgjidhni "**soundcore Sport X20**" nga lista e Bluetooth-it të pajisjes tuaj kur lidhni për herë të parë.

• Gjatë çiftimit, shiriti i dritës LED do të fillojë të pulsojë me ngjyrë të bardhë. Pasi të përfundojë çiftimi me sukses, shiriti LED do të qëndrojë i ndezur për 2 sekonda dhe më pas do të fiket.


* Kur të nxirren, kufjet do të fiken automatikisht pas 30 minutash nëse nuk janë të lidhura. TKohëzgjatja mund të caktohet në aplikacionin soundcore.

VESHUR

1



2




1. Zgjidhni majëzat e kufjeve që përshtaten më mirë me veshët tuaj dhe kryeni një test përshtatjeje në aplikacionin soundcore për të siguruar performancën më të mirë të ANC-së.
2. Ngrihni dhe përkulni mbështetëset e veshit rreth veshëve tuaj për një përshtatje të sigurt dhe të rehatshme.
3. Futni kufjet në kanalin e brendshëm të veshëve tuaj dhe rrotulloni lehtë derisa të gjeni pozicionin më të rehatshëm dhe të sigurt.

Këshilla: Për një përvojë më të rehatshme gjatë mbajtjes, mbajeni krahët e kllapave të veshit të rregullueshme dhe të rrotullueshme dhe shtrijini ato në një gjatësi të përshtatshme.


- * Pluhur, dyll veshësh ose mbetje të tjera mund të grumbullohen në kufje. Për të ruajtur cilësinë optimale të zërit, pastroni rregullisht kufjet tuaja duke përdorur një shkop pambuku pak të lagur me alkool për fërkim për të fshirë lehtë filtrin metalik nën majat e gomës.

Karikimi

1




2




1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni.
 - Thajini plotësisht kufjet dhe portën e karikimit USB-C përpara se t'i karikoni.
2. Lidhni kutinë e karikimit me një furnizim energjie duke përdorur kabllon e karikimit USB-C të ofruar.

Çiftëzimi me një pajisje tjetër



Për t'u lidhur me një pajisje tjetër, vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e kutsisë së karikimit për 3 sekonda derisa shiriti i dritës LED të pulsojë bardhë me shpejtësi.


KONTROLLET



		Modaliteti TWS	Modaliteti Mono
🎵	Luaj / Ndalo	Shtypni një herë (L/R)	Shtypni një herë
	Kënga e mëparshme	Shtypni dy herë (L)	/
	Kënga tjetër	Shtypni dy herë (R)	Shtypni dhe mbani për 2 sekonda
📞	Përgjigjuni një telefonate	Shtypni një herë (L/R)	Shtypni një herë
	Mbyll telefonin	Shtypni dhe mbani të shtypur për 2 sekonda (L/R)	Shtypni dhe mbani për 2 sekonda
	Refuzo një telefonatë	Shtypni dhe mbani të shtypur për 2 sekonda (L/R)	Shtypni dhe mbani për 2 sekonda
🔊	Ndryshoni modalitetet e tingullit ambient. (ANC / Transparenca)	Shtypni dhe mbani të shtypur për 2 sekonda (L/R)	/

* Ju gjithashtu mund të personalizoni kontrollet në aplikacionin soundcore.

TINGULL AMBIENT



Ju mund të zgjidhni modalitetin Anulimi i Zhurmës, Normal, ose Transparencë në aplikacionin soundcore.

- **ANC adaptive:** Optimizoni anulimin e zhurmës duke u përshtatur me mjedisin përreth.
- **Transparenca:** Qëndroni të vetëdijshëm për rrethinën tuaj gjatë dëgjimit të muzikës.


FIKJE DHE NDEZJE

Me Kutinë e Karikimit


Pasi të lidhen me sukses herën e parë, kufjet do të lidhen automatikisht me pajisjen tuaj sa herë që hapni kutinë e karikimit, përderisa nuk keni fshirë historikun e çiftimit nga pajisja juaj.

Për t'i fikur, vendosni të dy kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.

1




2



- * Kur të vendosni kufjet në kutinë e karikimit, sigurohuni që të përshtatni me kujdes kontaktorët e karikimit midis kufjeve dhe kutisë së karikimit. Nëse ndonjë kufje rikthehet me sukses në kuti, shiriti i dritave LED do të ndizet me ngjyrë të bardhë dhe më pas do të fiket.


Pa kutinë e karikimit



Për të ndezur një kufje të vetme, shtypni dhe mbani shtypur butonin shumëfunksional të kufjes përkatëse për 3 sekonda.

Për të fikur një kufje të vetme, shtypni dhe mbani shtypur butonin shumëfunksional të kufjes përkatëse për 10 sekonda.


RIVENDOS



Mund t'ju duhet të rivendosni kufjet nëse hasni ndonjë problem me lidhjen ose çështje funksionale.


Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Mbani shtypur butonin e kutisë së karikimit për 10 sekonda derisa shiriti i dritës LED të pulsojë me të bardhë shpejt tri herë.

UDHËZUESI PËR DRITËN LED



	Duke pulsuar bardhë me shpejtësi		Drita e kuqe pulson ngadalë
	Shkëlqen ngadalë me ngjyrë të bardhë		E kuqe e qëndrueshme
	Dritë e bardhë e qëndrueshme		Drita fikur

Përditësimi i Firmuerit



Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur të lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të vendosen në kutinë e karikimit dhe kutia të qëndrojë e hapur deri sa përditësimi i firmware të përfundojë. Gjatë përditësimit, sigurohuni që kufjet të jenë duke u karikuar dhe shmangni çdo përdorim.

SPECS

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\Rightarrow$ 0.45A
Dalje	5V $\Rightarrow$ 0.3A(0.15A per port)
Kapaciteti i baterisë	580mAh / 2.158Wh
Kohë loje (me ANC të fikur)	12 orë / 48 orë
Koha e luajtjes (me ANC të aktivizuar)	7 orë/ 28 orë
Koha e karikimit	Koha e plotë e karikimit për kufjet: 1.5 orë Koha e plotë e ngarkimit për kutinë e karikimit: 3 orë
Njësia e drejtuesit	11mm Drejtues Dinamik
Përgjigjja e frekuencës	20-20KHz
Impedanca	16Ω
Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji (dëgjuese)	IP68
Versioni Bluetooth	Bluetooth 5.3
Rreze Bluetooth	10m

Shërbimi për Klientin



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Vetëm për Lindjen e Mesme dhe Afrikë)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (SHBA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Lindja e Mesme dhe Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajti)

+20 8000000826 (Egjypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Turqia)

+8 (800) 511-86-23 (Rusia)

+91 18003138831 (Indi)

