



Marka yükseltmesi nedeniyle, "Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)" adı "Anker Power Bank (24K, 140W)" olarak güncellenecektir.

Ekran Görüntüsü Kılavuzu





- ① Kalan Pil Yüzdesi
- ② Tam Şarj Süresi / Tahmini Kalan Güç
- ③ USB-C1 Giriş / Çıkış
- ④ USB-C2 Çıkışı
- ⑤ USB-A Çıkışı

Ekranı açmak veya sayfalar arasında geçiş yapmak için güç düğmesine bir kez basın.



Ana sayfada veya bilgi sayfasında, ekranı manuel olarak kapatmak için güç düğmesine 2 saniye basın.




"Auto Screen Off" ayarları sayfasında, seçenekler arasında geçiş yapmak için güç düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.




Cihazlarınızı Şarj Etme

Telefonları, tabletleri veya dizüstü bilgisayarları şarj etmek için USB-C veya USB-A portlarını kullanın.




Maksimum Güç Dağıtımı


Tek Portlu Şarj



İki Portlu Şarj




Üç Portlu Şarj



Power Bank'i Şarj Etme


Güç bankasını şarj etmek için USB-C1 portunu kullanın. Güç bankası, USB-C2 portu veya USB-A portu üzerinden şarj edilemez.

En az 100W çıkışa sahip bir şarj cihazı kullanmanızı öneririz. Uyumlu bir şarj cihazı ile güç bankası yaklaşık 1 saat içinde tamamen şarj edilebilir.



Eşzamanlı şarj Etme ve yeniden şarj Etme


USB-C1 portu üzerinden güç bankasını şarj ederken, diğer cihazları USB-C2 portu veya USB-A portu üzerinden şarj edebilirsiniz.




Damlama şarj modu (düşük akım şarj modu)

USB-A portu üzerinden kulaklık veya taşınabilir fan gibi düşük güçlü cihazları şarj ederken damlama şarj modu etkinleştirin. Bu işlem, bazı Anker güç bankalarında mevcut olup, güç bankasının kapanmasını önlemek için sabit ve düşük bir akım sağlar.


1. Damlama şarj modu etkinleştirmek için güç düğmesine iki kez basın.



2. USB-A portu üzerinden kulaklıklarınızı veya diğer düşük güçlü cihazlarınızı şarj edin.



3. Güç düğmesine iki kez basarak damlama şarj modu devre dışı bırakın.



Sorun giderme

Neden power bank cihazımı şarj etmiyor?

- Güç bankasının yeterli şarjı olup olmadığını kontrol edin.
- Farklı bir USB portu veya şarj kablosu deneyin.
- Farklı bir cihaz deneyerek şarj edilip edilmediğini kontrol edin.

Eğer bu yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, lütfen daha fazla yardım için müşteri desteğiyle iletişime geçin.

Güç bankası neden şarj olmuyor?

Eğer powerbank şarj olmuyorsa, farklı bir şarj cihazı, kablo veya priz kullanmayı deneyin. Ayrıca, USB portlarını nem, kir veya görünür hasar belirtileri açısından kontrol edin.

Neden düğmeye bastığımda ekran ışığı yanmıyor?

Güç bankası tamamen boşalmışsa ekran açılmayabilir. Güç bankasını bir şarj cihazına takın ve tekrar denemeden önce en az 10 dakika şarj olmasına izin verin.

Neden şarj beklenenden daha yavaş?

Kullandığınız şarj cihazının çıkış gücünü kontrol edin. Güç bankasını şarj etmek için en az 100W çıkış gücüne sahip bir şarj cihazı kullanmanızı öneririz. Uyumlu bir şarj cihazı ile güç bankası yaklaşık 1 saat içinde tamamen şarj olabilir. En iyi deneyim için 140W çıkış gücünü destekleyen bir şarj cihazı kullanın.

Güç bankası neden beklenenden daha az kez şarj ediyor?

Güç dönüşümü sırasında, pillerin ve dahili devrelerin yapısı nedeniyle bir miktar enerji kaybı (genellikle %30 - %45) normaldir. Dönüştürmeden sonra, tam şarjlı bir 24.000 mAh güç bankası cihazlarınıza yaklaşık 13.200 mAh ile 16.500 mAh arasında enerji sağlayacaktır.

Ürünün sıcak veya ılık hissettirmesi normal mi?

Evet. Güç bankalarının cihazları şarj ederken, özellikle oyun oynama veya video izleme gibi uzun süreli kullanım sırasında ısınması normaldir. Metal kasa, ısının daha verimli bir şekilde yayılmasına yardımcı olur, bu nedenle dokunulduğunda daha sıcak hissedilebilir. En iyi sonuçlar için ürünü 32°F ile 77°F (0°C–25°C) arasındaki daha serin bir ortamda kullanın.

Güç bankası neden kullanılmadığında güç kaybeder?

Güç bankası uzun süre kullanılmazsa, bir miktar minimal güç kaybı normaldir. Ancak, günde %1'den fazla kayıp oluyorsa, lütfen teknik destek için bizimle iletişime geçin.

Teknik Özellikler

Pil Kapasitesi	4.000 mAh
Toplam Kapasite	24.000 mAh Bu ürün, 6 adet dahili pil hücresi içerir.
USB-C1 Girişi	5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 3 A / 15 V $\equiv$ 3 A / 20 V $\equiv$ 5 A / 28 V $\equiv$ 5 A (Maks. 140 W)
USB-C1 / USB-C2 Çıkışı	5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 3 A / 15 V $\equiv$ 3 A / 20 V $\equiv$ 5 A / 28 V $\equiv$ 5 A (Maks. 140 W)
USB-A Çıkışı	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 12V $\equiv$ 1.5A (Maks. 18W)
Toplam Çıkış	140W Maks.