



A márkafrissítés miatt az „Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)” neve „Anker Power Bank (24K, 140W)” névre módosul.

Képernyő megjelenítési útmutató




- ① Hátralévő akkumulátor töltöttségi szint százalékban
- ② Teljes újratöltési idő / Becsült hátralévő energia
- ③ USB-C1 bemenet / kimenet
- ④ USB-C2 kimenet
- ⑤ USB-A kimenet

Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a képernyő bekapcsolásához vagy az oldalak közötti váltáshoz.



A főoldalon vagy az információs oldalon nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig a képernyő manuális kikapcsolásához.




Az „Automatikus képernyő kikapcsolása” beállítások oldalon tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig az opciók közötti váltáshoz.




Az eszközök feltöltése

Használja az USB-C vagy USB-A portokat telefonok, táblagépek vagy laptopok töltéséhez.




Maximális teljesítményelosztás


Egyportos töltés



Kétportos töltés




Háromportos töltés



Akkumulátor újratöltése


A power bank újratöltéséhez használja az USB-C1 portot. A power bank nem tölthető újra az USB-C2 vagy az USB-A porton keresztül.

Javasoljuk, hogy legalább 100 W teljesítményű töltőt használjon. Egy kompatibilis töltővel a power bank körülbelül 1 óra alatt teljesen feltölthető.



Egyidejű töltés és újratöltés


A power bankot újratöltheti az USB-C1 porton keresztül, miközben más eszközöket tölt az USB-C2 vagy USB-A porton keresztül.




Csepegtető töltési mód (alacsony áramú töltési mód)

Amikor alacsony teljesítményű eszközöket, például fülhallgatót vagy kézi ventilátort tölt a USB-A porton keresztül, aktiválja a csepegtető töltési mód. Ez a funkció, amely bizonyos Anker power bankeken érhető el, egyenletes, alacsony áramot biztosít, hogy megakadályozza a power bank kikapcsolását.


1. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepegtető töltési mód aktiválásához.



2. Töltse fel a fülhallgatóját vagy más alacsony fogyasztású eszközeit a USB-A porton keresztül.



3. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepegtető töltési mód deaktiválásához.



Hibaelhárítás

Miért nem tölti a power bank a készülékeket?

- Ellenőrizze, hogy van-e elegendő energia a power bankban.
- Próbáljon ki egy másik USB-portot vagy töltőkábelt.
- Próbáljon ki egy másik eszközt, hogy megnézzé, tölthető-e.

Ha egyik módszer sem működik, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz további segítségért.

Miért nem töltődik a power bank?

Ha a power bank nem töltődik, próbáljon meg egy másik töltőt, kábelt vagy fali aljzatot használni. Ellenőrizze az USB-portokat is, hogy nincs-e rajtuk nedvesség, törmelék vagy látható sérülés.

Miért nem világít a képernyő, amikor megnyomom a gombot?

A képernyő nem kapcsol be, ha a power bank teljesen lemerült. Csatlakoztassa a power bankot egy töltőhöz, és hagyja legalább 10 percig tölteni, mielőtt újra próbálkozna.

Miért lassabb a töltés a vártnál?

Ellenőrizze a használt töltő kimeneti teljesítményét, amellyel a power bankot tölti. Javasoljuk, hogy legalább 100 W kimeneti teljesítményű töltőt használjon. Kompatibilis töltővel a power bank körülbelül 1 óra alatt teljesen feltölthető. A legjobb élmény érdekében használjon 140 W kimeneti teljesítményt támogató töltőt.

Miért tölt a power bank kevesebbszer, mint ahogy azt várnánk?

Az energia vesztesége (általában 30–45%) normális az energiaátalakítás során az akkumulátorok és a belső áramkörök természetéből adódóan. Átalakítás után egy teljesen feltöltött 24 000 mAh-s power bank körülbelül 13 200 mAh-tól 16 500 mAh-ig biztosít energiát az eszközeinek.

Normális, ha a termék melegnek vagy forrónak érződik?

Igen. Az normális, ha a power bankok melegek a készülékek töltése közben, különösen hosszabb használat során, például játék vagy videóstreaming közben. A fém burkolat hatékonyabban segíti a hő leadását, ezért érintésre melegebbnek tűnhet. A legjobb eredmény érdekében használja a terméket hűvösebb környezetben, 32°F és 77°F (0°C–25°C) között.

Miért veszít energiát a power bank használat nélkül?

Ha a power bank hosszabb ideig nincs használatban, némi minimális energiaveszteség normális. Ha azonban naponta több mint 1%-ot veszít, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk műszaki támogatásért.

Műszaki adatok

Akkumulátor kapacitása	4 000 mAh
Teljes kapacitás	24 000 mAh Ez a termék 6 beépített akkumulátorcellát tartalmaz.
USB-C1 bemenet	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A / 28V ⎓ 5A (140W Max)
USB-C1 / USB-C2 kimenet	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A / 28V ⎓ 5A (140W Max)
USB-A kimenet	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1,5A (18W Max)
Teljes kimenet	140W Max