

Obsah

PRO INSTALACI VIDEO ZVONKU

Na první pohled

JAK SYSTÉM FUNGUJE

NABÍJENÍ BATERIOVÉHO PACKU

NASTAVENÍ SYSTÉMU

URČENÍ MOŽNOSTI NAPÁJENÍ

MONTÁŽ ZVONKU (Napájený z baterie)

MONTÁŽ ZVONEČKU (napájení drátem)

PRO INSTALACI VIDEO ZVONKU

Klikněte pro zhlédnutí instalačního videa: <https://youtu.be/pkkdyGZlWX0>

Co budete potřebovat

- Křížový šroubovák
- Elektrická vrtačka (vrták 15/64")

Chcete-li pracovat s Minibase Chime:

Otevřete aplikaci eufy Security, přejděte do **Nastavení zvonku > Vnitřní zvonek > Minibase Chime** a postupujte podle pokynů v aplikaci k dokončení nastavení.

Když Minibase Chime pracuje se zvonkem:

1. Minibase Chime funguje pouze jako zvonkohra.
2. Vložte prosím SD kartu do zvonku, aby se mohly ukládat videa.


Obsah balení




Videozvoněk C31
Model: T8223



Nabíjecí bateriový modul



Prodlužovací vodiče



Propojky pro stávající
zvonek




Montážní držák




15° montážní klín (volitelný)



Karta pro umístění
šroubového otvoru



Nabíjecí kabel USB-C



Sada šroubů




Odpojení čepu



Rychlý Návod


Na první pohled

Přední pohled



❶	Pohybový senzor
❷	Kamerový objektiv
❸	Mikrofon
❹	Snímač okolního osvětlení
❺	LED kruh / tlačítko zvonku
❻	Reproduktor

Zadní pohled



❶	Odpojovací mechanismus
❷	Tlačítko SYNC · Stiskněte pro zapnutí zvonku. · Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí, abyste nastavili zvonek. (Volitelné) · Stiskněte rychle 5krát během 3 sekund pro vypnutí zvonku.
❸	Konektory pro napájení stávajících zvonků (volitelné).
❹	Bateriový prostor
❺	Slot pro SD kartu · Zvedněte silikonové víčko, abyste vložili SD kartu.
❻	QR kód · Naskenujte pro přidání zvonku do aplikace.
❼	Port USB-C · Použijte k nabíjení baterie.

JAK SYSTÉM FUNGUJE

Pracuje nezávisle.

Tento videotelefon může pracovat nezávisle, jakmile je připojen k vašemu domácímu bezdrátovému routeru. Kromě toho máte různé možnosti, jak přijímat oznámení a slyšet zvonění, když někdo stiskne váš videokamerový zvonek.


Použijte tradiční zvonkový zvonek (pokud ho máte).

Použijte zvonění pro dveře eufy Security (prodává se samostatně).

Použijte zařízení Amazon Alexa Echo Show.


Pracuje s eufy Security HomeBase (volitelně).

Video zvonkový systém detekuje pohyb na vaší verandě a umožňuje vám odpovědět na dveře kdykoli a kdekoli. Můžete uložit videoklipy do vestavěného úložiště vašeho eufy Security HomeBase 2 nebo S380 HomeBase (prodává se samostatně). Když někdo zazvoní na zvonek, lidé v domě budou upozorněni.




NABÍJENÍ BATERIOVÉHO PACKU


1. Odstraňte předinstalovaný bateriový balíček z bateriového prostoru.



2. Před instalací dobijte plně dobijecí baterii.



3. Vložte bateriový modul do prostoru pro baterii.




NASTAVENÍ SYSTÉMU

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Security a poté se přihlaste nebo vytvořte účet.



2. Následujte pokyny v aplikaci pro přidání videodveřníku.



URČENÍ MOŽNOSTI NAPÁJENÍ

Možnost 1: Bateriový pohon


Pokud nemáte existující kabeláž zvonku u vašich dveří, použijte přiloženou baterii. Můžete si sami zvolit umístění zvonku a montáž bude snadná a rychlá.

Když je baterie vybitá, budete ji muset nabít. Životnost baterie se liší v závislosti na použití. Pokud zvolíte tuto možnost, přeskočte prosím na **MONTÁŽ ZVONEČKU (na baterie)**.

Možnost 2: Napájení drátem

Pokud máte existující a funkční kabely zvonku u vašich předních dveří, video zvonkohra bude neustále napájena těmito kabely. Takže není potřeba odpojit a dobíjet po instalaci.


Pozice pro montáž je omezena. Pokud zvolíte tuto možnost, přeskočte na **MONTÁŽ ZVONEČKU (napájení drátem)**.





MONTÁŽ ZVONKU (Napájený z baterie)


Vyberte místo.

1. Vezměte video zvonkovou kameru ke svým předním dveřím a zkontrolujte živý obraz v aplikaci. Vyberte místo, odkud budete mít požadovaný výhled. Zvažte následující faktory:
 - Zkontrolujte, zda můžete znovu použít existující otvory a kotvy ve zdi nebo dveřním rámu.
 - Pokud chcete umístit zvonkové tlačítko poblíž boční stěny, ujistěte se, že stěna není v poli zorném. V opačném případě bude infračervené světlo odraženo a noční vidění bude rozmazané.
 - Pokud vrtáte montážní otvory poprvé, doporučená výška je 48" (1,2 m) nad zemí.
 - Pro nastavení úhlu použijte 15° montážní klín jako doplňkovou montážní konzoli.





- Umístěte kartu s pozicováním otvoru pro šroub proti zdi, aby označila místo. Pokud montujete na tvrdou zeď (cihlu, beton nebo omítku), použijte vrták o průměru 15/64" (5,95 mm) k vrtání 2 otvorů skrz kartu s pozicí děrování šroubových otvorů.




 Co budete potřebovat: křížový šroubovák; elektrickou vrtačku (vrták 15/64")

Namontujte držák.


Použijte dodané šrouby k upevnění montážního držáku na stěnu.

Dřevěná zeď



Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge




Mounting Wedge

Mounting Bracket


With 15° Mounting Wedge

Tvrdá zeď



Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge




Mounting Wedge

Mounting Bracket

With 15° Mounting Wedge


Nainstalujte zvonek.

Zarovnejte zvonek s dolní částí montážního držáku a poté stiskněte horní část zvonku na místo, dokud nezapne.



Nabíjení baterie

1. Vložte oddělovací špendlík do otvoru pro špendlík na vrchní straně zvonku a poté zvedněte vrchní část pro odstranění.




2. Opakujte kroky v "NABÍJENÍ BATERIE".

💡 Můžete si zakoupit další bateriový modul pro rychlou výměnu.

MONTÁŽ ZVONEČKU (napájení drátem)

Zkontrolujte dráty zvonku.

1. Zazvoňte na stávající zvonek, abyste zkontrolovali, zda funguje. Pokud nezvoní, mohou být dráty vašeho zvonku vadné. Zapněte napájení zvonku pomocí vestavěné baterie nebo kontaktujte elektrikáře, aby opravil dráty.
2. Vypněte napájení na hlavním jističi. Zapněte a vypněte světla, aby bylo zajištěno správné vypnutí elektřiny ve vašem domě.






💡 Vždy buďte opatrní při manipulaci s vodiči. Pokud si nejste jisti, že si to můžete nainstalovat sami, nechte to udělat kvalifikovaným elektrikářem.

Odemkněte stávající tlačítko zvonku.


Pokud již máte existující kabeláž zvonku.



1. Odstraňte stávající tlačítko zvonku pomocí křížového šroubováku Phillips (není součástí dodávky).
2. Při odstraňování stávajícího zvonku opatrně vytáhněte obě dráty. Straighten the wire ends if necessary.




Vyberte místo.

1. Vezměte video zvonkovou kameru ke svým předním dveřím a zkontrolujte živý obraz v aplikaci. Vyberte místo, odkud budete mít požadovaný výhled. Zvažte následující faktory:
 - Zkontrolujte, zda můžete znovu použít existující otvory a kotvy ve zdi nebo dveřním rámu.
 - Pokud chcete umístit zvonkové tlačítko poblíž boční stěny, ujistěte se, že stěna není v poli zorném. V opačném případě bude infračervené světlo odraženo a noční vidění bude rozmazané.
 - Pokud vrtáte montážní otvory poprvé, doporučená výška je 48" (1,2 m) nad zemí.
 - Pro nastavení úhlu použijte 15° montážní klín jako doplňkovou montážní konzoli.





2. Umístěte kartu s pozicováním otvoru pro šroub proti zdi, aby označila místo. Pokud montujete na tvrdou zeď (cihlu, beton nebo omítku), použijte vrták o průměru 15/64" (5,95 mm) k vrtání 2 otvorů skrz kartu s pozicí děrování šroubových otvorů.




 Co budete potřebovat: křížový šroubovák; elektrickou vrtačku (vrták 15/64")

Namontujte držák.


Použijte dodané šrouby k upevnění montážního držáku na stěnu.

Dřevěná zeď



Mounting Bracket


Without 15° Mounting Wedge



Mounting Wedge Mounting Bracket


With 15° Mounting Wedge

Tvrdá zeď



Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge




Mounting Wedge Mounting Bracket

With 15° Mounting Wedge

Připojte dráty k zvonku.


Připojte dráty k terminálům na zadní straně zvonku a poté utáhněte šrouby terminálů. Drát lze připojit k jakémukoli terminálu.



1. Aby se zabránilo zkratu, ujistěte se, že se vodiče po připojení ke svorkám navzájem nedotýkají.
2. Pokud jsou vodiče příliš krátké, použijte prodlužovací vodiče a spojovací svorky, aby byly delší. Pokud na zdi není dostatek místa pro spojovací matici, použijte elektrickou izolační pásku.

Nainstalujte zvonek.

Zarovnejte zvonek s dolní částí montážního držáku a poté stiskněte horní část zvonku na místo, dokud nezapne.



Obnovit napájení.

Přepněte hlavní vypínač obvodu zpět na **ON**. Jste připraveni!

