

Vsebina paketa

Kratka predstavitev

Nastavitev sistema.

Vodnik za LED svetlobo

Namestitev vaše kamere

Izberite lokacijo


Vidno polje kamere

Namestite na steno ali strop


Vsebina paketa




Indoor Camera



USB-C polnilni kabel




Napajalnik




Nosilec za montažo



Naletna nalepka




Komplet Vijakov



Vodnik za Hitri Začetek

Kratka predstavitev



❶	Svetlobni reflektor
❷	Leča
❸	Reža za microSD kartico • Vstavite kartico microSD* (ni priložena), da shranite posnetke. *Uporabite vsaj razred 10 microSD kartico z največjo kapaciteto 128GB.
❹	Mikrofon
❺	LED indikator
❻	Zvočnik
❼	Vhodna moč
❽	Gumb za sinhronizacijo


Nastavitev sistema.

1. Prenesite in namestite aplikacijo eufy, nato se prijavite ali ustvarite račun.


• Različica aplikacije mora biti Android 4.9.3_435 / iOS4.9.35_1651 ali novejša.



2. Povežite kamero z virom napajanja in počakajte, da se statusna LED lučka obarva modro.



3. Na začetnem zaslonu aplikacije izberite Dodaj napravo, nato v družini naprav izberite Žična kamera > Notranja kamera E30 in po navodilih v aplikaciji dodajte kamero.



Vodnik za LED svetlobo

	Enobarvno vijolično	Sistem se inicializira
	Trdno modro	Vse deluje normalno ali je pripravljeno za nastavitve
	Utripajoča rdeča	Ni povezan z internetom
	Rdeča barva	Snemanje ali prenos v živo se pregleduje
	Utripajoča modra in rdeča	Nadgradnja vdelane programske opreme v teku <i>*Naj bo kamera povezana na vir napajanja</i>

Namestitev vaše kamere


Izberite lokacijo

Kamera se lahko postavi na mizo ali polico ali pa namesti na steno ali strop. Izberite lokacijo in višino, ki vam omogoča želeni pogled in je v dosegu električne vtičnice.


Držite kamero vsaj 0,7 čevljev (0,2 m) stran od predmetov ali sten, da se izognete infrardečim odsevom, ki lahko vplivajo na nočno vidljivost.

Vidno polje kamere


Na mizi ali polici



Na steni




Na stropu




Namestite na steno ali strop

 Opozorilo: Pred montažo kamero odklopite iz električne vtičnice.





1. Označite položaje vijakov na steni ali stropu s pozicionirno nalepko in izvrtajte pilotno luknjo.





2. Držite pritrdilno ploščo na steni in se prepričajte, da puščica z oznako "GOR" kaže navzgor, nato pritrdite pritrdilno ploščo na steno ali strop z vijaki.


• Na steni



• Na stropu




3. Izključite kamero. Povežite USB-C kabel s kamero, pri čemer drugi konec ni povezan na napajalni vir.




4. Za pritrditev na steno postavite kabel v kabelski kanal montažne plošče.

- Ta korak preskočite za namestitev na strop.



5. Drsnik kamero na montažno ploščo in se prepričajte, da je varno pritrjena.

- Na steni



- Na stropu

