

Áttekintés

eufyCam E40 (T8144)

HomeBase 2 (T8010)

HomeBase S380 (T8030)

A felszerelés előtt

A HomeBase 2-höz

A HomeBase S380-hoz


eufyCam felszerelése

Tartalék napelem felszerelése


Gratulálunk!

Áttekintés

eufyCam E40 (T8144)



HomeBase 2 (T8010)



HomeBase S380 (T8030)



A felszerelés előtt

A HomeBase 2-höz

1. Töltse le az eufy alkalmazást



Töltse le és telepítse az eufy alkalmazást, majd jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.



Ha már rendelkezik az alkalmazással, kérjük, győződjön meg róla, hogy a legfrissebb verzióra van frissítve.

2. Adja hozzá a HomeBase-t

Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a HomeBase hozzáadásához.




①

②

③


3. Kamerák hozzáadása

Kövesse az alkalmazásban található utasításokat a kamerák hozzáadásához és a HomeBase-szel való szinkronizálásukhoz.



4. Töltse fel teljesen a kamerákat


Töltse fel teljesen a kamerákat az első használat előtt. Ez kameránként akár 8 órát is igénybe vehet.



Az akkumulátor töltöttségi szintjét az alkalmazásban ellenőrizheti.

5. Ellenőrizze a Wi-Fi jelet

Vigye a kamerát és a telefonját a kívánt rögzítési helyre, hogy tesztelje a Wi-Fi jel erősségét.



A HomeBase S380-hoz

1. Töltse le az eufy alkalmazást

Töltse le és telepítse az eufy alkalmazást, majd jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.




Ha már rendelkezik az alkalmazással, kérjük, győződjön meg róla, hogy a legfrissebb verzióra van frissítve.


2. Adja hozzá a HomeBase-t

Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a HomeBase hozzáadásához.

1




2




3. Kamerák hozzáadása

Kövesse az alkalmazásban található utasításokat a kamerák hozzáadásához és a HomeBase-szel való szinkronizálásukhoz.



4. Töltse fel teljesen a kamerákat


Töltse fel teljesen a kamerákat az első használat előtt. Ez kameránként akár 8 órát is igénybe vehet.



Az akkumulátor töltöttségi szintjét az alkalmazásban ellenőrizheti.


5. Ellenőrizze a Wi-Fi jelet

Vigye a kamerát és a telefonját a kívánt rögzítési helyre, hogy tesztelje a Wi-Fi jel erősségét.





eufyCam felszerelése

1. Válasszon egy helyet



Szüksége lehet egy csavarhúzóra, egy 16/64" (6 mm) fúrószárra és egy létrára.



2. Pozíció és furatok fúrása (beton- vagy téglafal esetén)



 Hagyja ki ezt a lépést, ha fából készült falra telepíti.

3. Szerelje fel a rögzítőalapot

Forgassa el a rögzítő konzolon lévő gombot a lazításhoz és szétszereléshez, majd erősen rögzítse a szerelőtalpat a mellékelt 2 hosszú csavarral.




4. Szerelje fel a kamerát


Rögzítse a rögzítő konzolt az alaphoz azzal, hogy a nagy gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatja. Tartsa meg és csavarja a kamerát a konzolra, majd fordítsa el a kis gombot a rögzítéshez.

⚠ Ne távolítsa el a védőfóliát a telepítés során.

1




2




5. Állítsa be a kamera látómezőjét

Forgassa el a kamerát, hogy optimális szöget érjen el az élő közvetítés megtekintésekor a eufy alkalmazásban.

1




2




6. Húzza meg a kamerát, és fejezze be.

Fordítsa el a nagy gombot a kamera rögzítéséhez és biztosításához.

1





2



⚠ Távolítsa el a védőfóliát használat előtt.

Tartalék napelem felszerelése

Ha a kamerát olyan területeken kell telepítenie, ahol nincs elegendő napfény (például eresz alatt), kérjük, használja a tartalék napelem panelt, amely a beépített napelem panellel együtt működik.



⚠ Távolítsa el a védőfóliát használat előtt.

Gratulálunk!



Most már készen áll az eufyCam használatára!

Kérjük, fedezze fel az eufy alkalmazás további funkcióit.

Alapértelmezett nyitott port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Port leírás:

1. Amikor először vagy egy visszaállítás után bekapcsolják, ha nincs konfigurált Wi-Fi információ, akkor hálózati párosítási módba léphet (például AP/BLE párosítás).
2. Normál működési módban automatikusan csatlakozik az útválasztóhoz, és elmenti az SSID-t és a jelszót;
3. Ha módosítania kell a Wi-Fi beállításait, használhatja az alkalmazást, vagy kövesse a kézikönyv utasításait a hálózat újrakonfigurálásához.
4. A TCP a 15250-es portot figyeli, és a HomeBase csatlakoztatására használják.