

Na prvi pogled

eufyCam E40 (T8144)

HomeBase 2 (T8010)

HomeBase S380 (T8030)

Pred namestitvijo

Za HomeBase 2

Za HomeBase S380


Nameščanje vaše eufyCam

Namestitev rezervne sončne plošče


Čestitamo!

Na prvi pogled


eufyCam E40 (T8144)



HomeBase 2 (T8010)



HomeBase S380 (T8030)



Pred namestitvijo

Za HomeBase 2

1. Prenesite aplikacijo eufy



Prenesite in namestite aplikacijo eufy, nato se prijavite ali ustvarite račun.



Če že imate aplikacijo, se prepričajte, da je posodobljena na najnovejšo različico.

2. Dodaj HomeBase

Sledite navodilom v aplikaciji za dodajanje HomeBase.




1

2

3


3. Dodaj kamere

Sledite navodilom v aplikaciji za dodajanje kamer in njihovo sinhronizacijo s HomeBase.



4. Popolnoma napolnite kamere


Popolnoma napolnite kamere pred prvo uporabo. To lahko traja do 8 ur za vsako kamero.



Raven baterije lahko preverite v aplikaciji.

5. Preverite signal Wi-Fi.

Vzemite kamero in telefon na želeno mesto namestitve, da preverite moč Wi-Fi signala.



Za HomeBase S380

1. Prenesite aplikacijo eufy


Prenesite in namestite aplikacijo eufy, nato se prijavite ali ustvarite račun.



Če že imate aplikacijo, se prepričajte, da je posodobljena na najnovejšo različico.


2. Dodaj HomeBase

Sledite navodilom v aplikaciji za dodajanje HomeBase.




3. Dodaj kamere

Sledite navodilom v aplikaciji za dodajanje kamer in njihovo sinhronizacijo s HomeBase.



4. Popolnoma napolnite kamere


Popolnoma napolnite kamere pred prvo uporabo. To lahko traja do 8 ur za vsako kamero.



Raven baterije lahko preverite v aplikaciji.


5. Preverite signal Wi-Fi.

Vzemite kamero in telefon na želeno mesto namestitve, da preverite moč Wi-Fi signala.








Nameščanje vaše eufyCam

1. Izberite lokacijo



Morda boste potrebovali izvijač, sveder 16/64" (6 mm) in lestev.

2. Postavite in izvrtajte luknje (za betonsko ali zidano steno)




Preskočite ta korak, če ga nameščate na leseno steno.

3. Namestite pritrdilno osnovo


Zavrtite gumb na montažnem nosilcu, da ga zrahljate in razstavite, nato trdno namestite montažno osnovo z uporabo priloženih dveh dolgih vijakov.



1



2




4. Namestite kamero


Pritrdite montažni nosilec na podstavek tako, da veliki gumb zavrtite v smeri urinega kazalca. Držite in privijte kamero na nosilec, nato obrnite majhen gumb, da jo pritrdite.

⚠ Ne odstranjujte zaščitne folije med namestitvijo.

1




2




5. Prilagodite vidno polje kamere

Zavrtite kamero, da dosežete optimalen kot za ogled prenosa v živo v aplikaciji eufy.

1




2




6. Privijte kamero in dokončajte

Obrnite velik gumb, da zategnete in pritrdite kamero.

1





2



⚠ Odstranite zaščitno folijo pred uporabo.

Namestitev rezervne sončne plošče

Če morate kamero namestiti na območja z nezadostno sončno svetlobo (na primer pod napuščem), uporabite rezervno sončno ploščo, ki deluje skupaj z vgrajeno sončno ploščo.



⚠ Odstranite zaščitno folijo pred uporabo.

Čestitamo!



Zdaj ste pripravljeni za uporabo vaše eufyCam!

Prosimo, raziščite več v aplikaciji eufy.

Privzeta odprta vrata 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Opis vrat:

1. Ko je naprava prvič vklopljena ali po ponastavitvi in če ni konfiguriranih podatkov o Wi-Fi, lahko preide v način povezovanja z omrežjem (na primer AP/BLE povezovanje);
2. V običajnem delovnem načinu se bo samodejno povezal z usmerjevalnikom in shranil SSID ter geslo;
3. Če morate spremeniti konfiguracijo Wi-Fi, lahko uporabite aplikacijo ali sledite navodilom v priročniku za ponovno konfiguracijo omrežja.
4. TCP nadzoruje vrata 15250 in se uporablja za povezavo z HomeBase.