

A doboz tartalma

Első pillantásra

SIM-kártya és microSD-kártya behelyezése

A kamera töltése

A kamera beállítása

Kamera felszerelése

Válasszon egy helyszínt és egy magasságot


Válasszon helyet a napelem számára

Szerelje fel a kamerát


A kamera oszlopra rögzítése

Szerelje fel a napelemet


A doboz tartalma



4G LTE Kamera S330



Kamera rögzítő konzol




Napelem




Napelem tartó konzol




Oszlopra szerelhető szíj



Nano SIM-kártya




USB-C töltőkábel



Csavarkészlet





Rövid használati útmutató



Pozicionáló matricák x2

Első pillantásra




❶	LED-jelzőfény
❷	Hangszóró
❸	microSD kártyahely
❹	Lámpa
❺	Lencse
❻	Mikrofon
❼	Fényérzékelő
❽	SIM-kártyahely
❾	SYNC gomb
❿	USB-C Töltőport

SIM-kártya és microSD-kártya behelyezése


1. Nyissa ki a kamera hátulján található nano SIM-nyílás vízálló fedelét, majd helyezze be a mellékelt nano SIM-kártyát.

- Győződjön meg róla, hogy a nano SIM-kártya arany érintkezői felfelé néznek.



2. Forgassa el a kamerát, és nyissa ki az SD-kártyahely vízálló fedelét, majd helyezzen be egy microSD-kártyát (nem tartozék).


- Győződjön meg róla, hogy a microSD-kártya chip oldala felfelé néz.



Zárja le szorosan a vízálló fedelet a kártya behelyezése után.

A kamera töltése

Töltse fel teljesen a kamerát az első használat előtt. A töltés 3-5 órát vesz igénybe.




LED jelzőfény állapota	Töltési állapot
Szilárd kék	Töltés
Nem világít	Teljesen feltöltve

A kamera beállítása

1. Töltse le és telepítse az eufy Security alkalmazást, majd jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.




2. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat, hogy hozzáadja a kamerát az eszközlístához.



Kamera felszerelése



Válasszon egy helyszínt és egy magasságot

Válasszon egy helyet, ahonnan elérheti a kívánt kilátást. Javasoljuk, hogy a kamerát 8-10 láb (2,5-3 m) magasságban helyezze el a talaj felett.





Up to 30 ft (9m)

Annak érdekében, hogy ne maradjon ki egyetlen észlelés sem, ne telepítse a kamerát közvetlenül a megfigyelési területtel szemben. Ehelyett tartson egy szöget, hogy elkerülje az esetleges holttereket.



Válasszon helyet a napelem számára

Válasszon egy optimális helyet a napelem számára, amely elegendő napfényt kap, és a kamera 10 láb (3 m) sugarú körzetén belül található. Győződjön meg arról, hogy a helyszínen vannak a napelem felszerelésére alkalmas létesítmények vagy szerkezetek.





A legtöbb napenergia elnyeléséhez válassza ki a helyszínének megfelelő, erősen ajánlott telepítési irányt.



Az Ön tartózkodási helye	Tájolás		
	Erősen ajánlott	Ajánlott	Nem ajánlott
Északi félteke (USA, Egyesült Királyság, EU)	Igazi Dél	Délnyugat vagy Délkelet	Észak
Déli félteke (Ausztrália)	Igazi Észak	Északnyugat vagy Északkelet	Dél

Szerelje fel a kamerát


1. Fúrjon lyukakat egy 15/64 hüvelykes (5,95 mm) fúrószárral a mellékelt pozicionáló kártya segítségével, majd helyezze be a tipliket a lyukakba.



2. Rögzítse szilárdan a kamerát a rögzítő konzolra.




3. Csatlakoztassa a napelem panelt a kamerához az USB-C kábellel.




A kamera oszlopra rögzítése

A kamerát oszlopra is rögzítheti az oszlopra szerelhető szíj segítségével.



Szerelje fel a napelemet

1. Rögzítse a szerelőkonzolt a kiválasztott optimális helyen, majd szerelje fel a napelem panelt a szerelőkonzolra az elforgatásával.



2. Távolítsa el a fóliát használat előtt.