

Ръководство за потребителя на soundcore H30i (A3012)

Приложение



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Изтеглете приложението soundcore, за да персонализирате настройките на еквалайзера, да актуализирате фърмуера и да откриете още.


Ако вашите слушалки не могат да се свържат с приложението soundcore, преинсталирайте приложението или го актуализирайте до последната версия в магазина за мобилни приложения. Кликнете върху този линк, за да изтеглите: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Носене




Носете слушалките с логото „L“ на лявото ухо и логото „R“ на дясното ухо. Регулирайте дължината на лентата за глава за удобно прилягане.

ЗАРЕЖДАНЕ




- Напълно подсушете USB порта преди зареждане.
- Не включвайте слушалките си, докато се зареждат.
- Използвайте предоставения USB-C кабел за зареждане и сертифицирано зарядно устройство, за да предотвратите евентуални повреди.
- При зареждане индикаторът на слушалките свети в червено.

ВКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ




Натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 3 секунди, за да включите. Слушалките автоматично ще преминат в режим на свързване чрез Bluetooth при първото свързване. Изберете „**soundcore H30i**“ в списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство, за да се свържете. При сдвояване индикаторът на слушалките мига бързо в синьо. След успешното сдвояване индикаторът свети за 3 секунди и след това изгасва.

Ръчно сдвояване




За ръчно влизане в режим на сдвояване с Bluetooth, когато слушалките са изключени, натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 5 секунди, докато LED индикаторът започне да мига в синьо.

МНОГОТОЧКОВА СВЪРЗАНОСТ




Слушалките могат да се свързват с две устройства едновременно. Когато вече сте свързани с едно устройство, натиснете два пъти многофункционалния бутон, за да се сдвоите с друго устройство.

БУТОННИ КОНТРОЛИ




	Включване / изключване		Натиснете и задръжте за 3 секунди
	Пускане / Пауза		Натиснете веднъж
	Следваща песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Предишна песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Увеличаване на звука		Натиснете веднъж
	Намаляване на звука		Натиснете веднъж
	Отговор / Край на обаждането		Натиснете веднъж
	Отхвърляне на обаждане		Натиснете и задръжте за 1 секунда
	Изключване/възстановяване на микрофона		Натиснете два пъти
BassUp	Активирайте Bassup, когато пускате музика.		Натиснете три пъти

ЖИЧНО СЛУШАНЕ



Пускайте аудио на външно устройство, като свържете предоставения 3.5 мм AUX кабел. Слушането с кабел автоматично ще изключи Bluetooth режима.

НУЛИРАНЕ



Може да се наложи да рестартирате слушалките си, ако срещнете проблеми с връзката или функционирането.
Първо изтрийте историята на сдвояване от вашето Bluetooth устройство. Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука и многофункционалния бутон едновременно за 5 секунди, докато LED индикаторът мига в червено три пъти.

РЪКОВОДСТВО ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ

	Мигаща червена
	Премигва синьо
	Стабилно синьо
	Изключено осветление

Актуализация на фърмуера

Update Firmware

Version: 2.3.0
Size: 1.3M

What's New:
In this firmware update you will get the following additions and these issues will be addressed:

Ще бъдете уведомени, когато новата версия на фърмуера бъде открита, след като свържете слушалките с приложението. Уверете се, че слушалките са включени и свързани с устройство, докато актуализацията на фърмуера не се завърши. По време на актуализацията избягвайте всякаква употреба и осигурете стабилен достъп до интернет.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5V $\overline{\text{---}}$ 0.8A
Капацитет на батерията	800mAh
Време за зареждане	2 часа
Време за игра	70 часа
Размер на драйвера	40 мм
Честотна характеристика	20Hz - 20kHz
Импеданс	16Ω
Версия на Bluetooth	5.3
Обхват на Bluetooth	15 м / 49 фута