

soundcore H30i kasutusjuhend (A3012)

RAKENDUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Laadige alla soundcore'i rakendus, et kohandada ekvalaiser seadeid, uuendada püsivara ja avastada rohkem.

Kui teie kõrvaklapid ei saa soundcore'i rakendusega ühendust, installige rakendus uuesti või värskendage see oma mobiilirakenduste poes uusimale versioonile.


Klõpsake sellel lingil, et alla laadida: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

KANDMINE




Kandke kõrvaklappe nii, et kõrvaklappide vasakule kõrvale jääks "L" logo ja paremale kõrvale "R" logo. Kohandage peavõru pikkust mugava sobivuse jaoks.

LAADIMINE




- Kuivatage USB-port täielikult enne laadimist.
- Ärge lülitage kõrvaklappe laadimise ajal sisse.
- Kasutage kaasasolevat USB-C laadimiskaablit ja sertifitseeritud laadijat, et vältida kahjustusi.
- Laadimise ajal süttib kõrvaklappide indikaator punaselt.

SISSE LÜLITAMINE JA PAARITAMINE




Vajutage ja hoidke multifunktsionaalset nuppu 3 sekundit all, et seade sisse lülitada. Kõrvaklapid lülituvad automaatselt Bluetoothi sidumisrežiimi, kui need ühendatakse esmakordselt. Valige oma seadme Bluetoothi loendist „**soundcore H30i**“, et ühenduda. Sidumise ajal vilgub kõrvaklappide indikaator kiiresti siniselt. Pärast sidumise õnnestumist jääb indikaator 3 sekundiks põlema ja seejärel kustub.

Käsitsi sidumine




Bluetoothi sidumisrežiimi käsitsi sisenemiseks, kui kõrvaklapid on välja lülitatud, vajutage ja hoidke multifunktsionaalset nuppu all 5 sekundit, kuni LED-tuli vilgub siniselt.

MULTIPOINT ÜHENDUS




Kõrvaklapid saavad ühendada samaaegselt kahe seadmega. Kui üks seade on juba ühendatud, vajutage teise seadmega sidumiseks multifunktsionaalset nuppu kaks korda.

NUPPUDE JUHTIMINE




	Toide sisse / välja		Vajutage ja hoidke all 3 sekundit.
	Esita / Paus		Vajutage üks kord
	Järgmine lugu		Vajutage ja hoidke 2 sekundit.
	Eelmine lugu		Vajutage ja hoidke 2 sekundit.
	Helitugevuse suurendamine		Vajutage üks kord
	Helitugevuse vähendamine		Vajutage üks kord
	Vasta / Lõpeta kõne		Vajutage üks kord
	Keeldu kõnest		Vajutage ja hoidke all 1 sekund.
	Summuta / Taasta mikrofoni		Vajutage kaks korda
BassUp	Luba Bassup muusika esitamise ajal		Vajutage kolm korda

TRAADIGA KUULAMINE




Esitage heli välises seadmes, ühendades kaasasoleva 3,5 mm AUX-kaabli. Juhtmega kuulamine lülitab Bluetooth-režiimi automaatselt välja.

LÄHTESTA




Te võite vajaduse korral kõrvaklapid lähtestada, kui teil esineb ühenduvus- või funktsiooniprobleeme. Kustutage kõigepealt oma Bluetooth-seadmest sidumise ajalugu. Vajutage ja hoidke helitugevuse suurendamise ja multifunktsionaalset nuppu samaaegselt 5 sekundit all, kuni LED vilgub kolm korda punaselt.

LED-TULEDE JUHEND



	Vilkuv punane
	Vilkuv sinine
	Püsiv sinine
	Tuli kustus

PÜSIVARA UUENDUS



Teid teavitatakse, kui kõrvaklappide rakendusega ühendamisel tuvastatakse uus püsivara versioon. Veenduge, et kõrvaklapid on sisse lülitatud ja ühendatud seadmega kuni püsivara uuenduse lõpuni. Uuenduse ajal vältige seadme kasutamist ja tagage stabiilne internetiühendus.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V $\overline{\text{---}}$ 0,8A
Aku mahtuvus	800mAh
Laadimisaeg	2 tundi
Mänguaeg	70 tundi
Draiveri suurus	40 mm
Sageduskarakteristik	20Hz - 20kHz
Takistus	16 Ω
Bluetooth versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	15 m / 49 ft