

Посібник користувача навушників soundcore H30i (A3012)

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Завантажте застосунок soundcore, щоб налаштувати еквалайзер, оновити прошивку та дізнатися про додаткові функції.

Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.


Щоб завантажити, натисніть на це посилання: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

НОШЕННЯ




Носіть навушники таким чином, щоб літера «L» була на стороні лівого вуха, а літера «R» — на стороні правого вуха. Відрегулюйте довжину оголов'я, щоб навушники сиділи зручно.

ЗАРЯДЖЕННЯ




- Повністю висушіть USB-порт перед зарядженням.
- Не вмикайте навушники під час заряджання.
- Щоб уникнути пошкоджень, використовуйте сертифікований зарядний кабель USB-C та сертифікований зарядний пристрій, які входять у комплект постачання.
- Під час заряджання індикатор на навушниках світиться червоним кольором.

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ




Щоб увімкнути живлення, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 3 секунд. При першому підключенні навушники автоматично перейдуть у режим сполучення Bluetooth. Виберіть **"soundcore H30i"** у списку Bluetooth вашого пристрою для підключення. Під час сполучення індикатор на навушниках швидко блимає синім кольором. Після успішного сполучення індикатор світиться протягом 3 секунд, а потім вимикається.

Сполучення вручну




Щоб вручну увійти в режим сполучення Bluetooth при вимкнених навушниках, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіод не проблимає синім кольором.

БАГАТОТОЧКОВЕ З'ЄДНАННЯ




Навушники можуть підключатися до двох пристроїв одночасно. Після підключення до першого пристрою натисніть багатофункціональну кнопку двічі, щоб сполучитися з другим пристроєм.

КНОПКИ УПРАВЛІННЯ




	Увімкнення / вимкнення		Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд
	Відтворення / пауза		Натисніть один раз
	Наступний трек		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Попередній трек		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Збільшення гучності		Натисніть один раз
	Зменшення гучності		Натисніть один раз
	Відповісти на дзвінок / завершити дзвінок		Натисніть один раз
	Відхилити дзвінок		Натисніть та утримуйте протягом 1 секунди
	Вимкнути / знову увімкнути мікрофон		Натисніть двічі
BassUp	Увімкніть Bassup під час відтворення музики.		Натисніть тричі

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДРотовЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ



Відтворюйте аудіо на зовнішньому пристрої, підключивши AUX-кабель 3,5 мм, який входить у комплект постачання. Прослуховування через дротове підключення автоматично вимкне режим Bluetooth.


СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ



У разі виникнення проблем із підключенням або функціями може знадобитися скидання налаштувань ваших навушників.


Спочатку видаліть історію сполучень у списку пристроїв Bluetooth. Натисніть і утримуйте одночасно кнопку збільшення гучності та багатофункціональну кнопку протягом 5 секунд, доки світлодіод не пробігає тричі червоним кольором.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ



	Мигає червоним кольором
	Мигає синім кольором
	Постійно світить синім кольором
	Вимкнути світло

ООНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ



Ви отримаєте повідомлення, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники увімкнені та підключені до пристрою, доки не буде завершено оновлення прошивки. Під час оновлення не виконуйте з продуктом ніяких дій та забезпечте стабільний доступ до Інтернету.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\approx$ 0,8А
Ємність акумулятора	800 мА·год
Час заряджання	2 години
Час відтворення	70 години
Розмір динаміка	40 дюймів
Частотна характеристика	20 Гц – 20 кГц
Імпеданс	16 Ω
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	15 м / 49 фути