

Napomena: Mogu postojati odstupanja između proizvoda i priručnika zbog ažuriranja firmvera i hardvera. Molimo vas da se oslonite na stvarni proizvod za tačnu upotrebu.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili adaptivno poništavanje buke, prilagodili nivoe ambijentalnog zvuka, ažurirali firmware i pristupili dodatnim funkcijama.


Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju iz trgovine mobilnih aplikacija ili je ažurirajte na najnoviju verziju.

PREGLED




1	Dugme za pojačavanje / smanjivanje zvuka	5	Dugme za napajanje
2	Višenamjensko dugme	6	LED indikator
3	3.5 mm Ulaz	7	NC dugme
4	USB-C priključak za punjenje	8	Područje za dodirnu kontrolu

NOŠENJE



Nosite slušalice s oznakom "L" na lijevom uhu i oznakom "R" na desnom. Podesite dužinu trake za glavu za udobno pristajanje.


PUNJENJE



Koristite priloženi USB-C kabel za punjenje kako biste povezali slušalice s izvorom napajanja. Potpuno punjenje traje oko 2 sata, dok 10 minuta punjenja omogućava do 10 sati reprodukcije.

- Osigurajte da su slušalice i USB-C priključak za punjenje potpuno suhi prije punjenja.
- Ne uključujte slušalice dok se pune.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE



1. Pritisnite dugme za uključivanje i držite ga 2 sekunde da biste uključili slušalice.
2. Zatim će automatski ući u Bluetooth način uparivanja.
3. Odaberite soundcore Q30* s Bluetooth liste vašeg uređaja za povezivanje.


* Naziv proizvoda varira u zavisnosti od regije.

Google Fast Pair: Uživajte u trenutnom uparivanju s vašim Android pametnim telefonom koji koristi Android 6.0 ili noviju verziju.

Da biste ručno ušli u Bluetooth način uparivanja, isključite slušalice i pritisnite dugme za uključivanje na 5 sekundi.

Dvostruke veze

Da biste povezali slušalice s dva uređaja istovremeno, prvo se uvjerite da su povezane samo s jednim uređajem. Zatim pritisnite dugme za uključivanje dva puta kako biste se uparili s drugim uređajem.




Također možete omogućiti Dual Connections putem aplikacije soundcore.

U aplikaciji soundcore idite na **Postavke > Dvostruke veze > Omogući dvostruke veze > Poveži novi uređaj**.

 **Napomena:** ANC način rada je podrazumijevano uključen prilikom uključivanja uređaja.

KONTROLE DUGMADI




×1: Pritisnite jednom

×2: Pritisnite dvaput

2s: Pritisnite i držite 2 sekunde

Poništavanje buke




Da biste smanjili ambijentalnu buku, prebacite se na način za poništavanje buke pomoću dugmeta NC. Then, in the soundcore app, choose your preferred setting based on your environment.

 **Napomena:** Način za poništavanje buke je podrazumijevano uključen.

Transparentnost


Da biste ostali svjesni svoje okoline dok slušate muziku, prebacite se na režim transparentnosti pomoću dugmeta NC.



Također možete aktivirati način transparentnosti dodirrom desne slušalice na 1 sekundu.


 **Napomena:** Ova funkcija treba biti omogućena u aplikaciji soundcore.

ŽIČNO SLUŠANJE



Da biste reproducirali zvuk s vanjskog uređaja, povežite priloženi 3,5 mm AUX kabl. Ovo će onemogućiti Bluetooth način rada i dugmad neće raditi tokom slušanja putem kabla.


ISKLJUČIVANJE



Za isključivanje pritisnite dugme za napajanje i držite ga 2 sekunde.

- Slušalice će se automatski isključiti nakon 1 sata neaktivnosti. Ovo trajanje se može prilagoditi u aplikaciji soundcore.


RESET



Resetujte svoje slušalice ako ne rade ispravno ili ne reagiraju.


S uključenim slušalicama, pritisnite istovremeno dugmad za pojačavanje zvuka i napajanje na 5 sekundi dok LED dioda ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED SVJETLO



	Treperi crveno jednom svakih 20 sekundi
	Polako treperi crveno
	Čvrsta crvena
	Brzo treperi bijelo
	Brzo treperi plavo
	Čvrsta plava
	Svjetlo isključeno

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera kada su slušalice povezane s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se nadogradnja softvera ne završi. Izbjegavajte bilo kakvu upotrebu tokom ažuriranja.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.75 A
Kapacitet baterije	800 mAh
Vrijeme punjenja	2 sata
Vrijeme reprodukcije (s uključenim ANC-om)	Do 50 sati
Vrijeme reprodukcije (s isključenim ANC-om)	Do 80 sati
Veličina drajvera	40 mm
Frekvencijski odziv	20 Hz - 40 kHz
Impedansa	16 Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15 m