

Märkus: Tootes ja juhendis võivad esineda lahknevused püsivara ja riistvara uuenduste tõttu. Palun viidake täpse kasutamise osas tegelikule tootele.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laadige alla soundcore'i rakendus, et kogeda adaptiivset mürasummutust, reguleerida ümbritseva heli taset, uuendada püsivara ja kasutada lisafunktsioone.


Kui teie kõrvaklapid ei saa soundcore'i rakendusega ühendust, installige rakendus uuesti oma mobiilirakenduste poest või värskendage see uusimale versioonile.

ÜLEVAADE




1	Helitugevuse suurendamise / vähendamise nupp	5	Toitenupp
2	Multifunktsionaalne nupp	6	LED-indikaator
3	3,5 mm sisend	7	NC nupp
4	USB-C laadimisport	8	Puutejuhtimise ala

KANDMINE



Kandke kõrvaklappe nii, et tähisega „L” klapp oleks vasakul kõrva peal ja tähisega „R” klapp paremal kõrva peal. Reguleerige peapaela pikkust mugavaks sobivuseks.



LAADIMINE



Kasutage kaasasolevat USB-C laadimiskaablit, et ühendada kõrvaklapid vooluallikaga. Täielik laadimine võtab aega umbes 2 tundi, samas kui 10 minutit laadimist annab kuni 10 tundi mänguaega.

- Veenduge, et kõrvaklapid ja USB-C laadimisport on enne laadimist täielikult kuivad.
- Ärge lülitage kõrvaklappe laadimise ajal sisse.

SISSE LÜLITAMINE JA PAARILDAMINE



1. Vajutage toitenuppu 2 sekundit, et kõrvaklapid sisse lülitada.
2. Seejärel lülituvad need automaatselt Bluetoothi sidumisrežiimi.
3. Valige oma seadme Bluetoothi-loendist soundcore Q30*, et ühendada.


* Toote nimi varieerub piirkonniti.

Google Fast Pair: Naudi kohest sidumist oma Android-nutitelefoni, millel töötab Android 6.0 või uuem versioon.

Bluetoothi sidumisrežiimi käsitsi sisenemiseks lülitage kõrvaklapid välja ja vajutage toitenuppu 5 sekundit.

DUAALÜHENDUSED


Kõrvaklappide ühendamiseks samaaegselt kahe seadmega veenduge esmalt, et need on ühendatud ainult ühe seadmega. Seejärel vajutage toitenuppu kaks korda, et siduda teine seade.



Saate Dual Connectionsi lubada ka rakenduse soundcore kaudu. Helirakenduses soundcore minge jaotisse **Seaded > Topeltühendused > Luba topeltühendused > Ühenda uus seade**.

💡 Märkus: ANC-režiim on vaikimisi sisse lülitatud, kui seade sisse lülitatakse.

NUPPUDE JUHTIMINE




×1: Vajutage üks kord

×2: Vajutage kaks korda

2s: Vajutage 2 sekundiks

MÜRA TÜHISTAMINE




Ümbritseva müra vähendamiseks lülitage NC-nupu abil mürasummutuse režiimile. Seejärel valige soundcore rakenduses oma eelistatud seadistus vastavalt keskkonnale.

💡 Märkus: Müra summutamise režiim on vaikimisi lubatud.

LÄBIPAISTVUS


Et olla muusikat kuulates teadlik ümbritsevast, lülitu Läbipaistvuse režiimile, kasutades NC-nuppu.



Saate ka läbipaistvusrežiimi aktiveerida, puudutades paremat kõrvaklappi 1 sekundiks.


💡 Märkus: See funktsioon tuleb lubada soundcore'i rakenduses.

TRAADIGA KUULAMINE



Heli esitamiseks välisest seadmest ühendage kaasasolev 3,5 mm AUX-kaabel. See keelab Bluetooth-režiimi ja nupud ei tööta juhtmega kuulamise ajal.


TOITELT VÄLJALÜLITAMINE



Toite väljalülitamiseks vajutage toitenuppu 2 sekundiks.

- Kõrvaklapid lülituvad automaatselt välja pärast 1-tunnist tegevusetust. Seda kestust saab kohandada soundcore'i rakenduses.


LÄHTESTA



Lähtestage kõrvaklapid, kui need ei tööta korralikult või ei reageeri.


Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, vajutage helitugevuse suurendamise ja toitenuppu samaaegselt 5 sekundit, kuni LED-indikaator vilgub aeglaselt punaselt kolm korda.

LED-TULEDE JUHEND



	Vilgub punaselt üks kord iga 20 sekundi järel.
	Aeglaselt vilkuv punane
	Püsiv punane
	Vilgub kiiresti valgena
	Vilkuv sinine kiiresti
	Solid sinine
	Tuli kustus

PÜSIVARA UUENDUS



Teid teavitatakse, kui kõrvaklapid on rakendusega ühendatud ja tuvastatakse uus püsivara versioon. Veenduge, et kõrvaklapid on sisse lülitatud ja ühendatud seadmega kuni püsivara uuenduse lõpuni. Vältige kasutamist värskenduse ajal.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,75 A
Aku mahtuvus	800 mAh
Laadimisaeg	2 tundi
Mänguaeg (ANC sees)	Kuni 50 tundi
Mänguaeg (ANC väljas)	Kuni 80 tundi
Draiveri suurus	40 mm
Sageduskarakteristik	20 Hz - 40 kHz
Takistus	16 Ω
Bluetooth versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	15 m