

Shënim: Mund të ketë mospërputhje midis produktit dhe manualit për shkak të përditësimeve të firmware-it dhe pajisjeve. Ju lutemi referojuni produktit aktual për përdorim të saktë.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përjetuar anulimin adaptiv të zhurmës, rregulloni nivelet e zërit ambient, përditësoni firmware-in dhe qasuni veçorive shtesë.


Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, ri-instaloni aplikacionin nga dyqani i aplikacioneve në celularin tuaj ose përditësojeni atë në versionin më të fundit.

PËRMBLEDHJE




1	Butoni i Rritjes / Uljes së Vëllimit	5	Butoni i Fuqisë
2	Butoni Shumëfunksional	6	Tregues LED
3	Hyrje 3.5 mm	7	Butoni NC
4	Porta e karikimit USB-C	8	Zona e Kontrollit me Prekje

VESHUR



Vendosni kufjet me shenjën "L" në veshin tuaj të majtë dhe shenjën "R" në veshin tuaj të djathtë. Rregulloni gjatësinë e shiritit të kokës për një përshtatje të rehatshme.



Karikimi



Përdorni kabllon e karikimit USB-C të ofruar për të lidhur kufjet tuaja me një burim energjie. Një karikim i plotë zgjat rreth 2 orë, ndërsa 10 minuta karikim ofrojnë deri në 10 orë kohë loje.

- Sigurohuni që kufjet dhe porta e karikimit USB-C të jenë plotësisht të thata para se t'i karikoni.
- Mos i ndizni kufjet tuaja gjatë karikimit.

AKTIVIZIMI DHE PËRPAJISJA



1. Shtypni butonin e ndezjes për 2 sekonda për të ndezur kufjet.
2. Pastaj, ato do të hyjnë automatikisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth.
3. Zgjidhni soundcore Q30* nga lista Bluetooth e pajisjes suaj për t'u lidhur.


* Emri i produktit ndryshon sipas rajonit.

Google Fast Pair: Shijoni çiftimin e menjëhershëm me smartfonin tuaj Android që funksionon me Android 6.0 ose më të lartë.

Për të hyrë manualisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth, fikni kufjet dhe shtypni butonin e ndezjes për 5 sekonda.

LIDHJE TË DYFISHTA


Për të lidhur kufjet me dy pajisje në të njëjtën kohë, fillimisht sigurohuni që ato të jenë të lidhura vetëm me një pajisje. Më pas, shtypni dy herë butonin e ndezjes për t'u çiftuar me pajisjen e dytë.



Ju gjithashtu mund të aktivizoni Lidhjet e Dyfishta përmes aplikacionit soundcore. Në aplikacionin soundcore, shkoni te **Cilësimet > Lidhje të Dyfishta > Aktivizo Lidhje të Dyfishta > Lidh Pajisje të Re**.

 **Shënim:** Modaliteti ANC është i aktivizuar si parazgjedhje kur pajisja ndizet.

KONTROLI I BUTONAVE




x1: Shtypni një herë

x2: Shtypni dy herë

2s: Shtypni për 2 sekonda

ANULIMI I ZHURMËS




Për të reduktuar zhurmën e ambientit, kaloni në modalitetin e Anulimit të Zhurmës duke përdorur butonin NC. Më pas, në aplikacionin soundcore, zgjidhni cilësimin tuaj të preferuar bazuar në mjedisin tuaj.

 **Shënim:** Modaliteti i Anulimit të Zhurmës është i aktivizuar si parazgjedhje.

TRANSPARENCË


Për të qëndruar i vetëdijshëm për rrethinën tuaj ndërsa dëgjoni muzikë, kaloni në modalitetin Transparencë duke përdorur butonin NC.



Ju mund të aktivizoni gjithashtu modalitetin e Transparencës duke prekur kupën e djathtë të veshit për 1 sekondë.


 **Shënim:** Kjo veçori duhet të aktivizohet në aplikacionin soundcore.

LISTA E PËRDËGJIMIT



Për të luajtur audio nga një pajisje e jashtme, lidhni kabllo AUX 3.5 mm të ofruar. Kjo do të çaktivizojë modalitetin Bluetooth dhe butonat nuk do të funksionojnë gjatë dëgjimit me kabllo.


FIKJA



Për të fikur pajisjen, shtypni butonin e ndezjes për 2 sekonda.

- Kufjet do të fiken automatikisht pas 1 ore pa aktivitet. Kohëzgjatja mund të personalizohet në aplikacionin soundcore.


RIVENDOS



Rivendosni kufjet tuaja nëse ato nuk funksionojnë siç duhet ose bëhen të papërgjegjshme.


Me kufjet të ndezura, shtypni njëkohësisht butonat e rritjes së volumit dhe të ndezjes për 5 sekonda derisa LED të pulsojë ngadalë me ngjyrë të kuqe tri herë.

Udhëzuesi për Dritën LED



	Shkëlqim i kuq një herë çdo 20 sekonda
	Duke pulsuar ngadalë me të kuqe
	E kuqe e fortë
	Duke pulsuar me shpejtësi të bardhë
	Dritë e kaltër që pulson shpejt
	Blu e fortë
	Drita e fikur

PËRDITËSIMI I FIRMUERIT



Do të njoftoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur kufjet janë të lidhura me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të jenë të ndezura dhe të lidhura me një pajisje deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Shmangni çdo përdorim gjatë përditësimit.

SPECS

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5 V  0.75 A
Kapaciteti i baterisë	800 mAh
Koha e karikimit	2 orë
Koha e luajtjes (me ANC të aktivizuar)	Deri në 50 orë
Kohë loje (me ANC të fikur)	Deri në 80 orë
Madhësia e drejtuesit	40 mm
Përgjigjja e frekuencës	20 Hz - 40 kHz
Impedanca	16 Ω
Versioni Bluetooth	5.3
Reze Bluetooth	15 m