

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste provjerili nivo baterije slušalice, prilagodili kontrole, ažurirali firmware i istražili još uzbudljivih funkcija.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini aplikacija na vašem mobilnom uređaju.

Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


PREGLED

Prednja strana:



1. Izlaz zvuka


Nazad:



2. Intuitivno dugme

3. Mikrofon

4. C-Bridge




5. LED indikator

6. USB-C priključak za punjenje


7. Dugme na kućištu za punjenje

NOŠENJE




1. Držite uši jednom rukom i nježno pričvrstite slušalice na gornji dio svojih ušnih školjki. Provjerite da prednja strana bude okrenuta prema vašem ušnom kanalu, a zadnja strana s intuitivnim dugmetom da leži iza vašeg uha.
2. Pomjerite slušalice prema gore ili dolje dok ne budu sigurno pričvršćene i dok ne budete dobro čuli zvuk.

Ako se čini da je prijanjanje labavo, možete birati između M ili L veličine ušnih držača kako biste poboljšali stabilnost.




UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE



1. **Prije prve upotrebe, izvadite slušalice iz kutije i uklonite izolacijske folije s njih.**
 2. Stavite slušalice nazad u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac.
 3. Ponovo otvorite kućište kako biste uključili slušalice i ušli u način uparivanja. Odaberite „**soundcore C40i**“ s Bluetooth liste vašeg uređaja.
- Tokom uparivanja, LED indikator će početi treptati bijelo. Nakon uspješnog uparivanja, LED indikator će ostati upaljen 2 sekunde, a zatim se ugasi.


RUČNO POVEZIVANJE



Da biste ručno ušli u Bluetooth način uparivanja:

1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenom. Dvostruko pritisnite dugme na kutiji za punjenje dok LED indikator ne počne treptati bijelom.
2. Nastavite s uparivanjem s vašim uređajem.


PUNJENJE



1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
 - Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.
2. Povežite kućište za punjenje s izvorom napajanja koristeći priloženi USB-C kabel za punjenje.
 - 10 minuta punjenja s kutijom omogućava 2 sata reprodukcije.
 - Indikacija niske baterije: Kada baterija slušalice padne ispod 20%, LED indikator će treptati 3 sekunde nakon što se slušalice vrate u kutiju.

DVOJNE VEZE

Da biste povezali slušalice s dva Bluetooth uređaja istovremeno, postoje dvije metode:



Metoda 1: Ručno uparivanje s drugim uređajem


Dok nosite slušalice, pritisnite i držite intuitivno dugme na obje slušalice 3 sekunde dok ne čujete glasovnu poruku o ulasku u način uparivanja. Zatim možete nastaviti s uparivanjem s drugim uređajem. Imajte na umu da će se, ako pokušate povezati treći uređaj, slušalice automatski odspojiti od prvog uređaja, jer se slušalice mogu istovremeno povezati s najviše dva uređaja.

Metoda 2: Korištenje aplikacije soundcore

U aplikaciji soundcore dodirnite "**Dual Connections**" na glavnom sučelju, a zatim nastavite na "**Connect New Device**".

 Funkcija Dual Connections je omogućena prema zadanim postavkama.


KONTROLE



* Također možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.


	Reprodukuj / Pauziraj	Jedan pritisak (L/R)
	Sljedeća pjesma	Dvostruki pritisak (L/R)
	Odgovorite na poziv	Jedan pritisak (L/R)
	Prekini / Odbij poziv	Dvostruki pritisak (L/R)
	Aktivirajte dvostruke veze	Pritisnite i držite 3 sekunde (L&R).

ISKLUČIVANJE



Da biste isključili, vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.

RESET



Stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenom. Pritisnite i držite dugme na kutiji za punjenje 5 sekundi dok LED indikator polako ne zatreperi crveno tri puta.

Ažuriranje firmvera

Bit ćete obaviješteni kada bude otkrivena nova verzija firmvera prilikom povezivanja slušalice sa aplikacijom. Osigurajte da su slušalice smještene u kućište za punjenje i da kućište ostane otvoreno dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, osigurajte da se slušalice pune i izbjegavajte bilo kakvo korištenje.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A
Izlaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0.28A (0.14A po portu)
Kapacitet baterije	Slušalice: 70mAh Kutija za punjenje: 460mAh
Vrijeme za igru	7 sati / 21 sat
Vrijeme punjenja	Slušalice: $\leq 1\text{h}$ (0%-100%) Slušalice + Kutija za punjenje: $\leq 2\text{h}15\text{m}$ (0%-100%)
Upravljačka jedinica	12 mm*17 mm
Frekvencijski odziv	20Hz-20kHz
Impedansa	$22\Omega \pm 15\%$ na 1KHz, Ulaz: 0.148 V
Vodootporna ocjena (slušalice)	IPX4
Bluetooth verzija	5.4
Bluetooth domet	10M

KORISNIČKA SLUŽBA



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)
support@anker.com (Japan)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japan)
+86 400 0550 036 (Kina)
+82 1666-8470 (Koreja)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajt)
+20 8000000826 (Egipat)
+61 3 8331 4800 (Australija)
+90 (850) 460 14 14 (Turska)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
000-8000-504-414 (Indija)