

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste provjerili razinu baterije slušalica, prilagodili kontrole, ažurirali firmware i istražili još uzbudljivije značajke.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovno instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini mobilnih aplikacija.

Kliknite na ovu poveznicu za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


PREGLED

Prednja strana:



1. Izlaz zvuka


Natrag:



2. Intuitivni gumb

3. Mikrofon

4. C-Bridge




5. LED indikator

6. USB-C priključak za punjenje


7. Gumb kućišta za punjenje

NOŠENJE




1. Držite uši jednom rukom i nježno pričvrstite slušalice na gornji dio svojih ušnih školjki. Provjerite da prednja strana bude okrenuta prema vašem ušnom kanalu, a stražnja strana s intuitivnim gumbom leži iza vašeg uha.
2. Pomaknite slušalice prema gore ili dolje dok ne pristaju sigurno i dok ne čujete zvuk jasno.

Ako se prijanjanje čini labavim, možete odabrati između M ili L veličine ušnih držača kako biste poboljšali stabilnost.




UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE



1. **Prije prve upotrebe izvadite slušalice iz kućišta i uklonite izolacijske folije s njih.**
 2. Stavite slušalice natrag u kućište za punjenje i zatvorite poklopac.
 3. Ponovno otvorite kućište kako biste uključili slušalice i ušli u način uparivanja. Odaberite "**soundcore C40i**" s popisa Bluetooth uređaja na vašem uređaju.
- Tijekom uparivanja, LED indikator će početi treperiti bijelo. Nakon uspješnog uparivanja, LED indikator će svijetliti 2 sekunde, a zatim se ugasiti.


Ručno uparivanje



Za ručno uključivanje Bluetooth načina uparivanja:

1. Stavite slušalice u kućište za punjenje i ostavite kućište otvoreno. Dvostruko pritisnite gumb na kućištu za punjenje dok LED indikator ne počne treptati bijelom.
2. Nastavite s uparivanjem s vašim uređajem.


PUNJENJE



1. Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite ga.
 - Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.
2. Spojite kutiju za punjenje na napajanje pomoću priloženog USB-C kabela za punjenje.
 - 10 minuta punjenja s kućištem omogućuje 2 sata reprodukcije.
 - Indikator slabe baterije: Kada baterija slušalice padne ispod 20%, LED indikator će treptati 3 sekunde nakon što se slušalice vrate u kućište.

DVOJNE VEZE

Za povezivanje slušalica s dva Bluetooth uređaja istovremeno, postoje dvije metode:



Metoda 1: Ručno uparivanje s drugim uređajem


Dok nosite slušalice, pritisnite i držite intuitivnu tipku na obje slušalice 3 sekunde dok ne čujete glasovnu obavijest o ulasku u način uparivanja. Zatim možete nastaviti s uparivanjem s drugim uređajem. Imajte na umu da će se slušalice automatski odspojiti od prvog uređaja ako pokušate povezati treći uređaj, jer se slušalice mogu istovremeno povezati s najviše dva uređaja.

Metoda 2: Korištenje aplikacije soundcore

U aplikaciji soundcore dodirnite **Dual Connections** na glavnom sučelju, a zatim nastavite na **Poveži novi uređaj**.

 Značajka dvostrukih veza omogućena je prema zadanim postavkama.


KONTROLE



* Također možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.


	Reproduciraj / Pauziraj	Jedan pritisak (L/R)
	Sljedeća pjesma	Dvostruki pritisak (L/R)
	Odgovorite na poziv	Jedan pritisak (L/R)
	Prekini / Odbij poziv	Dvostruki pritisak (L/R)
	Aktivirajte dvostruke veze	Pritisnite i držite 3 sekunde (L&R)

ISKLUČIVANJE NAPAJANJA



Za isključivanje vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.

RESET



Stavite slušalice u kućište za punjenje i ostavite kućište otvoreno. Pritisnite i držite tipku na kutiji za punjenje 5 sekundi dok LED indikator ne počne polako treperiti crveno tri puta.

Ažuriranje firmvera

Bit ćete obaviješteni čim se otkrije nova verzija firmwarea kada povezujete slušalice s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice smještene u kućište za punjenje i da kućište ostane otvoreno dok se ažuriranje firmwarea ne završi. Tijekom ažuriranja osigurajte da se slušalice pune i izbjegavajte bilo kakvu upotrebu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Postavljanje	5V $\pm$ 0,5A
Izlaz	5V $\pm$ 0,28A (0,14A po priključku)
Kapacitet baterije	Slušalica: 70mAh Kutija za punjenje: 460mAh
Vrijeme za igru	7 sati / 21 sat
Vrijeme punjenja	Slušalica: $\leq 1h$ (0%-100%) Slušalica + Kutija za punjenje: $\leq 2h15m$ (0%-100%)
Pogonska jedinica	12 mm*17 mm
Frekvencijski odziv	20Hz-20kHz
Impedancija	$22\Omega \pm 15\%$ pri 1KHz, Ulaz: 0,148 V
Vodootpornost (slušalice)	IPX4
Bluetooth verzija	5.4
Bluetooth domet	10M

KORISNIČKA SLUŽBA



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)
support@anker.com (Japan)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japan)
+86 400 0550 036 (Kina)
+82 1666-8470 (Južna Koreja)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajt)
+20 8000000826 (Egipat)
+61 3 8331 4800 (Australija)
+90 (850) 460 14 14 (Turska)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
000-8000-504-414 (Indija)