

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Завантажте застосунок soundcore, щоб перевірити рівень заряду акумулятора навушників, налаштувати органи управління, оновити прошивку та відкрити для себе інші цікаві функції. Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

Щоб завантажити, натисніть на це посилання: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Передня частина:



1. Звуковий вихід


Ззаду:



2. Інтуїтивна кнопка

3. Мікрофон

4. C-міст




5. Світлодіодний індикатор

6. Порт зарядки USB-C


7. Кнопка зарядного футляра

НОШЕННЯ




1. Тримайте вуха однією рукою та обережно закріпіть навушники на верхній частині вушних раковин. Переконайтеся, що передня сторона спрямована до вашого вушного каналу, а задня сторона з інтуїтивною кнопкою розташована за вашим вухом.
2. Переміщуйте навушники вгору або вниз, доки вони не будуть надійно закріплені і ви не зможете добре чути звук.

Якщо посадка здається занадто вільною, ви можете вибрати амбушури розміру M або L для покращення стабільності.




УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ



1. **Перед першим використанням вийміть навушники з футляра та зніміть із них ізоляційні плівки.**
 2. Покладіть навушники назад у зарядний футляр і закрийте кришку.
 3. Повторно відкрийте футляр, щоб увімкнути навушники та увійти в режим сполучення. Щоб підключитися, оберіть **soundcore C40i** у списку Bluetooth вашого пристрою.
- Під час сполучення світлодіодний індикатор почне блимати білим кольором. Після успішного сполучення світлодіодний індикатор буде світити протягом 2 секунд, а потім згасне.


СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ



Щоб вручну увійти у режим сполучення Bluetooth:

1. Помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Двічі натисніть кнопку на зарядному футлярі, доки індикатор LED не почне блимати білим.
2. Виконайте сполучення навушників з вашим пристроєм.


ЗАРЯДЖЕННЯ



1. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
 - Перед зарядженням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.
2. Підключіть заряджувальний футляр до джерела живлення за допомогою наданого заряджувального кабелю USB-C.
 - 10 хвилин заряджання з кейсом забезпечують 2 години відтворення.
 - Індикатор низького заряду батареї: Коли заряд батареї навушників падає нижче 20%, світлодіодний індикатор буде блимати протягом 3 секунд, як тільки навушники повернуться в кейс.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ

Щоб підключити навушники до двох пристроїв Bluetooth одночасно, є два методи:



Метод 1: Ручне сполучення з другим пристроєм

Під час носіння навушників натисніть і утримуйте інтуїтивну кнопку на обох навушниках протягом 3 секунд, доки не почуєте голосову підказку про вхід у режим сполучення. Після цього можна перейти до сполучення з другим пристроєм.


Зверніть увагу, що якщо ви спробуєте підключити третій пристрій, навушники автоматично відключаться від першого пристрою, оскільки вони можуть підключатися максимум до двох пристроїв одночасно.

Метод 2: Використання додатку soundcore

У додатку soundcore натисніть "Подвійне підключення" на головному інтерфейсі, а потім перейдіть до "Підключити новий пристрій".

💡 За стандартним налаштуванням увімкнена функція «Підключення до двох пристроїв».


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ



* Ви також можете налаштувати органи управління у застосунку soundcore.


	Відтворення / пауза	Одне натискання (лівий навушник/правий навушник)
	Наступний трек	Натиснути двічі (лівий навушник/правий навушник)
	Відповісти на дзвінок	Одне натискання (лівий навушник/правий навушник)
	Повісити трубку / Відхилити виклик	Натиснути двічі (лівий навушник/правий навушник)
	Активуйте подвійне підключення	Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд (лівий навушник & правий навушник)

ВИМКНЕННЯ



Щоб вимкнути, поверніть навушники у зарядний футляр та закрийте його.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ



Помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра протягом 5 секунд, доки світлодіодний індикатор не проблимає повільно тричі червоним кольором.

Оновлення прошивки

Ви будете повідомлені, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники поміщені у зарядний футляр, і він залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Під час оновлення переконайтеся, що навушники заряджаються і не виконуйте з ними жодних дій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\equiv$ 0,5 А
Вихідний струм	5 В $\equiv$ 0,28 А (0,14 А на порт)
Ємність акумулятора	Навушник: 70 мА·год Зарядний футляр: 460 мА·год
Час відтворення	7 годин / 21 годин
Час заряджання	Навушник: ≤ 1 годин (0%-100%) Навушник+Зарядний футляр: ≤ 2 год 15 хв (0%-100%)
Динамік	12 мм * 17 мм
Частотна характеристика	20 Гц – 20 кГц
Імпеданс	22 $\Omega \pm 15\%$ при 1 кГц, Вхід: 0,148 В
Рейтинг захисту від води (наушники).	IPX4
Версія Bluetooth	5.4
Радіус дії Bluetooth	10 м

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)
support@anker.com (Японія)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (США/Канада)
+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)
+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (ОАЕ)
+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)
+965 22069086 (Кувейт)
+20 8000000826 (Єгипет)
+61 3 8331 4800 (Австралія)
+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)
+8 (800) 511-86-23 (Росія)
000-8000-504-414 (Індія)