محتويات العبوة

نظرة سريعة

قبل التثبيت

1.قم بتنزيل تطبيق eufy

2.إضافة HomeBase Mini

3. أضف الكاميرا

4. اشحن الكاميرا بالكامل

5. إدخال وإزالة بطاقة microSD (اختياري)

قبل التثبيت

1. اختيار الموقع

2.قم بتثبيت الحامل

3.اختر خيار التثبيت

4 ضبط حقل الرؤية للكاميرا

فصل الكاميرا (اختياري)

إشعار

محتويات العبوة





کامیر ا



حامل تثبيت مغناطيسي



قاعدة تثبيت



مجموعة براغي



کابل Type-C بطول 0.6 متر

لإعداد HomeBase (متاح فقط في المجموعات التي تتضمن كامير نَين / 4 كاميرات)



HomeBase Mini



محول طاقة بقدرة 5 فولت/2 أمبير



كابل طاقة متران



كابل إنترنت 1.2 متر

أخرى



دليل البدء السريع



ملصق تحذيري

لتركيب الألواح الشمسية (متوفر فقط في الأطقم المزودة بلوح شمسي)







حامل تركيب الألواح الشمسية



مجموعة براغي

عناصر	سىولو كام	کام مع اه ده شده بده		مجموعة كاميرتين مع الطاقة الشمسية ألواح		-4كام مجموعة	عدة 4 كاميرات مع الطاقة الشمسية ألواح
کامیر ا	1	1	2	2	3	4	4
لوحة شمسية	0	1	0	2	0	0	4
حامل تثبيت مغناطيسي	1	1	2	2	3	4	4
قاعدة تثبيت	1	1	2	2	3	4	4
حامل تركيب الألواح الشمسية	0	1	0	2	0	0	4
مجموعة براغي	1	2	2	4	3	4	8

اهيل إجاتحتس تاودا



مفك براغي فليبس (صليبة)




مثقاب كهربائي (مقاس لُقمة الثَقب: 6 مم)



مطرقة


نظرة سريعة


- 1 عدسة الكاميرا
- 2 مؤشر LED
 - 3 ميكروفون
- 4 تسليط الضوء
- 5 مستشعر PIR
- 6 حامل تثبيت مغناطيسي
 - 7 مكبر الصوت
 - 8 منفذ USB-C
- @ فتحة بطاقة microSD
 - 🕡 زر المزامنة






- microSD قتحة بطاقة
 - SYNC زر
 - 4 منفذ إيثرنت
 - **5** منفذ USB-C








قبل التثبيت


1.قم بتنزيل تطبيق eufy




2.إضافة HomeBase Mini



3.أضف الكاميرا



4. اشحن الكاميرا بالكامل






يمكنك التحقق من مستوى شحن البطارية في التطبيق.

5. إدخال وإزالة بطاقة microSD (اختياري)

- ① أدخل بطاقة microSD بحيث تكون دبابيسها متجهة للأعلى. اضغط البطاقة في الفتحة حتى تصدر صوت نقرة وتثبت في مكانها.
 - ② لإزالة بطاقة microSD، اضغط عليها للداخل حتى تنبثق، ثم اسحبها من الفتحة.






microSD أو ازالتها أثناء تشغيل جهاز microSD أو إزالتها أثناء تشغيل جهاز HomeBase Mini.

قبل التثبيت

1. اختيار الموقع

الموقع الموصى به:


- ارتفاع أقل من 2 م
 - مجال رؤية 7 م
- إشارة Wi-Fi قوية



2 قم بتثبيت الحامل




ت قبل تثبيت الحامل، قم بضبط المفصلة الكروية على الزاوية الموضحة.




3.اختر خيار التثبيت




ضع الكاميرا دائمًا في وضع عمودي لمنع تسرُّب الماء إليها.




3.1 تثبيت الكاميرا باستخدام الحامل المغناطيسي (السطح المعدني)





3.2 تثبيت الكاميرا باستخدام البراغي













(3) أدخل المراسي (تجاوز هذه الخطوة للجدران الخشبية)




5 قم بتركيب الكاميرا على قاعدة التثبيت




4 قم بتثبیت قاعدة التثبیت

4 ضبط حقل الرؤية للكاميرا

أزِل الغلاف الواقي عن الكاميرا




و قم بتدوير الكاميرا للحصول على الزاوية المطلوبة




فصل الكاميرا (اختياري)

1.قم بضبط الحامل على الزاوية الموضحة.



2 أمسك الحامل بإحكام وقم بثنيه للخارج وللأسفل لفصل الكاميرا عن الحامل.



تهانينا!



الآن أنت جاهز لاستخدام eufyCam C35! يرجى استكشاف المزيد في تطبيقeufy.

إشعار

- بمجرد إدخال بطاقة microSD، ستعمل كوسيلة التخزين الأساسية، مع إعطاء الأولوية لتخزين البيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة النظام (مثل السجلات وملفات التكوين) وتسجيلات الفيديو من الكاميرات.
- قم بتشغيل HomeBase Mini باستخدام محول الطاقة المرفق بقوة 5V/2A. لن يعمل الجهاز بشكل صحيح إذا تم تشغيله بواسطة محول بقوة 5 فولت/1 أمبير. إذا كنت بحاجة إلى تغيير إعدادات Wi-Fi، يمكنك استخدام التطبيق أو اتباع التعليمات الموجودة في الدليل لإعادة تكوين الشبكة.