

Dans la boîte

Aperçu

Avant l'installation

1. Téléchargez l'application eufy
2. Ajouter HomeBase Mini
3. Ajouter la caméra
4. Chargez complètement la caméra
5. Insérez et retirez la carte microSD (facultatif)

Avant l'installation

1. Choisissez un emplacement
2. Installez le support de fixation
3. Sélectionnez une option de montage
4. Ajuster le Champ de Vision de la Caméra

Détacher la caméra (Optionnel)


Avis

Dans la boîte


Pour l'installation de la caméra




Caméra




Support de montage
magnétique



Support de
fixation



Kit de vis



Câble Type-C
de 0,6 m


Pour la configuration de la HomeBase (Disponible uniquement dans les kits 2 caméras / 4 caméras)




HomeBase
Mini



Adaptateur
secteur 5V/2A



Câble d'alimentation
de 2 m




Câble Internet
de 1,2 m


Pour l'installation du panneau solaire (Disponible uniquement dans les kits avec panneau solaire)



Panneau solaire




Support d'installation
panneau solaire



Kit de vis

Autre



Guide de
démarrage rapide




Autocollant
d'avertissement

Articles	Cam Individuel	Cam avec Panneau solaire	Kit 2 Cams	Kit 2 caméras avec le solaire Panneaux	Kit 3 Cams	Kit 4 Cams	Kit 4 caméras avec le solaire Panneaux
Caméra	1	1	2	2	3	4	4
Panneau solaire	0	1	0	2	0	0	4
Support de montage magnétique	1	1	2	2	3	4	4
Support de fixation	1	1	2	2	3	4	4
Support d'installation panneau solaire	0	1	0	2	0	0	4
Kit de vis	1	2	2	4	3	4	8

Outils dont vous aurez besoin



Tournevis
cruciforme




Perceuse électrique
(6 mm)





Marteau



Aperçu



- ❶ Objectif de caméra
- ❷ Indicateur LED
- ❸ Microphone
- ❹ Projecteur
- ❺ Capteur PIR
- ❻ Support de montage magnétique
- ❼ Haut-parleur
- ❽ Port USB-C
- ❾ Emplacement pour carte microSD
- ❿ Bouton de synchronisation



- ❶ Indicateur LED
- ❷ Emplacement pour carte microSD
- ❸ Bouton SYNC
- ❹ Port Ethernet
- ❺ Port USB-C





Avant l'installation



1. Téléchargez l'application eufy




2. Ajouter HomeBase Mini



3. Ajouter la caméra





4. Chargez complètement la caméra



Vous pouvez consulter le niveau de la batterie dans l'application.

5. Insérez et retirez la carte microSD (facultatif)

- ① Insérez la carte microSD avec ses broches orientées vers le haut. Insérez la carte dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- ② Pour retirer la carte microSD, appuyez dessus vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle se libère, puis retirez-la de la fente.




Ne pas insérer ou retirer la carte microSD lorsque le HomeBase Mini est sous tension.

Avant l'installation

1. Choisissez un emplacement

Emplacement recommandé :


- Hauteur inférieure à 2 m
- Champ de vision de 7 m
- Signal Wi-Fi puissant



2. Installez le support de fixation





Avant d'installer le support de montage, ajustez la rotule à l'angle illustré.




3. Sélectionnez une option de montage



Positionnez toujours la caméra en position verticale pour éviter toute infiltration d'eau.




3.1 Installer la caméra avec le support magnétique (surface métallique)




Positionnez et fixez la caméra


3.2 Installer la caméra avec des vis





① Position




② Percez des trous



③ Insérez les chevilles (à ignorer pour les murs en bois)




④ Installez la base de montage




⑤ Faites glisser la caméra sur la base de montage

4. Ajuster le Champ de Vision de la Caméra

① Retirez le film protecteur




② Tournez pour obtenir l'angle optimal




Détacher la caméra (Optionnel)

1. Ajustez le support à l'angle illustré.



2. Tenez fermement le support et pliez-le vers l'extérieur et vers le bas pour détacher la caméra et le support.



Félicitations !



Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre eufyCam C35!
Veuillez explorer davantage dans l'application eufy.

Avis

- Une fois insérée, la carte microSD servira de support de stockage principal, en donnant la priorité au stockage des données générées par le système (telles que les journaux et les fichiers de configuration) et des enregistrements vidéo des caméras.
- Alimentez le HomeBase Mini avec l'adaptateur secteur 5V/2A inclus. L'appareil ne fonctionnera pas correctement s'il est alimenté par un adaptateur 5V/1A.