# 제품 구성 한눈에 보기 제품 설치 전 준비 사항

- 1. eufy 앱을 다운로드하세요
- 2. 홈베이스 미니 추가
- 3. 카메라 추가
- 4. 카메라를 완전히 충전하세요
- 5. 마이크로 SD 카드 삽입 및 제거 ( 선택 사항 )

## 제품 설치 가이드

- 1. 위치를 정해주세요
- 2. 설치용 받침대를 설치하십시오
- 3. 장착 옵션 선택
- 4. 카메라 시야 조정

## 카메라 분리 방법 ( 선택 사항 )

주의

## 제품 구성

#### 카메라 설치용



카메라



자석 장착 브라켓



설치용 받침대



나사 팩



0.6m C타입 케이블

#### 홈베이스 설정용 (2-카메라 / 4-카메라 키트에서만 사용 가능)



홈베이스 미니 (HomeBase Mini)



5V/2A 전원 어댑터



2m 전원 케이블



1.2m 인터넷 케이블

### 태양 전지판(솔라 패널) 설치 (태양 전지판(솔라 패널)이 포함된 키트에서만 사용 가능)



태양 전지판 (솔라 패널)



태양 전지판(솔라 패널) 장착 브라켓



나사 팩

#### 기타




빠른 시작 안내





경고 스티커

항목	솔로 캠	태양 전지판 ( 솔 라 패널 ) 이 포 함된 카메라	2- 카메라 키트	2- 카메라 키트 ( 태양 전지판 포 함 )	3- 카메라 키트	4- 카메라 키트	태양 전지판이 포함된 4- 카메 라 키트
카메라	1	1	2	2	3	4	4
태양 전지판 (솔라 패널)	0	1	0	2	0	0	4
자석 장착 브라켓	1	1	2	2	3	4	4
설치용 받침대	1	1	2	2	3	4	4
태양 전지판 (솔라 패널) 장착 브라켓	0	1	0	2	0	0	4
나사 팩	1	2	2	4	3	4	8



# 한눈에 보기






- 1 카메라 렌즈
- ② LED 표시등
- 3 마이크
- 4 스포트라이트
- **⑤** PIR 센서
- 6 자석 설치 받침대
- 7 스피커
- ❸ USB-C 포트
- **9** microSD 카드 슬롯
- ◐ 동기화 버튼



2 of sync



- ❶ LED 표시등
- 2 microSD 카드 슬롯
- 3 동기화 버튼
- 4 이더넷 포트
- ⑤ USB-C 포트

## 제품 설치 전 준비 사항

## 1. eufy 앱을 다운로드하세요










### 2. 홈베이스 미니 추가









## 3. 카메라 추가







#### 4. 카메라를 완전히 충전하세요






앱에서 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

#### 5. 마이크로 SD 카드 삽입 및 제거 ( 선택 사항 )

- ① microSD 카드를 핀이 위로 향하도록 삽입하세요. 카드를 슬롯에 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 넣으세요.
- 2 microSD 카드를 제거하려면 , 카드를 안쪽으로 눌러 튀어나오게 한 후 슬롯에서 빼내십시오 .



-


홈베이스 미니 (HomeBase Mini)의 전원이 켜져 있을 때 microSD 카드를 삽입하거나 제거하지 마십시오.

## 제품 설치 가이드

### 1. 위치를 정해주세요

권장 위치:


- · 높이가 2m 미만
- · 7m 카메라 화각
- · 강한 Wi-Fi 신호



#### 2. 설치용 받침대를 설치하십시오




설치용 받침대를 설치하기 전에 볼 조인트를 그림에 표시된 각도로 조정하십시오.




#### 3. 장착 옵션 선택




항상 카메라를 똑바로 세워 물이 들어가지 않도록 하십시오.




### 3.1 카메라를 자석 설치 받침대 ( 금속 표면 ) 에 설치하기




### 3.2 나사를 사용하여 카메라를 설치




① 설치 위치




② 구멍을 뚫으세요




③ 앙카 삽입 ( 목재 벽은 제외 )






④ 설치용 받침대 설치




⑤ 카메라를 설치용 받침대에 밀어 넣어 장착해주세요.

## 4. 카메라 시야 조정

① 보호 필름 제거




② 최적의 각도를 얻기 위해 방향을 조절해주세요.




# 카메라 분리 방법( 선택 사항)

1. 브라켓을 그림에 표시된 각도로 조정하십시오.



2. 브라켓을 잡은 상태에서 아래 방향으로 카메라를 구부리며, 바깥쪽으로 당겨 카메라와 브라켓을 분리시켜주세요.



## 축하합니다!



이제 eufyCam C35 를 사용할 준비가 완료되었습니다! 자세한 내용은 eufy 앱에서 확인해주세요.

## 주의

- $\cdot$  삽입 후 , microSD 카드는 기본 저장 매체로 작동하며 , 시스템에서 생성된 데이터 (예 : 로그 및 구성 파일 ) 와 카메라의 비디오 녹화를 우선적으로 저장합니다 .
- · 동봉된 5V/2A 전원 어댑터를 사용하여 홈베이스 미니 (HomeBase Mini)에 전원을 공급하세요.이 장치는 5V/1A 어댑터로 전원을 공급받을 경우 제대로 작동하지 않습니다.