

Inhoud van de doos

In één oogopslag

Voor de Montage

- 1.Download de eufy-app
- 2.HomeBase Mini toevoegen
- 3.Voeg de camera toe
- 4.Laad de camera volledig op
- 5.Plaats en verwijder de microSD-kaart (optioneel)

Voor de Montage

- 1.Kies een Locatie
- 2.Installeer de montagebeugel
- 3.Selecteer een montagemogelijkheid
- 4.Pas het Cameragezichtsveld aan

De camera loskoppelen (Optioneel)


Kennisgeving

Inhoud van de doos


Voor camera-installatie




Camera




Magnetische montagebeugel



Montagevoet



Schroeven




0,6m Type-C-kabel


Voor HomeBase-installatie (Alleen beschikbaar in 2-Cam/4-Cam Pakket)




HomeBase Mini



5V/2A Voedingsadapter



2m Stroomkabel



1,2 m internetkabel


Voor installatie van zonnepanelen (Alleen beschikbaar in kits met zonnepaneel)



Zonnepaneel




Montagebeugel voor zonnepaneel



Schroeven

Overige



Snelstartgids




Waarschuwingsticker

Artikelen	Losse Cam	Cam met Zonnepaneel	2-Cam Pakket	2-Cam Pakket met Zonnepanelen	3-Cam Pakket	4-Cam Pakket	4-Cam Pakket met Zonnepanelen
Camera	1	1	2	2	3	4	4
Zonnepaneel	0	1	0	2	0	0	4
Magnetische montagebeugel	1	1	2	2	3	4	4
Montagevoet	1	1	2	2	3	4	4
Montagebeugel voor zonnepaneel	0	1	0	2	0	0	4
Schroeven	1	2	2	4	3	4	8

Benodigd gereedschap



Kruiskopschroevendraaier




Boormachine (6 mm)





Hamer



In één oogopslag



- 1 Cameralens
- 2 LED-indicator
- 3 Microfoon
- 4 Spotlight
- 5 PIR-sensor
- 6 Magnetische Montagebeugel
- 7 Luidspreker
- 8 USB-C-poort
- 9 microSD-kaartsleuf
- 10 Sync-knop



- 1 LED-indicator
- 2 microSD-kaartsleuf
- 3 SYNC-knop
- 4 Ethernet-poort
- 5 USB-C-poort





Voor de Montage


1.Download de eufy-app




2.HomeBase Mini toevoegen



3.Voeg de camera toe





4. Laad de camera volledig op



Je kunt het batterijniveau in de app controleren.

5. Plaats en verwijder de microSD-kaart (optioneel)

- ① Plaats de microSD-kaart met de pinnetjes naar boven gericht. Druk de kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.
- ② Om de microSD-kaart te verwijderen, drukt u deze naar binnen totdat deze los springt en trekt u hem vervolgens uit de sleuf.




Steek de microSD-kaart niet in en verwijder deze niet wanneer de HomeBase Mini is ingeschakeld.

Voor de Montage

1. Kies een Locatie

Aanbevolen locatie:


- Hoogte van minder dan 2 m
- 7 m gezichtsveld
- Sterk Wi-Fi-signaal



2. Installeer de montagebeugel




Voordat u de montagebeugel installeert, stelt u het kogelgewricht in op de afgebeelde hoek.



3. Selecteer een montagemogelijkheid




Plaats de camera altijd rechtop om waterindringing te voorkomen.



Magneethouder
(Metalen Oppervlak)


schroeven

3.1 Installeer de camera met magnetische houder (metalen oppervlak)




Plaats en bevestig
de camera


3.2 Installeer de camera met schroeven





① Positie




② Boor gaten



③ Plaats pluggen (Overslaan voor houten muren)




④ Installeer de montagebasis




⑤ Schuif de camera op de montagebasis

4. Pas het Cameragezichtsveld aan

- ① Verwijder de beschermfolie




- ② Draai om de optimale hoek te verkrijgen




De camera loskoppelen (Optioneel)

1. Stel de beugel in op de afgebeelde hoek.



2. Houd de beugel stevig vast en buig deze naar buiten en naar beneden om de camera en beugel los te maken.



Gefeliciteerd!



Nu ben je helemaal klaar om je eufyCam C35 te gebruiken!
Verken meer in de eufy-app.

Kennisgeving

- Zodra de microSD-kaart is geplaatst, zal deze dienen als het primaire opslagmedium, waarbij de opslag van systeemgegenereerde gegevens (zoals logbestanden en configuratiebestanden) en video-opnamen van de camera's prioriteit krijgt.
- Sluit de HomeBase Mini aan met de meegeleverde 5V/2A stroomadapter. Het apparaat zal niet goed functioneren als het wordt gevoed door een 5V/1A adapter.