

APPLICATION



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Téléchargez l'application soundcore pour découvrir les modes de son ambiant, les réglages d'égaliseur (EQ), l'audio spatial, LDAC, la traduction IA, le son HearID, les mises à jour du firmware et bien d'autres fonctionnalités passionnantes.

Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, essayez de réinstaller l'application ou de la mettre à jour avec la dernière version disponible dans votre boutique d'applications mobile.

APERÇU



1. Embout auriculaire

- Les embouts auriculaires de taille M sont fixés aux écouteurs.

2. Zone de contrôle tactile



- Touchez la zone de contrôle sur les tiges des écouteurs pour gérer différentes fonctions.

3. Contacts de charge des écouteurs

4. Port de charge USB-C

5. Bande LED lumineuse

GUIDE DE PORT




1. Essayez différentes tailles d'embouts pour un meilleur ajustement, confort et stabilité.
Remarque : Les embouts auriculaires de taille M sont fixés aux écouteurs.
2. Insérez délicatement les écouteurs dans votre conduit auditif et faites-les pivoter pour un ajustement parfait.
3. Effectuez un test d'ajustement dans l'application soundcore pour garantir les meilleures performances de réduction active du bruit.





La poussière, le cérumen ou d'autres débris peuvent s'accumuler dans les écouteurs. Pour maintenir une qualité sonore optimale, nettoyez régulièrement vos écouteurs. Utilisez un coton-tige légèrement humidifié avec de l'alcool à friction pour essuyer délicatement le filtre en maille métallique sous les embouts en caoutchouc. Assurez-vous que l'alcool sur le filtre en maille métallique a complètement séché avant de réutiliser les écouteurs.

DÉMARRAGE ET APPAIRAGE



1. Retirez les films protecteurs sur les écouteurs.





2. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le boîtier. Ensuite, ouvrez le couvercle. Les écouteurs s'allumeront automatiquement et entreront en mode d'appariement Bluetooth. Sélectionnez "**soundcore P31i / R60i NC**" dans la liste Bluetooth de votre appareil.



Les noms des produits varient selon les différentes régions de vente.

Prise en charge de Google Fast Pair : Profitez d'un appairage instantané avec votre smartphone Android (fonctionnant sous Android 6.0 ou version ultérieure) grâce à Google Fast Pair.

CONNEXIONS DOUBLES & APPARIEMENT MANUEL



La fonction « Double connexion » est activée par défaut.


Pour connecter un deuxième appareil alors qu'un appareil est déjà connecté, appuyez et maintenez la zone de contrôle sur les tiges des deux écouteurs pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale indiquant que les écouteurs sont en mode d'appairage. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage avec le deuxième appareil.




Le jumelage manuel et le jumelage à double connexion suivent la même procédure.

Les connexions doubles peuvent être désactivées dans l'application soundcore. Appuyez sur l'icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit pour accéder aux **Paramètres**, puis appuyez sur l'interrupteur à bascule pour **Connexions Doubles** afin de le désactiver.

CHARGEMENT



1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez ce dernier.
Séchez complètement les écouteurs et le port USB-C avant de les recharger.




2. Connectez le boîtier de chargement à une source d'alimentation à l'aide du câble de chargement USB-C fourni.



Le boîtier avec les écouteurs à l'intérieur se recharge complètement en environ 3 heures via un câble.

Une charge rapide de 10 minutes dans l'étui offre jusqu'à 3,5 heures d'autonomie aux écouteurs.

COMMANDES



SON AMBIANT

Vous pouvez choisir entre les modes de suppression du bruit, Normal ou Transparence dans l'application soundcore.

- **Annulation du bruit** : Optimise l'annulation du bruit en s'adaptant à vos oreilles et à votre environnement.
- **Normal** : Profitez d'un son équilibré sans réduction de bruit.
- **Transparence** : Restez conscient de votre environnement tout en écoutant de la musique.

ASSISTANT INTELLIGENT

Avant utilisation :

- Désinstallez toutes les versions précédentes de l'application soundcore sur votre appareil et téléchargez la dernière version.
- Pour utiliser l'assistant IA, téléchargez l'application soundcore et restez connecté à vos écouteurs. Sur les appareils Android, ajustez les paramètres du système pour permettre à l'application de s'exécuter en arrière-plan.



- L'assistant IA priorise votre confidentialité et la sécurité de vos données.
- Les réponses générées par l'IA sont uniquement à titre de référence et peuvent contenir des inexactitudes, notamment en ce qui concerne les sujets politiques ou sensibles. Veuillez faire preuve de discernement.
- Les images fournies sont uniquement à des fins d'illustration.


Ce qu'Anka peut faire pour vous

Fonction	Ce qu'il fait	Commande d'exemple (Dites ce qui suit à Anka après l'avoir activée avec « Hey Anka»)
Répondre aux questions	Agit comme votre encyclopédie portable—posez n'importe quelle question à tout moment.	"Pourquoi les girafes ont-elles un cou si long ?"
Conversation informelle	Discute avec vous comme le ferait un ami et vous aide à vous détendre.	« Dis-moi une blague. »
Agrégation d'informations	Vous offre des nouvelles et des mises à jour quotidiennes.	Dites-moi les dernières nouvelles technologiques d'aujourd'hui.
Recherche d'informations	Vérifie la météo, les derniers scores des matchs, et plus encore.	« Quel temps fait-il à New York aujourd'hui ? Aurai-je besoin d'un parapluie lorsque je sortirai ? »



Certaines commandes vocales peuvent ne pas fonctionner en raison des limitations de l'application.

Comment accéder à la fonctionnalité



Dans l'application soundcore, allez à la page **Anka > Discuter avec Anka**.

TRADUCTION PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



Remarque : Les chemins des fonctionnalités et les visuels de l'interface peuvent changer avec les mises à jour logicielles. Pour des conseils les plus précis, veuillez vous référer à la dernière version de votre application.


Avant utilisation :

- Veuillez mettre à jour vers la dernière version de l'application soundcore et assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.
- Désactiver les connexions doubles.

Traduction en temps réel

Dans les contextes où vous êtes exposé à du contenu dans une langue étrangère pendant de longues périodes (par exemple, des conférences, des cours), la traduction en temps réel offre un affichage continu du texte et une lecture audio du contenu traduit avec presque aucun décalage.


Dans l'application soundcore, allez à la page ***Anka***, puis appuyez sur ***Traduction en temps réel***. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.



1. Appuyez sur **Traduction en Temps Réel**.
2. Appuyez sur la section Langue en haut de la page, puis sélectionnez **Leur langue** et **Ma langue**.
3. Appuyez sur le bouton du microphone pour commencer l'enregistrement.

Traduction en personne

Dans l'application soundcore, allez à la page ***Anka***, puis appuyez sur ***Traduction en personne***.



Lorsque vos écouteurs sont connectés à l'application, suivez les étapes ci-dessous pour essayer la Traduction en personne.

1. Appuyez sur la section Langue en haut de la page, puis sélectionnez **Leur langue** et **Ma langue**.
2. Appuyez sur le bouton en bas à droite et parlez dans vos écouteurs. La traduction sera diffusée depuis votre téléphone.
3. Appuyez sur le bouton en bas à gauche et parlez dans votre téléphone. La traduction sera diffusée dans vos écouteurs.




Cette fonctionnalité fonctionne même si vos écouteurs ne sont pas connectés à l'application. Parlez simplement dans votre téléphone, et la traduction sera diffusée par son haut-parleur.

LDAC

Pour utiliser le codec LDAC, votre appareil doit fonctionner sous Android 8.0 ou une version ultérieure. LDAC offre une qualité sonore supérieure mais utilise plus d'énergie, ce qui peut réduire l'autonomie de la batterie.

Pour une connexion Bluetooth stable, activez LDAC dans des environnements à faible interférence.


Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont fournies à titre d'illustration uniquement ; l'affichage réel peut varier en fonction de la version du logiciel. LDAC est uniquement disponible sur les appareils Android.



Dans l'application soundcore :

1. Sélectionnez le **mode sonore**.
2. Touchez **Qualité audio préférée**.
3. Appuyez sur **Accepter** pour continuer.
4. Le changement de codec audio prend environ 10 secondes. Il se peut que l'on vous demande de mettre à jour le micrologiciel si une nouvelle version est disponible.

RÉINITIALISATION




Vous pourriez avoir besoin de réinitialiser les écouteurs si vous rencontrez des problèmes de connectivité.

Appuyez et maintenez la zone de contrôle tactile sur les deux écouteurs pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

COMPORTEMENT DES LEDS


Vérifiez le niveau de la batterie.



La bande lumineuse LED indique le niveau de la batterie chaque fois que vous ouvrez le boîtier de charge.

Niveau de batterie	Comportement des voyants
0-20%	La bande lumineuse LED devient rouge fixe pendant 5 secondes, puis s'éteint.
20-100%	La bande lumineuse LED devient blanche fixe pendant 5 secondes, puis s'éteint.

Charge



Lors de la charge, le comportement de la LED varie en fonction des niveaux de batterie atteints.

Niveau de batterie	Comportement des voyants
0-20%	La bande lumineuse LED respire en rouge.
20-100%	La bande lumineuse LED respire en blanc.
100%	La bande lumineuse LED devient blanche fixe pendant 5 minutes, puis s'éteint.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Lorsque vous connectez vos écouteurs à l'application, vous serez informé si une nouvelle version du firmware est disponible. Assurez-vous que les écouteurs sont placés dans le boîtier de charge et que le couvercle reste ouvert jusqu'à ce que la mise à jour du firmware soit terminée. Pendant la mise à jour, assurez-vous que les écouteurs sont en charge et évitez de les utiliser.

Spécifications

Les caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

Entrée	Écouteur (Unique) : 5V $\approx$ 0,18A Boîtier de charge : 5 V $\approx$ 0,5 A
Sortie	Boîtier de charge : 5V $\approx$ 0,36A
Capacité de la batterie	Écouteur (Simple) : 60mAh Boîtier de charge : 800mAh
Temps de jeu (avec ANC désactivé)	10H / 50H
Temps de jeu (avec ANC activé)	8H / 40H
Temps de charge	Temps de charge complet pour les écouteurs : 1H Temps de charge complet pour le boîtier de charge : 3H
Unité de commande	11 mm
Réponse en fréquence	20~20kHz
Impédance	14,2 Ω
Indice d'étanchéité et de résistance à la poussière (écouteurs uniquement)	IP55
Version Bluetooth	6.1
Portée Bluetooth	10 m

SERVICE CLIENT



service@soundcore.com
ced-cn@anker.com (中国)



+1 (800) 988-7973 (États-Unis/Canada)

Port par défaut : Bluetooth classique

Description du port : Après la mise sous tension de l'appareil, la visibilité Bluetooth classique (ou le mode d'appairage) est automatiquement activée, offrant des services d'appairage Bluetooth (ou de contrôle). Le service Bluetooth est désactivé lorsque l'appareil est éteint.