

Programėlė



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte naudotis visomis funkcijomis, tokiomis kaip žaidimų režimas, įrenginio paieška, EQ derinimas, programinės įrangos atnaujinimai ir kt.

Jei jūsų ausinukai negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliojo telefono programėlių parduotuvėje.


Spustelėkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

DĖVĖJIMAS



Pasirinkite ausų antgalius, kurie geriausiai tinka jūsų ausims.


ĮKROVIMAS



- Prieš įkraudami, visiškai nusauskite ausines ir USB-C įkrovimo lizdą.
- Prieš pirmąjį naudojimą pilnai įkraukite tiek ausines, tiek įkrovimo dėklą.

1. Nuplėškite izoliacinį lipduką nuo ausinių prieš pirmą naudojimą.
2. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.
3. Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami sertifikuotą USB-C įkrovimo kabelį.

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS




Atidarykite įkrovimo dėklą ir išimkite ausines iš dėklo. Jie automatiškai įsijungs ir pereis į „Bluetooth“ poravimo režimą.

Pasirinkite soundcore R50i / P20i / P25i * savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše, kai pirmą kartą jungiatės prie soundcore.


* Įrenginio pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo regiono.

RANKINIS SUPORAVIMAS



Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, išimkite ausines iš dėklo, tada palieskite ir laikykite abiejų ausinių jutiklinius paviršius 3 sekundes.


VALDIKLIAI



Taip pat galite pritaikyti valdiklius „soundcore“ programėlėje.


		TWS režimas	Mono režimas
	Leisti / Pristabdyti	Dukart palieskite (R)	Bakstelėkite du kartus
	Ankstesnis takelis	Palieskite ir laikykite 2 sekundes (L)	/
	Kitas takelis	Palieskite ir laikykite 2 sekundes (R)	/
	Atsiliepti / Baigti skambutį	Dukart palieskite (L/R)	Bakstelėkite du kartus
	Atmesti skambutį	Palieskite ir laikykite 2 sekundes (L/R)	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes
	Aktyvinti balso asistento programinę įrangą	Du kartus bakstelėkite (L)	/

IŠJUNGIMAS




Norėdami išjungti, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį. Ausinės automatiškai išsijungs po 30 minučių, jei jos nebus prijungtos.

ATSTATYTI




Nustatykite iš naujo, jei ausinės turi problemų susiejant vieną su kita arba su kitais įrenginiais. Pirmiausia ištrinkite „Bluetooth“ įrenginio susiejimo istoriją. Išimkite ausines iš dėklo. Per vieną minutę nuo ausinių įjungimo, palieskite ir laikykite abiejų ausinių jutiklinius paviršius 10 sekundžių, kol išgirsite pranešimo garsą.

LED ŠVIESOS VADOVAS



- Mirksinti balta
- Pastovi balta

Programinės įrangos atnaujinimas



Būsite informuoti, kai prijungsite ausines prie programėlės ir bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitikinkite, kad ausinės yra įdėtos į įkrovimo dėklą ir dėklas lieka atidarytas, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu įsitikinkite, kad ausinės yra kraunamos, ir venkite jų naudojimo.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Įvestis	5V $\pm$ 0,43A
Nominali išėjimo galia	5 mW
Baterijos talpa	60mAh $\times$ 2 (ausinės); 430mAh (įkrovimo dėklas)
Įkrovimo laikas	Iki 2 valandų
Atkūrimo laikas (priklauso nuo garso lygio ir turinio)	Iki 10 valandų (iki 30 valandų su įkrovimo dėklu)
Tvarkyklės blokas	10 mm dinaminis garsiakalbis
Dažnių diapazonas	20Hz-20KHz
Varža	16 Ω
Atsparumo vandeniui lygis (ausinės)	IPX5
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	10 m / 33 ft

Klientų aptarnavimas



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Tik Vidurio Rytams ir Afrikai)
support@anker.com (Japonija)

+1 (800) 988 7973 (JAV/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (JK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japonija)
+86 400 0550 036 (Kinija)
+82 02-1661-9246 (Korėja)
+971 529750842 (Artimieji Rytai ir Afrika)
+971 8000320817 (JAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuveitas)
+20 8000000826 (Egiptas)
+61 3 8331 4800 (Australija)
+90 (850) 460 14 14 (Turkija)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
+91 18003138831 (Indija)

