

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте застосунок soundcore, щоб скористатися повним набором функцій, таких як ігровий режим, Пошук Пристрою, налаштування Еквалайзера, оновлення прошивки тощо. Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.


Щоб завантажити, натисніть на це посилання: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

НОШЕННЯ



Виберіть амбушури, які найкраще підходять до ваших вух.


ЗАРЯДЖЕННЯ



- Перед зарядженням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.
- Повністю зарядіть обидва навушники та зарядний футляр перед першим використанням.

1. Перед першим використанням зніміть ізоляційну наклейку з навушників.
2. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
3. Підключіть зарядний футляр до джерела живлення за допомогою сертифікованого заряджувального кабелю USB-C.

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ




Відкрийте зарядний футляр і вийміть навушники з футляра. Навушники автоматично увімкнуться та перейдуть у режим сполучення Bluetooth.

Виберіть soundcore R50i / P20i / P25i * у списку Bluetooth вашого пристрою під час першого підключення soundcore.


* Назва пристрою може відрізнятися залежно від регіону.

СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ



Щоб вручну увійти в режим сполучення Bluetooth, вийміть навушники з футляра, потім торкніться та утримуйте сенсорні панелі на обох навушниках протягом 3 секунд.


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ



* Ви також можете налаштувати органи управління у застосунку soundcore.


		Режим TWS	Монофонічний режим
🎵	Відтворення / пауза	Доторкнутися двічі (R)	Доторкнутися двічі
	Попередній трек	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (L)	/
	Наступний трек	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (R)	/
☎	Відповісти на дзвінок / завершити дзвінок	Доторкнутися двічі (L/R)	Доторкнутися двічі
	Відхилити дзвінок	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (L/R)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд
🎤	Активувати програмне забезпечення голосового помічника	Доторкнутися двічі (L/R)	/

ВИМКНЕННЯ




Щоб вимкнути, поверніть навушники у зарядний футляр та закрийте його. Навушники автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо вони не підключені.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ



Скиньте налаштування, якщо навушники мають проблеми зі сполученням між собою або з іншими пристроями. Спочатку видаліть історію сполучень у списку пристроїв Bluetooth. Вийміть навушники з футляра. Протягом однієї хвилини після увімкнення навушників натисніть і утримуйте сенсорні панелі на обох навушниках протягом 10 секунд, доки не почуєте звукове сповіщення.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ




Мигає білим кольором



Постійно світить білим кольором

Оновлення прошивки



Ви будете повідомлені, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники поміщені у зарядний футляр, і він залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Під час оновлення переконайтеся, що навушники заряджаються і не виконуйте з ними жодних дій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 V $\approx$ 0,43 A
Номінальна вихідна потужність	5 мВт
Ємність акумулятора	60 мА·год x 2 (навушники); 430 мА·год (зарядний футляр)
Час заряджання	До 2 годин
Час відтворення (залежить від рівня гучності та контенту)	До 10 годин (до 30 годин із зарядним футляром)
Динамік	10-мм динамічний динамік
Частотна характеристика	20 Гц - 20 кГц
Імпеданс	16 Ω
Рейтинг захисту від води (навушники)	IPX5
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	10 м / 33 фути

Обслуговування клієнтів



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)

support@anker.com (Японія)

+1 (800) 988 7973 (США/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)

+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)



+971 529750842 (Країни Близького Сходу та Африки)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Єгипет)

+61 3 8331 4800 (Австралія)

+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)

+8 (800) 511-86-23 (Росія)

+91 18003138831 (Індія)