

Приложение



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Изтеглете приложението soundcore, за да се насладите на адаптивно шумопотискане, намиране на слушалки, двойни връзки, актуализации на фърмуера и още вълнуващи функции. Ако слушалките не могат да се свържат с приложението soundcore, преинсталирайте приложението или го актуализирайте до последната версия в мобилния си магазин за приложения. Цракнете върху този линк, за да изтеглите: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Носене




Изберете накрайниците за уши, които най-добре пасват на вашите уши, и направете тест за прилепване в приложението soundcore, за да осигурите най-добрата ANC производителност.

Забележка: Средните накрайници за уши са прикрепени към слушалките.


* Прах, ушна кал или други замърсявания могат да се натрупат в слушалките. За да поддържате оптимално качество на звука, почиствайте редовно почистете слушалките си, като използвате леко навлажнен с изопропилов алкохол памучен тампон, за да избършете внимателно металната мрежа филтър под гумените накрайници за уши.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАЧА ЗА ТЕЛЕФОН



Кутията за зареждане може да се използва и като стойка за мобилен телефон. Разгънете държача за телефон, както е показано. След това можете да поставите телефона си на държача.

ВКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ




* Името на продукта варира в зависимост от региона.

1. Отстранете защитното фолио от слушалките.
2. Поставете слушалките обратно в кутията за зареждане и затворете кутията. След това отворете отново кутията за зареждане.
3. Извадете слушалките. Слушалките ще се включат автоматично и ще влязат в режим на сдвояване. Изберете „**soundcore P30i**“ от списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство.

* Когато бъдат извадени, слушалките ще се изключат автоматично след 30 минути, ако не са свързани.

Продължителността може да се настрои в приложението soundcore.


Сдвояване с ново устройство



* Името на продукта варира в зависимост от региона.

За да сдвоите с ново устройство, натиснете и задръжте сензорните зони на двете слушалки едновременно за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.


ЗАРЕЖДАНЕ



1. Поставете слушалките в кутията за зареждане и я затворете.
 - Напълно подсушете слушалките и USB-C порта за зареждане, преди да ги заредите.
2. Свържете зареждащия кабел към захранване, като използвате предоставения USB-C кабел за зареждане.


* Пълното зареждане на батерията отнема около 2,5 часа, а 10 минути зареждане осигуряват 2 часа време за възпроизвеждане.

ДВОЙНИ ВРЪЗКИ



За да свържете слушалките с две Bluetooth устройства едновременно, първо отворете приложението soundcore, отидете на настройки и изберете **Двойни връзки > Активиране на двойни връзки > Свързване на ново устройство**.


КОНТРОЛИ



×2: Докоснете два пъти 2s: Докоснете и задръжете за 2 секунди
* Можете също да персонализирате управлението в приложението soundcore.

		Режим TWS	Моно режим
	Превключване на режимите на околния звук (ANC / Прозрачен / Нормален)	Докоснете и задръжете за 2 секунди (L/R)	Натиснете и задръжете за 2 секунди
	Пускане / Пауза	Докоснете два пъти (R)	Докоснете два пъти
	Следваща песен	Докоснете два пъти (L)	/
	Отговорете на обаждане	Докоснете два пъти (L/R)	Докоснете два пъти
	Отхвърляне / прекратяване на обаждане	Докоснете и задръжете за 2 секунди (L/R)	Натиснете и задръжете за 2 секунди

СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ




Можете да проверите нивото на батерията на кутията за зареждане чрез състоянието на LED индикатора.

Поставете слушалките в кутията за зареждане:
Ако LED индикаторът свети за 4 секунди и след това изгасне, това означава, че кутията за зареждане има достатъчно енергия.
Ако LED индикаторът мига в бяло за 4 секунди, това означава, че батерията на кутията за зареждане е изтощена и трябва да бъде заредена.


* Можете да проверите нивото на батерията на слушалките в приложението soundcore.

ИЗКЛЮЧВАНЕ




За да изключите, върнете слушалките в кутията за зареждане.

НУЛИРАНЕ



Отворете кутията за зареждане и извадете слушалките, след това натиснете и задръжте сензорните зони на двете слушалки едновременно за 10 секунди, за да ги нулирате.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА



Ще бъдете уведомени, когато бъде засечена нова версия на фърмуера при свързване на слушалките към приложението. Уверете се, че слушалките са извън зарядния каalf, докато актуализацията на фърмуера не завърши. По време на актуализацията избягвайте всякакво използване.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5V $\pm$ 0.5A
Изход	5V $\pm$ 0.24A (0.12A на порт)
Капацитет на батерията	700mAh / 2.66Wh
Време за игра (с изключен ANC)	10 часа / 45 часа
Време за възпроизвеждане (с включен ANC)	7 часа / 30 часа
Време за зареждане	Време за пълно зареждане на слушалките: 1 час Време за пълно зареждане на кутията за зареждане: 2.5 часа
Задвижваща единица	10 мм
Честотна характеристика	20-20KHz
Импеданс	16 Ω
Версия на Bluetooth	Bluetooth 5.4
Обхват на Bluetooth	10 м

Обслужване на клиенти



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Само за Близкия изток и Африка)
support@anker.com (Япония)

+1 (800) 988 7973 (САЩ/Канада)
+44 (0) 1604 936200 (Великобритания)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Япония)
+86 400 0550 036 (Китай)
+82 02-1661-9246 (Корея)
+971 529750842 (Близък изток и Африка)
+971 8000320817 (OAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Кувейт)
+20 8000000826 (Египет)
+61 3 8331 4800 (Австралия)
+90 (850) 460 14 14 (Турция)
+8 (800) 511-86-23 (Русия)
+91 18003138831 (Индия)

