

Programėlė



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte naudotis adaptyviu triukšmo slopinimu, rasti ausines, naudotis dvigubais ryšiais, atnaujinti programinę įrangą ir kitomis įdomiomis funkcijomis. Jei jūsų ausinukai negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliojo telefono programėlių parduotuvėje.

Spustelėkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

DĖVĖJIMAS




Pasirinkite ausų antgalius, kurie geriausiai tinka jūsų ausims, ir atlikite tinkamumo testą „soundcore“ programėlėje, kad užtikrintumėte geriausią ANC veikimą.

Pastaba: Vidutinio dydžio ausų antgaliai yra pritvirtinti prie ausinių.


* Dulkės, ausų siera ar kitos šiukšlės gali kauptis ausinėse. Norėdami išlaikyti optimalią garso kokybę, reguliariai valykite valykite savo ausines naudodami šiek tiek sudrėkintą vatos tamponėlį su spiritu, švelniai nuvalydami metalinį tinklėlį filtrą po guminių ausų antgaliais.

NAUDOJIMAS TELEFONO LAIKIKLIU



Įkrovimo dėklas taip pat gali būti naudojamas kaip mobiliojo telefono laikiklis. Išskleiskite telefono laikiklį, kaip parodyta. Tada galite padėti savo telefoną ant laikiklio.

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS




* Produkto pavadinimas priklauso nuo regiono.

1. Nulupkite apsauginę plėvelę nuo ausinių.
2. Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą ir uždarykite dėklą. Tada vėl atidarykite įkrovimo dėklą.
3. Išimkite ausines. Ausinės automatiškai įsijungs ir pereis į poravimo režimą. Pasirinkite „**soundcore P30i**“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ sąrašo.

* Išėmus ausines, jos automatiškai išsijungs po 30 minučių, jei nebus prijungtos. Trukmę galima nustatyti „soundcore“ programėlėje.


SUSIEJIMAS SU NAUJU ĮRENGINIU



* Produkto pavadinimas priklauso nuo regiono.

Norėdami susieti su nauju įrenginiu, vienu metu paspauskite ir laikykite abiejų ausinių jutiklinius plotus 3 sekundes, kad įjungtumėte susiejimo režimą.


ĮKROVIMAS



- Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.
 - Prieš įkraudami, visiškai nusauskite ausines ir USB-C įkrovimo lizdą.
- Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami pridėtą USB-C įkrovimo kabelį.


* Visiškas baterijos įkrovimas trunka apie 2,5 valandos, o 10 minučių įkrovimo suteikia 2 valandas grojimo laiko.

DVIGUBI RYŠIAI




Norėdami prijungti ausines prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių vienu metu, pirmiausia atidarykite „soundcore“ programėlę, eikite į nustatymus ir pasirinkite **Dvigubi ryšiai > Įjungti dvigubus ryšius > Prijungti naują įrenginį**.

VALDIKLIAI




IŠJUNGIMAS




Norėdami išjungti, įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą.

ATSTATYTI



Atidarykite įkrovimo dėklą ir išimkite ausines, tada vienu metu 10 sekundžių palaikykite abiejų ausinių jutiklinius plotus, kad iš naujo nustatytumėte.

Programinės įrangos atnaujinimas



Būsime informuoti, kai prijungsite ausines prie programėlės ir bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitikinkite, kad ausinės yra už įkrovimo dėklo ribų, kol firmos įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu venkite bet kokio naudojimo.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Įvestis	5V $\pm$ 0,5A
Išvestis	5V $\pm$ 0,24A (0,12A vienam prievadui)
Baterijos talpa	700mAh / 2.66Wh
Leidimo laikas (išjungus ANC)	10 valandų / 45 valandų
Leidimo laikas (su įjungtu ANC)	7 valandos / 30 valandų
Įkrovimo laikas	Visiškas ausinių įkrovimo laikas: 1 valanda Visiškas įkrovimo dėklo įkrovimo laikas: 2,5 valandos
Tvarkyklės blokas	10 mm
Dažnių diapazonas	20–20 kHz
Varža	16Ω
„Bluetooth“ versija	„Bluetooth“ 5.4
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	10 m

Klientų aptarnavimas



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Tik Vidurio Rytams ir Afrikai)
support@anker.com (Japonija)



+1 (800) 988 7973 (JAV/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (JK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japonija)
+86 400 0550 036 (Kinija)
+82 02-1661-9246 (Korėja)
+971 529750842 (Artimieji Rytai ir Afrika)
+971 8000320817 (JAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuveitas)
+20 8000000826 (Egiptas)
+61 3 8331 4800 (Australija)
+90 (850) 460 14 14 (Turkija)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
+91 18003138831 (Indija)