

АПЛИКАЦИЈА



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Преземете ја апликацијата soundcore за да го доживеете Адаптивното Откажување на Шумот, Наоѓање на Слушалките, двојни поврзувања, ажурирања на фирмверот и многу други возбудливи функции.

Ако вашите слушалки не можат да се поврзат со апликацијата soundcore, повторно инсталирајте ја апликацијата или ажурирајте ја на најновата верзија во продавницата за мобилни апликации.

Кликнете на овој линк за преземање: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

НОСЕЊЕ




Изберете ги ушните врвови што најдобро одговараат на вашите уши и направете тест за вклопување во апликацијата soundcore за да обезбедите најдобра ANC изведба.

Забелешка: Средните ушни врвови се прикачени на слушалките.

* Прашина, ушна маст или други остатоци може да се насоберат во ушните слушалки. За одржување на оптимален квалитет на звук, редовно чистете вашите слушалки исчистете ги со памучно стапче малку навлажнето со алкохол за триење, нежно бришејќи ја металната мрежа филтер под гумените ушни врвови.


КОРИСТЕЊЕ НА ДРЖАЧОТ ЗА ТЕЛЕФОН



Кутијата за полнење може да се користи и како држач за мобилен телефон.

Отворете го држачот за телефон како што е прикажано. Потоа можете да го поставите вашиот телефон на држачот.

ВКЛУЧУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ




* Името на производот варира во зависност од регионот.

1. Излупете ја заштитната фолија од слушалките.
2. Вратете ги слушалките во кутијата за полнење и затворете ја кутијата. Потоа повторно отворете го кукиштето за полнење.
3. Извадете ги слушалките. Слушалките автоматски ќе се вклучат и ќе влезат во режим на спарување. Изберете „**soundcore P30i**“ од Bluetooth листата на вашиот уред.

* Кога ќе се извадат, слушалките автоматски ќе се исклучат по 30 минути ако не се поврзани. Времетраењето може да се постави во апликацијата soundcore.


СПАРУВАЊЕ СО НОВ УРЕД



* Името на производот варира во зависност од регионот.

За да се спарите со нов уред, притиснете и држете ги допирните површини на двете слушалки истовремено 3 секунди за да влезете во режим на спарување.


ПОЛНЕЊЕ



1. Ставете ги слушалките во кутијата за полнење и затворете ја.
 - Целосно исушете ги слушалките и USB-C приклучокот за полнење пред да ги полните.
2. Поврзете го куќиштето за полнење со извор на енергија користејќи го приложениот USB-C кабел за полнење.


* Целосно полнење на батеријата трае околу 2,5 часа, а 10 минути полнење нудат 2 часа време за репродукција.

ДВОЈНИ ПОВРЗУВАЊА




За да ги поврзете слушалките со два Bluetooth уреди истовремено, прво отворете ја апликацијата soundcore, одете во поставки и изберете **Двојни Поврзувања > Овозможи Двојни Поврзувања > Поврзи Нов Уред.**

КОНТРОЛИ




ИСКЛУЧУВАЊЕ




За да ги исклучите, вратете ги слушалките во куќиштето за полнење.

РЕСЕТ



Отворете го куќиштето за полнење и извадете ги слушалките, потоа притиснете и држете ги допирните површини на двете слушалки истовремено 10 секунди за ресетирање.

АЖУРИРАЊЕ НА ФИРМВЕР



Ќе бидете информирани кога ќе се открие нова верзија на фирмверот кога ќе ги поврзете слушалките со апликацијата. Осигурете слушалките да бидат надвор од кутијата за полнење додека ажурирањето на фирмверот не заврши. За време на ажурирањето, избегнувајте каква било употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите може да се променат без претходна најава.

Влез	5V $\pm$ 0.5A
Излез	5V $\pm$ 0.24A (0.12A по порт)
Капацитет на батеријата	700mAh / 2.66Wh
Време на репродукција (со исклучен ANC)	10 часа / 45 часа
Време за игра (со вклучен ANC)	7 часа / 30 часа
Време на полнење	Време за целосно полнење на слушалките: 1 час Време за целосно полнење на куќиштето за полнење: 2,5 часа
Возачка единица	10мм
Фреквентен одзив	20-20KHz
Импеданса	16 Ω
Верзија на Bluetooth	Bluetooth 5.4
Опсег на Bluetooth	10м

Корисничка услуга



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Само за Блискиот Исток и Африка)
support@anker.com (Јапонија)



+1 (800) 988 7973 (САД/Канада)
+44 (0) 1604 936200 (Велика Британија)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Јапонија)
+86 400 0550 036 (Кина)
+82 02-1661-9246 (Кореја)
+971 529750842 (Блиски Исток и Африка)
+971 8000320817 (ОАЕ)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Кувајт)
+20 8000000826 (Египет)
+61 3 8331 4800 (Австралија)
+90 (850) 460 14 14 (Турција)
+8 (800) 511-86-23 (Русија)
+91 18003138831 (Индија)