

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Завантажте застосунок soundcore, щоб скористатися Адаптивним Шумозаглушенням, Пошуком Навушників, підключенням до двох пристроїв, оновленнями прошивки та іншими захоплюючими функціями.

Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

Щоб завантажити, натисніть на це посилання: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

НОШЕННЯ




Оберіть амбушюри, які найкраще підходять до ваших вух, і пройдіть тест на прилягання у застосунку soundcore, щоб забезпечити найкращу продуктивність активного шумозаглушення.

Примітка: Середні вушні насадки вже прикріплені до навушників.


* У навушниках можуть накопичуватися пил, вушна сірка або інше сміття. Щоб підтримувати оптимальну якість звуку, регулярно очищуйте ваші навушники за допомогою ватної палички, злегка змоченої спиртом, щоб обережно протерти металеву сітку фільтр під гумовими вушними насадками.

ВИКОРИСТАННЯ ТРИМАЧА ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ



Зарядний футляр також можна використовувати як тримач для мобільного телефону. Розкладіть тримач для телефону, як показано. Потім ви можете розмістити свій телефон на тримачі.

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ




*** Назва продукту залежить від регіону.**

1. Зніміть захисну плівку з навушників.
2. Поверніть навушники до зарядного футляра та закрийте його. Потім знову відкрийте зарядний футляр.
3. Вийміть навушники. Навушники автоматично увімкнуться та перейдуть у режим сполучення. Оберіть «**soundcore P30i**» у списку Bluetooth вашого пристрою.

*** Якщо витягти навушники із зарядного футляра, то вони автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо вони не підключені ні.**
Тривалість можна встановити у застосунку soundcore.


СПОЛУЧЕННЯ З НОВИМ ПРИСТРОЄМ



*** Назва продукту залежить від регіону.**

Щоб сполучитися з новим пристроєм, одночасно натисніть і утримуйте сенсорні зони обох навушників протягом 3 секунд, щоб увійти в режим сполучення.


ЗАРЯДЖЕННЯ



1. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
 - Перед зарядженням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.
2. Підключіть заряджувальний футляр до джерела живлення за допомогою наданого заряджувального кабелю USB-C.


*** Повне зарядження акумулятора займає приблизно 2,5 години а 10 хвилин зарядження забезпечують 2 години відтворення.**

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ



Щоб підключити навушники до двох пристроїв Bluetooth одночасно, спочатку відкрийте застосунок soundcore, перейдіть до налаштувань і оберіть **Подвійні підключення > Увімкнути подвійні підключення > Підключити новий пристрій**.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ




×2: Доторкнутися двічі 2с: Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд
* Ви також можете налаштувати елементи керування у застосунку soundcore.

		Режим TWS	Монофонічний режим
👂	Перемикайте режими навколишнього звуку (активне шумозаглушення/ режим проникності зовнішніх звуків/звичайний режим)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (L/R)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд

🎵	Відтворення / пауза	Доторкнутися двічі (R)	Доторкнутися двічі
	Наступний трек	Доторкнутися двічі (L)	/
📞	Відповісти на дзвінок	Доторкнутися двічі (L/R)	Доторкнутися двічі
	Відхилити/завершити дзвінок	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (L/R)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд

СВІТЛОДІОДНА ІНДИКАЦІЯ



Ви можете перевірити рівень заряду акумулятора зарядного футляра за станом світлодіодного індикатора.


Помістіть навушники у зарядний футляр :

Якщо світлодіодний індикатор світиться протягом 4 секунд, а потім гасне, це означає, що зарядний футляр має достатньо енергії.

Якщо світлодіодний індикатор блимає білим кольором протягом 4 секунд, це означає, що зарядний футляр має низький рівень заряду акумулятора і потребує заряджання.


* Ви можете перевірити рівень заряду акумулятора навушників у застосунку soundcore.

ВИМКНЕННЯ




Щоб вимкнути, поверніть навушники у зарядний футляр.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ



Відкрийте зарядний футляр і вийміть навушники, потім одночасно натисніть і утримуйте сенсорні зони обох навушників протягом 10 секунд для скидання.

ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ



Ви будете повідомлені, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники знаходяться не у зарядному футлярі, поки оновлення прошивки не буде завершено. Не використовуйте навушники під час оновлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\equiv$ 0,5 А
Вихідний струм	5 В $\equiv$ 0,24 А (0,12 А на порт)
Ємність акумулятора	700мАгод / 2,66Вт·год
Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)	10 годин / 45 годин
Час відтворення (при увімкненому активному шумозаглушенні)	7 годин / 30 годин
Час заряджання	Час Повного Заряджання Навушників: 1 година Час Повного Заряджання Зарядного Футляра: 2,5 години
Динамік	10 мм
Частотна характеристика	20 ~ 20 кГц
Імпеданс	16 Ω
Версія Bluetooth	Bluetooth 5.4
Радіус дії Bluetooth	10 м

Обслуговування клієнтів



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)

support@anker.com (Японія)



+1 (800) 988 7973 (США/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)

+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Країни Близького Сходу та Африки)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Єгипет)

+61 3 8331 4800 (Австралія)

+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)

+8 (800) 511-86-23 (Росія)

+91 18003138831 (Індія)