

Приложение



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Изтеглете приложението soundcore, за да се насладите на 3D съраунд звук, да настроите EQ настройките, да актуализирате фърмуера и да откриете още. Ако слушалките не могат да се свържат с приложението soundcore, преинсталирайте приложението или го актуализирайте до последната версия в мобилния си магазин за приложения.

Общ преглед




Носене



Извадете слушалките от кутията за зареждане, след това завъртете ушните куки по контура на ушната мида, за да постигнете правилно позициониране.

ЗАРЕЖДАНЕ

*** Не забравяйте да премахнете изолационните стикери от слушалките преди първата употреба.**




1. Поставете слушалките в кутията за зареждане и я затворете.
 - Напълно подсушете слушалките и USB-C порта за зареждане преди зареждане.

Индикатор за ниско ниво на батерията

Слушалки: Ще чуете гласово съобщение за изтощаване на батерията.


Калъф за зареждане: Индикаторът LED 1 ще светне за 3 секунди и след това ще изгасне.

Включване и с



След като премахнете изолационните стикери от слушалките, върнете слушалките в кутията за зареждане, след което натиснете бутона за нулиране, за да активирате Bluetooth сдвояването. Също така, можете да сдвоите, като затворите и отворите отново капака на кутията, след като слушалките са върнати в нея. След това слушалките ще се включат автоматично и ще влязат в режим на сдвояване чрез Bluetooth при първото свързване. Изберете „**soundcore AeroFit**“ в списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство, за да се свържете. При сдвояване LED индикаторите на кутията за зареждане ще започнат да се движат. След успешното сдвояване LED индикаторите на кутията за зареждане ще светнат за 2 секунди и след това ще изгаснат.


След като се свържат успешно, те автоматично ще се свързват отново с вашето устройство всеки път, когато отворите кутията за зареждане, стига да не сте изтрили историята на сдвояване от вашето устройство.



Ако искате да свържете слушалките с ново устройство при следваща употреба, моля, следвайте стъпките по-долу:

1. Поставете слушалките обратно в кутията за зареждане.
2. Натиснете бутона за нулиране и задръжте за 3 секунди, докато светодиодните индикатори на кутията за зареждане започнат да се превъртат.
3. Изберете „**soundcore AeroFit**“ в Bluetooth списъка на новото си устройство, за да се свържете.


ДВОЙНИ ВРЪЗКИ



За да свържете слушалките с две Bluetooth устройства едновременно, отворете приложението soundcore, отидете в настройки и изберете **Двойни връзки > Активиране на двойни връзки > Свързване на ново устройство.**


*** Тази функция е изключена по подразбиране.**

СЕНЗОРНИ КОНТРОЛИ




		Режим TWS	Моно режим
	Пускане / Пауза	Докоснете два пъти (R)	Докоснете два пъти
	Предишна песен	Персонализирайте в приложението soundcore	Персонализирайте в приложението soundcore
	Следваща песен	Докоснете два пъти (L)	
	Отговор/Край на обаждане	Докоснете два пъти (L/R)	Докоснете два пъти (L/R)
	Отхвърляне на обаждане	Докоснете и задръжте за 2 секунди (L/R)	Докоснете и задръжте за 2 секунди
	Увеличаване на звука	*Активирайте в приложението soundcore	*Активирайте в приложението soundcore
	Намаляване на звука	*Активирайте в приложението soundcore	
	Активирайте гласовия асистент	*Активирайте в приложението soundcore	*Активирайте в приложението soundcore

Персонализирайте сензорните контроли в приложението soundcore



Докоснете „Контроли“ на началната страница и ще можете да персонализирате следните действия за сензорните контроли на лявата или дясната слушалка: **Увеличаване/намалване на силата на звука, превключване на песни, възпроизвеждане/пауза на музика, събуждане на гласовия асистент и нищо.**


ИЗКЛЮЧВАНЕ



За да изключите, върнете слушалките в кутията за зареждане и я затворете.

*** Слушалките ще се изключат автоматично след 30 минути, ако не са свързани. Продължителността може да бъде персонализирана в приложението soundcore.**

НУЛИРАНЕ




Нулиране, ако слушалките имат проблеми с сдвояването помежду си или с други устройства. Първо изтрийте историята на сдвояване от вашето Bluetooth устройство. Поставете слушалките в кутията за зареждане и оставете кутията отворена. Натиснете и задръжте бутона за нулиране на кутията за зареждане за 10 секунди, докато LED индикаторите на кутията за зареждане започнат да се движат и след това останат включени за 5 секунди. В момента вашите слушалки са успешно рестартирани.

РЪКОВОДСТВО ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Състояние на LED	Ниво на батерията
LED 1-3 ВКЛ. 	> 70%
LED 1-2 ВКЛ. 	30% - 70%
LED 1 ВКЛЮЧЕН 	5% - 30%
Светодиод 1 мига. 	< 5% (нуждае се от зареждане)

Състояние на LED	Ниво на батерията по време на зареждане
Светодиод 1 пулсира 	< 30%
LED 1 Включен, LED 2 Пулсира 	30% - 70%
LED 1 и LED 2 светят, LED 3 пулсира 	70% - 95%
LED 1-3 Постоянно бяло за 10 секунди 	100%

Актуализация на фърмуера



Ще бъдете уведомени, когато бъде засечена нова версия на фърмуера при свързване на слушалките към приложението. Уверете се, че слушалките са поставени в кутията за зареждане и тя остава отворена, докато актуализацията на фърмуера не завърши. По време на актуализацията, уверете се, че слушалките се зареждат и избягвайте всякакво използване.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5V ≈.2A
Изход	5V ≈ 0.5A (0.25A на порт)
Капацитет на батерията	85mAh × 2 (слушалки); 750mAh (кутия за зареждане)
Време за зареждане	1 час (слушалки); 2 часа (кутия за зареждане)
Задвижваща единица	14 мм динамичен драйвер
Честотна характеристика	20Hz - 20kHz
Импеданс	11Ω
Водоустойчивост (слушалки)	IPX7
Версия на Bluetooth	5.3
Обхват на Bluetooth	10 м / 33 фт
Максимална сила на звука	89dB

A3872 SGS Сертификационни Марки



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material





Performance Tested

- ✓ Dermatologically Tested Material



Обслужване на клиенти



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Само за Близкия изток и Африка)

support@anker.com (Япония)

+1 (800) 988 7973 (САЩ/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Великобритания)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Япония)

+86 400 0550 036 (Китай)

+82 02-1661-9246 (Корея)

+971 529750842 (Близък изток и Африка)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 80000000826 (Египет)

+61 3 8331 4800 (Австралия)

+90 (850) 460 14 14 (Турция)

+8 (800) 511-86-23 (Русия)

+91 18003138831 (Индия)

